FORD **SÉRIE F** Manual do Proprietário



## Centro de Atendimento Ford

## 0800-703-FORD

Digite 0800-703 e depois as teclas que têm as letras FORD no seu aparelho

DEF 6 7 3

### Errata da informação constante neste Manual

### - Onde se lê na página 59

Não permita mais que dois desligamentos automáticos ao reabastecer.

## - Onde se lê na página 145

Cilindrada total: 2776 cm2

### - Onde se lê na página 158

Filtro do sistema SCR - verificar Em intervalos de 30.000 km

### - Onde se lê na página 162

Filtro do sistema SCR - verificar

### - Desconsiderar nas páginas 158 e 162

Turbocompressor - Verificar

### - Leia

Não permita mais que um desligamento automático ao reabastecer

#### - Leia

Cilindrada total: 2776 cm3

#### - Leia

Filtro do sistema SCR - substituir Em intervalos de 50.000 km

#### - Leia

Filtro do sistema SCR - substituir

**Importante:** As informações aqui contidas referem-se a um veículo Ford equipado com todos os opcionais e equipamentos disponíveis.

Seu Ford pode não ter todos os equipamentos mostrados neste manual. Os dados contidos no manual são meramente informativos do modo de usar cada equipamento, não constituindo qualquer garantia quanto à existência, às características técnicas ou à forma deles em seu veículo. As ilustrações, informações técnicas e especificações desta publicação eram as vigentes até o momento de sua impressão

A Ford Motor Company Brasil Ltda. reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, revisar, modificar, descontinuar ou alterar qualquer modelo de seus produtos, sem prévio aviso. Nenhuma dessas ações gerará por si qualquer obrigação ou responsabilidade para a Ford ou para o vendedor face ao cliente. Fica proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, assim como de suas ilustrações ou ainda traduções, gravações e fotocópias da mesma, por meios mecânicos ou eletrônicos, sem a permissão prévia da Ford Motor Company Brasil Ltda.

Todos os direitos reservados

Dirija sempre com prudência, obedecendo os limites de velocidade e utilize o cinto de segurança para todos os ocupantes.

Antes de modificar o seu Ford em relação às especificações de produção, consulte o Manual do Implementador.

© Ford Motor Company 2013

Número de peca: EC35-19A321-AA 05/2014

Tudo sobre o seu veículo Identificação do veículo5 Ambiente Proteção ambiental6	motor21  Desativação do imobilizador do motor21  Bloqueio autônomo21					
Controle da poluição6 Controle da poluição sonora7	Volante Regulagem do volante24					
Introdução Sobre este manual	Lavadores e Limpadores dos Vidros Limpador do para-brisa					
Disk Ford Caminhões13	Espelho retrovisor externo28					
	Espelho retrovisor externo					

Diagnóstico de bordo37 Acesso aos códigos de falha37	Remoção da chave55 Partida do motor55
Tacógrafo	Desativação do motor 55
Informações gerais39 Painel frontal39	Combustível e reabastecimento
Função "Impressão na fita" 41	Precauções de segurança56
Função "Grava no disco USB"43	Qualidade do combustível - Diesel 56
Função "Erros ativos"43	Reabastecimento57
Manutenção44	Consumo de combustível58
Controle de climatização	Controle de emissões
Princípios de funcionamento 45	Informações gerais60
Difusor de ar45	Redução do torque do motor 61
Controle de climatização com ar-	Fluido do sistema 62
-condicionado46	Baixas temperaturas63
Sugestões sobre o controle da	Reservatório de fluido do
climatização do veículo47	sistema
Bancos	
Sentando-se na posição correta 49	Transmissão
Apoios de cabeça50	Transmissão manual65
Bancos de regulagem manual 1/3 e 2/350	Tração nas quatro rodas 4x4
Tomadas auxiliares	Informações gerais67
Acendedor de cigarros52	Posição do interruptor67
Compartimento do rádio52	Luzes de advertência do sistema 4x467
Compartimentos de	Mudanças de 2WD para 4x4 high 68
armazenagem	Mudanças de 4x4 para 2WD68
Porta-luvas53	Mudando de 2WD ou 4x4 para 4x4
Porta-documentos53	low (reduzida) e vice-versa68
Porta-objetos no painel53	Roda livre69
Gancho53	Se o veículo atolar69
Cabide53	Condução fora de estrada com
Ativação e desativação do motor	tração 4x470  Observações importantes ao dirigir
Informações gerais54	Eixo traseiro antiderrapante (se
Interruptor de ignição54	equipado)71

Freios Informações gerais	Tabela de especificações dos fusíveis
de implementos77	Verificações mensais104 Abertura e fechamento do
Reboque	compartimento do motor105
Transporte do veículo78 Reboque de um trailer79	Vista geral do compartimento do motor106
Sugestões de condução Informações gerais80	Vareta medidora do nível do óleo do motor107
Rodagem80	Verificação do nível do óleo do motor107
Acelerador eletrônico81 Operações em baixas	Substituição do óleo e filtro de óleo do motor108
temperaturas81 Condução econômica81	Verificação da correia de acionamento109
Tacômetro	Verificação do sistema de alimentação de combustível 109
Emergências na estrada	Verificação do líquido de arrefecimento do motor111
Pisca-alerta86 Extintor de incêndio86	Verificação dos fluidos de freio e da embreagem114
Triângulo de segurança86 Partida do veículo com bateria	Verificação do fluido da direção hidráulica116
auxiliar87	Verificação do fluido do lavador
S.O.S. Ford Caminhões	do para-brisa116
Como solicitar os serviços do	Suspensão dianteira e traseira117
S.O.S. Ford Caminhões89	Verificação do óleo do diferencial .117
Definições dos termos utilizados 94	Limpeza do bujão de drenagem118 Respiro do eixo118
Fusíveis	Juntas universais dos eixos de
Localização da caiva de fusíveis 95	transmissão118

Cruzetas do cardan da F-4000	Capacidade e
4x4118	especificações
Substituindo a bateria de 12 V119	Especificações do motor145
Verificação das palhetas dos limpadores dos vidros120	Motor Cummins ISF-2.8 L (F-350, F-4000)147
Substituição das palhetas dos limpadores dos vidros120	Caixa de mudanças - relação das engrenagens148
Sistema de resfriamento do	Pesos149
a - Aftercooler121	Identificação do veículo150
Indicador de restrição do filtro de ar do motor121	Número do motor150
Substituição do filtro de ar do motor121	Realização de serviços no
Removendo um farol123	seu veículo
Alinhamento do farol124	Itens de manutenção periódica 153
Substituição das lâmpadas124	Tabela de manutenção156
Tabela de especificações de	Termos e condições de
lâmpadas127	garantia
Tabela de volume de	Responsabilidades do
abastecimento128	proprietário166
Cuidados com o veículo	Registro das revisões
Manutenção130	Registro das revisões 173
Limpeza exterior130	_
Limpar o interior132	
Reparar pequenos danos na	
pintura133	
Limpeza do sistema de freio 133	
Limpeza do motor133	
Armazenamento do veículo134	
Chassi134	
Rodas e pneus	
Informações gerais136	
Cuidado com os pneus136	
Rodízio dos pneus138	
Substituição do pneu138	
•	

## Tudo sobre o seu veículo

lde	ntif	ica	ção	do	Vei	cul	0														
Dat	a da	a ac	quis	ição	0																
										]											
Núr	ner	o d	e sé	érie																	
																	]				
T.M	l.A.			Мо	del	o do	o ve	ícu	lo												
										Г	Г										
<b>Ide</b> Nor		ica	ção	do	Pro	pri	etá	rio													
End	lere	ÇO																			
		Ĺ																			
Núr	ner	0			Cor	nple	eme	ento													
Cid	ade																			UF	
DD	D			Tele	efon	е							(	CEP	)						
E-n	nail																				
Ide Cód			ção	do ]	Dis	trit	ouid	or													
Nor	ne			•																	
Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г		Г	Г		Г	Г	П	П
Cid	ade																			UF	
Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г		П	
DDI	D D			Tele	efon	e			_	_	_			_							
Г	Г	Г		Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	П	Г
E-n	nail	•			_	_	_		_												
	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г		Г	Г		Г	Г	П	

## **Ambiente**

## PROTEÇÃO AMBIENTAL

Somos uma família global e diversificada, com um legado histórico do qual nos orgulhamos e estamos verdadeiramente comprometidos em oferecer produtos e serviços excepcionais, que melhorem a vida das pessoas.

Nós, da Ford, temos nos empenhado em desenvolver políticas que priorizam o meio ambiente e a educação nas comunidades nas quais atuamos, por reconhecermos que o respeito ao ser humano e à natureza são premissas fundamentais para o desenvolvimento econômico sustentável e para uma sociedade mais justa.

Todas as nossas unidades fabris têm a certificação ISO 14000 - norma que qualifica a empresa como ambientalmente responsável. Além do cumprimento às exigências legais, nós realizamos a coleta seletiva do lixo, tratamos e reutilizamos a água proveniente do processo de pintura, incentivamos a reciclagem de materiais e o uso consciente da água e da energia.

Logo, nós da Ford, acreditamos que ações como essas podem, de fato, tornar o mundo em que vivemos melhor.

## CONTROLE DA POLUIÇÃO

Em atendimento ao estabelecido pela legislação vigente, seu veículo está equipado com um sistema que reduz a emissão de poluentes. Mantenha a tampa do bocal de abastecimento sempre bem fechada.

A substituição da referida tampa por outra de diferente modelo poderá comprometer a eficácia do controle de emissões, visto que a tampa é dotada de válvulas especiais.

Os demais componentes do sistema dispensam manutenção. Na hipótese de ser necessária a realização de reparos no sistema, tais trabalhos deverão ser efetuados por um Distribuidor Ford.

**Importante:** a utilização de aditivos suplementares no combustível não é necessária e pode ser até, em alguns casos, prejudicial ao motor e ao meio ambiente.

Valores máximos de emissão de fuligem

Modelo: F-350 / F-4000

Velocidade angular de marcha lenta: 750+-50 rom.

Velocidade angular de máxima livre: 3600 rpm.

Velocidade angular 3/4 rotação de potência máxima: 2400 rpm.

Índice de fumaça em aceleração livre: Altitude menor que 350 m...... 0,54. Altitude maior que 350 m...... 0,54.

Os índices de fumaça em aceleração livre estão em m<sup>-1</sup> (coeficiente de absorção de luz), conforme ensaios realizados com combustível de referência especificada nas resoluções vigentes do CONAMA.

Um adesivo na cor amarela mostrando o valor do índice de fumaça em aceleração livre está colocado na coluna "B" da porta do lado direito do veículo.

## **Ambiente**

Limites máximos de emissão de fuligem, conforme resolução CONAMA 08/93.

Ensaios conforme NBR 7027. Ensaios conforme NBR 5478.

# CONTROLE DA POLUIÇÃO SONORA

Este veículo está em conformidade com a legislação vigente de controle da poluição sonora para veículos automotores.

Limite máximo de ruído para fiscalização de veículo em circulação:

Motor	Cummins 2,8L
F-350	91 dB(A) @ 2400 rpm
F-4000	91 dB(A) @ 2400 rpm
F-4000 4X4	90 dB(A) @ 2400 rpm

## SORRE ESTE MANUAL

Obrigado por escolher a Ford. Nós recomendamos que você dedique algum tempo a conhecer seu veículo lendo este manual. Quanto mais você souber sobre ele, majores serão sua seguranca e seu prazer de dirigir.

## CUIDADO



Sempre dirija com o devido cuidado e atenção ao usar e operar os controles e recursos de seu veículo


Nota: Este manual descreve as características e opções do produto disponíveis na linha inteira, às vezes antes mesmo delas serem disponibilizadas de forma geral. Ela pode descrever opcões não disponibilizadas para o seu veículo.

Nota: Algumas ilustrações deste manual podem ser usadas para vários modelos, assim elas podem parecer diferentes de seu veículo. porém, as informações essenciais das ilustrações sempre estarão corretas.

Nota: Sempre use e opere seu veículo em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis.

Nota: Entregue este manual iunto com seu veículo ao vendê-lo. Ele é parte integrante do veículo.

Este manual poderá qualificar a localização de um componente como do lado esquerdo ou do lado direito. O lado é determinado se estiver voltado para a frente no banco.



- Δ Lado direito
- R Lado esquerdo

### Protegendo o Ambiente

Você deve fazer sua parte para proteger o meio ambiente. O uso correto do veículo e o descarte correto dos resíduos e materiais de limpeza e lubrificação são passos significativos para este fim.

## GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOS

Estes são alguns dos símbolos que você pode ver em seu veículo.



Alerta de segurança



Consulte o Manual do Proprietário



Sistema do ar--condicionado



Sistema de freios antitravamento



Evite fumar, emitir chamas ou faíscas



Bateria



Ácido da bateria



Sistema de freios



Não abra quando quente



Filtro de ar do motor



Líquido de arrefecimento do motor



Temperatura do líquido de arrefecimento do motor



Óleo do motor



Gás explosivo



Colocar cinto de segurança



Compartimento dos fusíveis



Luzes de aviso de perigo



Controle das luzes



Mantenha o nível correto



Aviso sonoro



Freio de estacionamento



Fluido de direção hidráulica



Motor requer manutenção imediata



Lavador e limpador do para-brisa



Deixe fora do alcance de crianças



Produto reciclável



Não descarte no lixo porque esse material contém chumbo



Use óculos de segurança



Biodiesel B20



Fluido do sistema do ar--condicionado



Tabela de manutenção



Não adicionar Diesel



Não adicionar água



Preservação do meio ambiente



LIM - Luz de advertência de mau funcionamento do sistema de controle de emissões

## RECOMENDAÇÕES DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Seu veículo foi construído conforme os mais altos padrões e com peças de qualidade. Nós recomendamos que você exija o uso de peça genuína Ford sempre que seu veículo precisar de manutenção programada ou reparos. Você pode identificar claramente a peça genuína Ford procurando a marca Ford na peça ou em sua embalagem.

### Manutenção Programada e Reparos Mecânicos

Um dos melhores modos de garantir longos anos de serviço para seu veículo é fazer sua manutenção em conformidade com nossas recomendações, usando peças que atendam às especificações detalhadas neste Manual do Proprietário. As peças genuínas Ford atendem ou ultrapassam estas especificações.

## Garantia de Peças de Reposição

As peças de reposição genuínas da Ford são as únicas que oferecem o benefício de uma Garantia da Ford. Os danos causados ao seu veículo resultantes de falhas de peças de outros fornecedores podem não ser cobertos pela Garantia da Ford. Para obter informações adicionais, consulte os termos e condições da Garantia da Ford.

# EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL

O uso de equipamentos de comunicação móvel está ficando cada vez mais importante para tratar de negócios e assuntos pessoais, porém, você não deve comprometer sua própria segurança ou a dos outros ao usar estes equipamentos.

Comunicações móveis podem aumentar a segurança pessoal quando usadas da forma correta, particularmente em situações de emergência. A segurança deve ser primordial ao usar equipamentos de comunicações móveis, para evitar a contradição destes benefícios. Os equipamentos de comunicação móvel incluem, mas não se limitam a telefones celulares, pagers, dispositivos de e-mail portáteis, dispositivos de mensagens de texto e rádios portáteis de duas vias.

## **CUIDADO**

<u>^!</u>

Uma distração ao dirigir pode resultar em perda de controle do veículo,

acidentes e ferimentos. Nós recomendamos fortemente que você tome muito cuidado ao usar qualquer dispositivo que possa tirar sua atenção da estrada. Sua principal responsabilidade é a operação segura de seu veículo. Não recomendamos o uso de qualquer dispositivo portátil ao dirigir e incentivamos o uso de sistemas operados por voz quando possível. Procure informar-se sobre as leis locais aplicáveis relacionadas ao uso de dispositivos eletrônicos ao conduzir.

## **REGISTRO DE DADOS**

Um grande número de componentes eletrônicos do seu veículo contém módulos de armazenamento de dados que armazenam dados técnicos sobre a condição do veículo, eventos e erros de forma permanente ou temporária.

Em geral, essas informações técnicas documentam a condição das peças, dos módulos, dos sistemas ou do ambiento:

- Condições de operação dos componentes do sistema (por exemplo, níveis de abastecimento);
- Mensagens de status do veículo e de seus componentes individuais (por exemplo, número de giros da roda/velocidade de rotação, desaceleração, aceleração lateral);
- Mau funcionamento e defeitos em componentes importantes do sistema (por exemplo, sistema de freios e de iluminação);
- Reações do veículo em situações de condução particulares;
- Condições ambientais (por exemplo, temperatura).

Esses dados são exclusivamente técnicos e ajudam na identificação e na correção de erros, bem como na otimização das funções do veículo. Perfis de movimento que indicam rotas percorridas não podem ser criados com esses dados.

Se servicos forem utilizados (por exemplo trabalhos de reparo processos de servico, casos de garantia, garantia de qualidade). os funcionários da rede de servicos (incluindo fabricantes) estarão prontos para realizar a leitura das informações técnicas dos módulos de armazenamento de dados de erro e de evento. usando dispositivos especiais de diagnóstico. Se necessário, você receberá informações adicionais. Após um erro ser corrigido, esses dados serão excluídos do módulo. de armazenamento de erro ou serão. constantemente sobrescritos

Ao usar o veículo, podem ocorrer situações nas quais esses dados técnicos relacionados a outras informações (relatório de acidente, danos ao veículo, declaração da testemunha, etc.) podem ser associados a uma pessoa específica, possivelmente, com a ajuda de um especialista. Funções adicionais acordadas com o cliente através de contrato (por exemplo, locação de veículo em casos de emergência) permitem a transferência dos dados particulares do veículo.

## ENTRE EM CONTATO COM A FORD

### Sites Ford

Para estreitar ainda mais o relacionamento com os nossos Clientes, nós da Ford possuímos diversos web sites que atendem a diferentes necessidades, de configurador de veículos a preços de acessórios e lista de Distribuidores.

www.fordcaminhoes.com.br Portal de acesso a todos os sites da marca, com informações institucionais de produtos, serviços e rede de distribuidores, entre outras. Possui configurador de veículos e de acessórios e informações detalhadas de toda linha Ford, com imagens externas, internas e fotos 360º, para que você possa escolher o produto que mais se adapta às suas necessidades.

## NOSSOS DISTRIBUIDORES

Existem inúmeros Distribuidores Ford ao redor do mundo. Todos têm em comum a constante busca pela excelência no atendimento ao Cliente, para sua total satisfação.

Cada Distribuidor é uma peça vital na estrutura Ford, tendo como responsabilidade projetar a qualidade da nossa marca e torná-la cada vez mais valiosa.

Para alcançar esta excelência, nossos Distribuidores contam com o Centro de Treinamento Ford Caminhões, além de ferramentas e equipamentos de última geração desenvolvidos exclusivamente para cada modelo de nossos veículos.

Nossos Distribuidores dispõem, também, de serviços adicionais, listados abaixo, para melhor atendê-lo. A relação de todos os Distribuidores Ford Caminhões, com telefones e endereços, encontra-se no manual "Lista de Distribuidores".

## **DISK FORD CAMINHÕES**

O Disk Ford Caminhões é o seu canal direto para obter informações sobre nossos produtos, esclarecer dúvidas sobre procedimentos, revisões, garantias, peças e serviços.

Dispõe de uma ampla estrutura, dividida em células de atendimento, composta por profissionais altamente treinados e aptos a oferecer um serviço rápido e de qualidade.

O Disk Ford Caminhões oferece suporte 24 horas por dia, 365 dias por ano, incluindo feriados.

Para entrar em contato com o Disk Ford Caminhões, ligue **0800 703 3673** ou digite **0800 703 FORD**.

Dispomos também de outro canal de comunicação, via internet.

Para acessá-lo, basta clicar no menu Fale Conosco, através do site

www.fordcaminhoes.com.br

#### Disk Ford Caminhões


### 0800-703-FORD

Digite 0800-703 e depois as teclas que tém as letras FORD no seu aparelho

DEF MNO PORS DEF 7 3

## **Guia Prático**


## **VISÃO EXTERIOR DIANTEIRA**



- A Compartimento do motor. Consulte Manutenção (página 106).
- B Palheta dos limpadores do vidro. Consulte **Manutenção** (página 120).
- C Espelhos retrovisores. Consulte **Espelhos retrovisores** (página 28).
- D Tanque de combustível. Consulte **Combustível e reabastecimento** (página 56).
- E Rodas e pneus. Consulte Rodas e pneus (página 136).
- F Sistema de emissões. Consulte **Controle de emissões** (página 60).
- G Chaves. Consulte Chaves (página 20).
- H Capacidades e especificações. Consulte Capacidades e especificações (página 146).
- I Reboque. Consulte **Reboque** (página 78).

## **Guia Prático**


## VISÃO INTERIOR DO VEÍCULO



- A Painel de instrumentos. Consulte **Painel de instrumentos** (página 29).
- B Volante. Consulte **Volante** (página 24).
- C Transmissão. Consulte **Transmissão** (página 65).
- D Bancos. Consulte **Bancos** (página 49).
- E Cinto de segurança. Consulte Cintos de segurança (página 17).
- F Extintor de incêndio. Consulte **Emergência na estrada** (página 86).
- G Alavanca do limpador/lavador. Consulte Lavadores e limpadores dos vidros. (página 25).
- H Caixa de fusíveis. Consulte Fusível (página 95).
- Freio de estacionamento. Consulte Freios (página 74).
   Manopla de liberação do capuz. Consulte Manutenção (página 105).

## Guia Prático

## VISÃO DO PAINEL



- A Controle de iluminação. Consulte Luzes (página 26).
   Luz de cortesia. Consulte Luzes (página 27).
- B Alavanca do farol alto e mudança de direção. Consulte Luzes (página 26).
   Alavanca do limpador/lavador. Consulte Lavadores e limpadores dos vidros. (página 25).
- C Painel de instrumentos. Consulte **Painel de instrumentos** (página 29).
- D Interruptor do controle de tração 4x4. Consulte Tração nas quatro rodas 4x4 (página 67).
- E Compartimento do rádio. Consulte **Tomadas auxiliares** (página 52).
- F Controles de climatização, Consulte **Controle de climatização** (página 46).
- G Difusor de ar. Consulte **Controle de climatização** (página 45).
- H Gancho. Consulte **Compartimento de armazenagem** (página 53).
- Acendedor de cigarros. Consulte **Tomadas auxiliares** (página 52).
- J Porta-objetos no painel. Consulte **Compartimento de armazenagem** (página 53).
- K Interruptor de ignição. Consulte **Ativação e desativação do motor** (página 54).
   Alavanca para remoção da chave. Consulte **Ativação e desativação do motor** (página 55).
- L Buzina.
- M Regulagem do volante. Consulte Volante (página 24).
- N Alavanca liberação do freio de estacionamento. Consulte **Freios** (página 74).
- O Caixa de fusíveis. Consulte **Fusível** (página 95).

## Cintos de seguranca

## **AFIVELAMENTO DOS CINTOS DE SEGURANCA**

### CUIDADOS

Insira a lingueta na fivela até nuvir um clique distinto. Você não prendeu corretamente o cinto de segurança se não tiver ouvido um som de clique.

Certifique-se de que seu cinto de segurança esteja guardado corretamente e não figue do lado de fora do veículo ao fechar a norta



Puxe o cinto de maneira uniforme. Ele poderá travar se você puxá-lo bruscamente ou se o veículo estiver em um declive.

Pressione o botão vermelho na fivela para soltar o cinto. Segure a lingueta e deixe-a retrair completamente e de forma suave até sua posição retraída. Nota: É proibido o transporte de passageiros no compartimento de carga. aberto ou fechado. Em uma colisão, as pessoas que viajam nesta área estão mais sujeitas a sérios ferimentos

### Cintos de seguranca subabdominal – estático central

O cinto subabdominal não se regula. automaticamente



Nota: Ajuste-o firmemente e o mais baixo possível ao redor dos quadris e nunca sobre a cintura

O cinto de seguranca lateral não é intercambiável com o cinto de segurança, por isso, insira a lingueta no fecho correto. Para alongar o cinto, gire a lingueta em ângulo reto em relação ao cinto e puxe-o até alcancar a fivela. Para apertar o cinto de segurança, puxe sua extremidade solta pela lingueta, até prender firmemente os quadris.



Encurte e prenda o cinto enquanto não estiver em uso.

## Cintos de seguranca

## **CINTO DE SEGURANCA EM** MUI HERES GRÁVIDAS



Os cintos de segurança devem ser usados sempre durante a gravidez. posicionado de forma a não criar pressão despecessária sobre o abdômen, deixando-o o mais baixo. nossível

## **ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA PARA CRIANCAS**

Crianças com menos de 12 anos. ou altura inferior a 1.50 m. devem viajar. sentadas em sistema de proteção apropriado e em conjunto com os cintos de seguranca para adultos.

## Cuidados importantes com os acessórios de segurança para criancas



Siga com cuidado todas as instruções do fabricante do acessório.

Se não instalar e utilizar corretamente o acessório de segurança infantil, a criança poderá sofrer lesões em caso de freada brusca ou colisão

Ouando instalar um acessório de seguranca infantil:

- Utilize o fecho do cinto de segurança adequado para a posição de assentamento da crianca:
- · Assegure-se de que a lingueta esteja firmemente presa no fecho:
- · Mantenha o botão de liberação da lingueta virado para cima e longe do acessório de segurança, com a lingueta entre o acessório de segurança e o botão de liberação, para evitar um destravamento acidental



### **CUIDADO**

Não utilize cadeira de criança ou de bebê no banco dianteiro. na qual a criança fique virada de costas para o para-brisa.

## Cintos de segurança

### Cadeira de segurança para crianças



Bebês de até aproximadamente 8 meses, que não pesem mais de 10 kg, estarão melhor protegidos em cadeiras de segurança para bebês.

Crianças de até aproximadamente 4 anos de idade, e que pesem entre 9 e 18 kg, devem viajar sentadas em cadeiras de segurança para crianças. Siga cuidadosamente as instruções do fabricante da cadeira de segurança. Se a cadeira não for instalada ou utilizada de forma segura, haverá risco de ferimentos graves em caso de acidente.


Estas possibilitam que o cinto de segurança para adultos seja colocado à altura devida, uma vez que a criança fica mais alta. A parte superior do cinto passa sobre o ombro e não pelo pescoço e a parte inferior do cinto assenta sobre os quadris, em vez de passar sobre o estômago.

# Almofada de segurança para crianças



Para crianças entre 4 e 11 anos de idade, e que pesem entre 15 e 36 kg, recomenda-se a utilização de almofadas de segurança para crianças.

# DIFERENTES CHAVES OPERAM SEU VEÍCULO




1. Ignição e portas - principal e reserva.

F-350

F-4000



2. Reservatório de combustível - principal e reserva.



3. Reservatório de ARLA 32 - principal e reserva.

# TRAVAMENTO E DESTRAVAMENTO

**Nota:** Não deixe suas chaves dentro

**Nota:** Verifique se o seu veículo está travado antes de deixá-lo.

### Travando


### Travando com chave

Gire a parte superior da chave em direção à dianteira do veículo.

## Destravando

### Destravando com a chave

Gire a parte superior da chave em direção à traseira do veículo.



# Travamento e destravamento das portas

### Lado interno

Aperte o pino da porta para travar. Puxe o cabo da maçaneta para destravar.

# ATIVAÇÃO DO IMOBILIZADOR DO MOTOR



O imobilizador do motor é ativado automaticamente logo após desligar a

ignição. O indicador no grupo de instrumentos pisca para confirmar que o sistema está ativado.

## DESATIVAÇÃO DO IMOBILIZADOR DO MOTOR


O imobilizador do motor é desativado automaticamente ao ligar a ignição. O indicador no grupo de instrumentos acende por cerca de três segundos, apagando-se em seguida. Se o indicador permanecer aceso ou ficar piscando por um minuto e, em seguida, repetidamente a intervalos irregulares, procure um Distribuidor Ford Caminhões o mais breve possível.

## **BLOQUEIO AUTÔNOMO**



O bloqueio e desbloqueio autônomo é comandado pelo motorista do veículo

através de um código de segurança inserido pela chave de ignição. A posição desligado corresponde à posição 3 da chave da ignição, e a posição ligado corresponde à posição 4.



### Bloqueio do veículo

- 1. Certifique-se que o veículo está desbloqueado.
- Insira a chave no cilindro de ignição e gire a chave da posição 3 para 4 o número de vezes correspondente ao primeiro dígito da senha. Ao final dos movimentos, a chave deverá estar na posição 4.
- Aguarde até 10 (dez) segundos. A luz acenderá uma vez, confirmando que o primeiro dígito do código de segurança foi aceito. Gire, então, a chave para a posição 3.
- 4. Gire a chave da posição 3 para 4 o número de vezes correspondente ao segundo dígito da senha. Ao final dos movimentos, a chave deverá estar na posição 4.
- 5. Aguarde até 10 (dez) segundos.
- Se a luz acender 1 (uma) vez, e, logo a seguir acender repetidas vezes, a senha foi aceita. Gire a chave para a posição 3 (desligado) e aguarde 30 (trinta) segundos para que o veículo seja bloqueado.
- Se a luz acender 2 (duas) vezes, houve um erro ou a senha não foi aceita. O veículo não foi bloqueado. Neste caso, gire a chave para a posição 3 e aguarde por pelo menos 20 (vinte) segundos e, então, reinicie o procedimento.

## Chaves

### Desbloqueio do veículo

- Certifique-se que o veículo está bloqueado.
- Insira a chave no contato de ignição e gire a chave da posição 3 para 4 o número de vezes correspondente ao primeiro dígito da senha. Ao final dos movimentos, a chave deverá estar na posição 4.
- Aguarde até 10 segundos. A luz acenderá uma vez confirmando que o primeiro dígito da senha foi aceito. Gire, então, a chave para a posicão 3.
- 4. Gire a chave da posição 3 para 4 o número de vezes correspondente ao segundo dígito da senha. Ao final dos movimentos, a chave deverá estar na posição 4.
- 5. Aguarde até 10 (dez) segundos.
  - Se a luz acender uma vez, a senha foi aceita e o veículo foi desbloqueado. Gire, então, a chave para a posição 3. O veículo está pronto para partir.
  - Se a luz acender duas vezes, houve um erro ou a senha não foi aceita. O veículo não foi desbloqueado. Neste caso, gire a chave para a posição 3 por pelo menos 20 (vinte) segundos e, então, reinicie o procedimento.

### Substituição do código de segurança do veículo

- Insira a chave no cilindro de ignição e gire-a da posição 3 para 4 por 7 (sete) vezes. Ao final dos movimentos a chave deverá estar na posição 4.
- 2. Aguarde até 10 (dez) segundos. A luz acenderá uma vez, confirmando que o primeiro dígito do código de troca de senha foi aceito. Gire a chave para posicão 3.
- Gire novamente a chave da posição 3 para 4 por mais 7 (sete) vezes.
   Ao final dos movimentos a chave deverá estar na posição 4.
- 4. Aguarde aproximadamente 10 (dez) segundos.
- Se a luz acender 3 (três) vezes, o código de troca de senha foi aceito. Gire, então, a chave para a posição 3.
- Se a luz acender por 2 (duas) vezes, houve um erro e o código não foi aceito. Gire a chave para a posição 3 por pelo menos 20 (vinte) segundos e, então, reinicie o procedimento.
- Gire a chave da posição 3 para 4 o número de vezes correspondente ao primeiro dígito da senha antiga. Ao final dos movimentos, a chave deverá estar na posição 4.
- Aguarde até 10 (dez) segundos. A luz acenderá uma vez, indicando que o primeiro dígito da senha antiga foi aceito. Gire a chave para a posição 3.
- Gire a chave da posição 3 para 4 o número de vezes correspondente ao segundo dígito da senha antiga. Ao final dos movimentos, a chave deverá estar na posição 4.

## Chaves

- 8. Aguarde até 10 (dez) segundos.
- Se a luz acender uma vez, o segundo dígito da senha antiga foi aceito. Gire a chave para a posição 3.
- Se a luz acender por 2 (duas) vezes, houve um erro e o número não foi aceito. Gire a chave para a posição 3 e aguarde 20 (vinte) segundos para reiniciar o procedimento.
- Gire a chave da posição 3 para 4 o número de vezes correspondente ao primeiro dígito da nova senha. Ao final dos movimentos, a chave deverá estar na posição 4.
- 10. Aguarde até 10 (dez) segundos. A luz acenderá uma vez, confirmando que o primeiro dígito da nova senha foi aceito. Gire a chave para a posição 3.
- 11. Gire a chave da posição 3 para 4 o número de vezes correspondente ao segundo dígito da nova senha. Ao final dos movimentos, a chave deverá estar na posição 4.
- 12. Aguarde até 10 (dez) segundos.
- Se a luz acender 4 (quatro) vezes, o número foi aceito e a senha foi trocada
- Se a luz acender 2 (duas) vezes, houve um erro e a senha não foi trocada. Gire a chave para a posição 3 por pelo menos 20 (vinte) segundos e, então, reinicie o procedimento.

**Nota:** O código de segurança de fábrica é 42. Substitua-o assim que possível.

## **REGULAGEM DO VOLANTE**

## **CUIDADOS**




Não ajuste o volante enquanto seu veículo estiver em movimento.



Certifique-se de que o banco esteja na posição correta. Consulte Sentando-se na

## posição correta.



- 1. Destrave a coluna de direção.
- 2. Ajuste o volante para a posição deseiada.
- 3. Trave a coluna de direção.


## Lavadores e limpadores dos vidros

### LIMPADOR DO PARA-BRISA

**Nota:** Verifique a condição das palhetas com frequência.

**Nota:** Substitua as palhetas quando começarem a deixar rastros de água e manchas, ou não eliminarem toda a água do para-brisa.

**Nota:** Evite utilizar os limpadores do para-brisa com os mesmos secos, ou sem que os esguichos dos lavadores seiam acionados.



Gire para cima: intervalos curtos. Gire para baixo: intervalos longos. As barras de comprimento diferente referem-se ao ajuste de intervalos do temporizador.

- ▲ 2ª velocidade. Contínua e mais rápida.
- 1ª velocidade. Contínua.


**Temporizador**: Aciona uma única vez de acordo com a velocidade.



0 Desligado

### LAVADOR DO PARA-BRISA


**Nota:** Não opere os lavadores quando o reservatório do lavador estiver vazio. Isto pode superaquecer a homba do lavador



Pressione a extremidade da alavanca para operar os lavadores. Eles deverão ser operados durante 10 segundos no máximo. Quando você solta a alavanca, os limpadores funcionarão durante um breve período.


# CONTROLE DE ILUMINAÇÃO

### Posição de controle das luzes




- 1 Desligado.
- 2 Luzes de posição (lanternas), luzes do painel de instrumentos e luz da placa de licenca.
- 3 Faróis.

### Farol alto




Empurre a alavanca completamente no sentido do painel para ligar os faróis altos. Puxe novamente a alavanca na sua direção para desligar os faróis altos.

### Lampejador do farol alto



Puxe a alavanca na direção do volante e solte-a para piscar o farol alto

# SINALIZADORES DE DIREÇÃO



Empurre a alavanca para cima ou para baixo, para usar os indicadores de direcão.

Nota: Um aumento no grau de intermitência indica defeito em uma das lâmpadas externas indicadoras.

## Luzes

## **LUZ DE CORTESIA**



### Acionamento manual

A luz de cortesia pode ser manualmente ligada/desligada pelo reostato, gire até ouvir um estalo característico para acender a iluminação de cortesia.



O sistema economizador de bateria desligará a iluminação automaticamente se ela permanecer acesa por 10 minutos.


### Acionamento automático

A luz de cortesia acende automaticamente em duas situações distintas:

- Quando uma ou mais portas forem abertas. Se a porta for fechada, a luz será desligada após 25 segundos. Se a porta permanecer aberta, o economizador de bateria desligará a luz de cortesia após 10 minutos.
- Quando a chave for retirada da ignição, o sistema será automaticamente desligado após 25 segundos, ou quando a chave for reinserida na ignicão.

## **Espelhos retrovisores**

# ESPELHO RETROVISOR EXTERNO




Para cumprir a regulamentação legal quanto ao campo de visão, seu veículo está equipado com espelho de vidro convexo, que aumenta sensivelmente o campo de visão, reduzindo, entretanto, a imagem refletida, desta forma, os objetos vistos nos espelhos estão mais próximos do que aparentam. Tal fato deve ser considerado ao fazer o uso do espelho, quando em movimento ou ao manobrar o veículo.


**Nota:** Para maior segurança, ajuste os espelhos retrovisores antes de movimentar o veículo.

O ajuste do espelho é obtido movendo-o verticalmente ou horizontalmente, através da carcaça que é fixada no suporte. Quando necessário, dobre o braço do espelho forçando-o para trás.

## **PAINEL DE INSTRUMENTOS - F-350**



## **PAINEL DE INSTRUMENTOS - F-4000**



- A Velocímetro.
- B Tacômetro.
- C Visor de informações.
- D Indicador do nível do fluido do sistema de controle de emissões.
- E Indicador do nível de combustível.
- F Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento.
- G Botão do visor de informações.

## VISOR DE INFORMAÇÕES

Hodômetro total, hodômetro parcial, relógio e horímetro. Pode-se verificar o diagnóstico de bordo. Consulte **Visor de informações** (página 36).

### **TACÔMETRO**

O tacômetro indica a velocidade de giro do motor em rotações por minuto, conforme este é solicitado, possibilitando melhor aproveitamento do torque e da potência. Mantenha a rotação do motor na faixa verde, na marcha mais alta que as condições de carga e tráfego permitirem, a fim de obter melhor rendimento e economia de combustível. Para leitura, multiplique por 100 o valor indicado.

**Nota:** Não funcione o motor continuamente na faixa vermelha, pois isso pode acarretar em danos ao motor.

## INDICADOR DO NÍVEL DE FLUIDO DO SISTEMA SCR (ARLA 32)

Ao se ligar a chave de ignição (posição 4) todos os LED's acendem brevemente, permanecendo ligados os LED's verdes correspondentes a quantidade de ARLA 32 disponível no tanque.

Quando o volume disponível alcançar o nível de reserva, o LED vermelho acenderá de forma contínua, e caso o veículo não seja abastecido e o volume total do tanque seja consumido, o LED vermelho passará a piscar, a LIM acenderá, e o veículo não atenderá mais os níveis de emissões de poluentes exigidos por lei.

Nessas condições, ocorrerá perda de torque do motor nos termos da lei. Essa perda de torque ocorrerá assim que o veículo parar, mesmo com o motor ligado.

### INDICADOR DE TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR

Este medidor indica a temperatura do líquido de arrefecimento do motor e não o nível do líquido. Se o líquido de arrefecimento não estiver no nível correto, a indicação do medidor não será precisa.

Em condições normais de funcionamento do motor, o ponteiro do indicador deve se posicionar abaixo da faixa vermelha.

Quando a temperatura ambiente for elevada, o ponteiro pode se aproximar da faixa vermelha sem que isso seja causa para preocupações.

Se, em condições normais de funcionamento do motor, o ponteiro atingir a faixa vermelha, o aviso sonoro soará e a luz indicadora do painel acenderá, indicando superaquecimento do motor.

Pare imediatamente o veículo em local seguro e desligue o motor. Verifique a causa do superaquecimento assim que o motor esfriar. Consulte **Verificação do Líquido de Arrefecimento do Motor** (página 111).

Nota: Nunca adicione água fria no reservatório com o motor quente. Aguarde com o motor desligado, que a temperatura baixe, ou poderá ocorrer choque térmico e danificar o bloco, cabeçote e/ou outros componentes do motor.

Nota: Jamais remova a tampa do reservatório de expansão com o motor quente. Com a pressão do sistema, a água poderá causar queimaduras.

**Nota:** Não ligue o motor até que a causa do superaquecimento tenha sido detectada e resolvida

## INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL

Funciona com a chave de ignição na posição 4 (ligada), indicando aproximadamente a quantidade de combustível remanescente no reservatório.

O indicador de combustível pode variar ligeiramente com o veículo em movimento ou em uma rampa.

### LUZES INDICADORAS E DE ADVERTÊNCIA

As seguintes luzes de advertência e indicadoras vão alertar sobre uma condição do veículo que poderá tornar-se séria. Algumas luzes irão acender ao dar partida no veículo para se certificar que estão funcionando.

Se alguma luz permanecer ligada após a partida no veículo, consulte a respectiva luz de advertência do sistema para mais informações.

Nota: Alguns indicadores aparecem na tela de informações e funcionam da mesma maneira que a luz de advertência ou indicadora, mas são exibidos ao dar partida no veículo.

# Luz do indicador de direção (verde)





Acende quando o indicador de direção ou de mudança de faixa

estiver acionado, ou quando as luzes de advertência (pisca-alerta) forem ligadas. Consulte **Sinalizadores de direcão** (página 26).

## Luz indicadora de facho alto do farol (azul)



Acende para indicar que o facho alto do farol está selecionado. Consulte

**Sinalizadores de direção** (página 26).

# Luz de advertência de baixo nível do combustível (amarela)



Acende brevemente ao girar a chave de ignição para a posição ligada, para informar que está

operante. Acende quando o nível do combustível atinge o ponto mínimo seguro. Abasteça o mais breve possível.

### Luz de advertência de baixa pressão do óleo do motor (vermelha)



Acende brevemente ao girar a chave de ignição para a posição ligada.

para informar que está operante. Acende para advertir a irregularidade na lubrificação do motor por falta de óleo, de pressão na bomba, etc. O aviso sonoro soa em conjunto. Se acender com o veículo em movimento, reduza a velocidade e pare tão logo que as condições de tráfego sejam seguras. Consulte **Verificação do óleo do motor** (página 107).

**Nota:** Se a luz permanecer acesa mesmo após ter sido completado o nível, encaminhe o veículo a um Distribuidor Ford Caminhões.

## Luz de advertência de alta temperatura do líquido de arrefecimento do motor (vermelha)



Acende brevemente ao girar a chave de ignição para a posição ligada.

para informar que está operante. Acende para advertir sobre a temperatura excessiva no motor. O aviso sonoro soa em conjunto. Consulte **Verificação do líquido de arrefecimento do motor** (página 111).

# Luz de advertência do sistema de carga da bateria (vermelha)



Acende ao girar a chave de ignição para a posição ligada, para informar que

está operante, e permanece acesa enquanto o motor estiver desligado. Acende com o motor ligado quando o sistema de carga das baterias está com mau funcionamento. Procure um Distribuidor Ford Caminhões o mais breve possível.

### Luz indicadora do freio de estacionamento acionado (vermelha)



Acende quando o freio de estacionamento está aplicado. Consulte **Freios** 

(página 72).

## Luzes de advertência de falha do sistema de freios (vermelha)



Acende brevemente ao girar a chave de ignição para a posição ligada, para

informar que está operante. Acende para advertir o baixo nível de fluido de freio ou falha no sistema de freio. O aviso sonoro soa em conjunto apenas em caso de baixo nível de fluido de freio. Consulte **Freios** (página 72).

#### Painel de instrumentos

# Luz de advertência do sistema de freios ABS (amarela)



Acende brevemente ao girar a chave de ignição para a posição ligada.

para informar que está operante. Acende para informar que há uma falha presente no sistema de freios ABS. Neste caso, o sistema de freio continua funcionando, porém sem o auxílio do sistema antitravamento. Procure um Distribuidor Ford Caminhões o mais breve possível. Consulte **Freios** (página 72).

#### Luz indicadora do sistema Ford Antifurto- PATS (vermelha)



Acende brevemente ao girar a chave de ignição para a posicão ligada.

para informar que está operante. Pisca com o veículo desligado para informar que está operando. Em caso de falha, a luz piscará rapidamente.

# Luz de advertência de água no combustível (amarela)



- Acende brevemente ao girar a chave de ignição para a posição ligada, para informar que está operante.
- Acende quando há uma quantidade de água no filtro separador que deve ser removida.
- Fica piscante quando há excesso de restrição no filtro para advertir da necessidade da substituição do elemento do filtro de combustível separador de água. Consulte Combustível e reabastecimento (página 56).

# Luz de advertência do motor (amarela)



Acende ao girar a chave de ignição para a posição ligada, para informar que

está operante, e permanece acesa enquanto o motor estiver desligado.

Esta luz é utilizada no sistema de diagnóstico de bordo. Acende para advertir sobre a existência de um mau funcionamento do motor. Procure um Distribuidor Ford Caminhões o mais breve possível.

# Luz de advertência de parada obrigatória do motor (vermelha)



Acende ao girar a chave de ignição para a posição ligada, para informar que

está operante.

Acende quando houver ocorrência de uma falha grave (exemplo: alta temperatura do ar no coletor de admissão, baixa pressão de óleo no cárter ou alta temperatura do líquido de arrefecimento), passando a piscar em seguida. Nesta condição, podese iniciar a redução de potência do motor, visando sua autoproteção. O aviso sonoro soa em conjunto.

Se acender com o veículo em movimento, reduza a velocidade e pare tão logo que as condições de tráfego sejam seguras. Procure um Distribuidor Ford Caminhões o mais breve possível.

#### Dainel de instrumentos

#### Luz indicadora de tração nas quatro rodas (se equipado) (amarela)

Acende brevemente ao girar a chave de ignição para a posição ligada

para informar que está operante. Acende guando a tração nas guatro rodas sem reduzida for ativada Consulte Tração nas quatro rodas (página 67).

**4x4** Luz indicadora de tração nas quatro rodas - reuuziua (22 equipado) (amarela)
Acende brevemente rodas - reduzida (se

ao girar a chave de ignição para a posição ligada, para informar que está operante. Acende quando a tração nas quatro rodas com reduzida for ativada. Acende iuntamente com a de 4x4. Consulte Tração nas quatro rodas (página 67).

#### Luz indicadora do sistema de localização e bloqueio (amarela)



Acende brevemente ao girar a chave de ignição para a posição ligada, para

informar que está operante. Em caso de falha do sistema de localização e bloqueio, a luz piscará. O aviso sonoro soará em conjunto.

#### I IM - I uz de advertência de mau funcionamento do sistema de controle de emissões (amarela)



Acende brevemente ao girar a chave de ignicão para a posição ligada

para informar que está operante. Acende quando ocorrer alguma falha no sistema de controle de emissões haixo nível de fluido ARI A 32 no reservatório, reservatório vazio utilização de fluido ARLA 32 inadequado ou adulterado.

#### Luz de advertência de falha no tacógrafo (amarela)



Acende brevemente ao girar a chave de ignicão para a posição ligada, para

informar que está operante. Acende para informar que há uma falha presente no sistema do tacógrafo. Procure um Distribuidor Ford Caminhões o mais breve possível.

#### Luz indicadora da porta aberta ou entreaberta (vermelha)



Acende brevemente ao girar a chave de ignicão para a posição ligada. para informar que está operante. Acende guando uma porta estiver aberta ou entreaberta.

#### Painel de instrumentos

# INDICADORES E AVISOS SONOROS

#### Aviso sonoro de alta temperatura do líquido de arrefecimento do motor

Soa junto com a luz de advertência para advertir sobre a temperatura excessiva do motor

## Aviso sonoro de parada obrigatória do motor

Soa em conjunto com a luz de parada obrigatória do motor para advertir sobre a existência de uma falha no motor. Pare imediatamente o veículo e procure um Distribuidor Ford Caminhões o mais breve possível.

## Aviso sonoro de baixo nível do fluido de freio

Soa em conjunto com a luz da falha do sistema de freio para alertar a necessidade de uma ação. Pare imediatamente o veículo e consulte **Freios** (página 72).

## Aviso sonoro de baixa pressão do óleo do motor

Soa em conjunto com a luz de baixa pressão do óleo lubrificante do motor para alertar sobre a necessidade de uma ação.

# Aviso sonoro do sistema de localização e bloqueio do veículo

Soa junto com a luz indicadora do sistema de localização e bloqueio, quando o veículo estiver bloqueado.

#### Aviso sonoro de chave na ignição

Soa quando a chave for deixada na ignição nas posições DESLIGADO/TRAVA ou ACC e a porta do motorista for aberta.

#### Aviso sonoro dos faróis acesos

Soa quando os faróis ou as luzes de posição estiverem ligados, a ignição na posição DESLIGADO (e a chave não estiver na ignição) e a porta do motorista for aberta.

## Visor de informações

## **INFORMAÇÕES GERAIS**

#### **CUIDADOS**



Recomendamos a você não usar qualquer dispositivo de mão enquanto dirige, e cumprir todas as leis aplicáveis



Uma distração ao dirigir pode resultar em perda de controle do veículo, acidentes e danos.

Nós recomendamos fortemente que você tome muito cuidado ao usar qualquer dispositivo ou recurso que possa tirar sua atenção da estrada. Sua principal responsabilidade é a operação segura do seu veículo.


Nota: O visor de informações permanecerá ligado durante cerca de 1 minuto após a ignicão ser desligada.

## **FUNÇÕES MOSTRADAS NO** VISOR DE INFORMAÇÕES



O visor informa o hodômetro total. o hodômetro parcial, o relógio e o horímetro. A linha superior é composta por 6 dígitos, ponto decimal. vírgula e símbolos auxiliares ("relógio", "trip", "km" e "ampulheta").

Na linha inferior, o Hodômetro total indica a quilometragem total percorrida pelo veículo. Indicação máxima: 9 9 9 9 9 9 km Indica a mesma informação mostrada no tacógrafo (F-4000).



Pressione o hotão do visor de informações para percorrer e redefinir as funções do visor informadas na linha superior.

Hodômetro parcial: indica a distância percorrida após ter sido "zerado". Indicação máxima: 9.999.9 km. Para ser zerado a qualquer momento, mantenha pressionado o botão por alguns segundos.

Relógio: indica o horário no formato 24 horas. Selecione a função do relógio através do botão. Úm leve giro do botão no sentido horário, aumenta 1 minuto a cada acionamento. Um leve giro no sentido anti-horário aumenta 1 hora cada acionamento

Nos veículos com tacógrafo, o ajuste do horário é efetuado no próprio tacógrafo. Consulte **Tacógrafo** (página 39).

## Visor de informações

Horímetro: indica a quantidade de horas de trabalho do motor. Essa informação é fornecida pelo ECM do motor. Indicação máxima: 69.999,9 horas. Para visualização da quantidade de horas de trabalho do motor, o veículo deve estar parado.


## DIAGNÓSTICO DE BORDO

# End int

No visor de informações aparecem códigos numéricos de falha, que proporcionam um diagnóstico de bordo preliminar caso tenha ocorrido alguma falha. Este recurso é também comandado pelo Módulo de Controle Eletrônico do Motor e é especialmente útil caso seja necessário informar a falha por telefone ao se solicitar socorro. Em qualquer tipo de falha, porém, o veículo deverá ser encaminhado a um Distribuidor Ford Caminhões.

As falhas armazenadas somente detectam e monitoram eventuais códigos de falha de funcionamento e do sistema de injeção de combustível do motor. Este sistema não avisa sobre eventuais falhas mecânicas.

# ACESSO AOS CÓDIGOS DE FALHA



- Com a chave de ignição na posição 3 (desligada), pressione o botão do visor de informações e mantenha-o pressionado.
- Gire a chave de ignição para a posição 4 (ligada), mantendo o botão pressionado e aguarde cerca de 10 segundos até que na linha superior do visor apareça a palavra CODE (CÓDIGO) e na linha inferior a palavra ENGINE (MOTOR).
- Solte o botão. Havendo códigos de falha, eles aparecerão na linha inferior do visor, começando pelo 1º código.
- Com um leve giro do botão no sentido horário, aparecerá o 2º código. Mais um giro no mesmo sentido aparecerá o 3º e assim por diante, até chegar o último código de falha armazenado.
- Após mais um leve giro no botão no mesmo sentido, será mostrado novamente o 1º código.
- Com um leve giro no botão no sentido anti-horário, mostrará o código de falha anterior.

## Visor de informações


Nota: É recomendável que o procedimento de diagnóstico de bordo seja feito diariamente para identificar a existência de códigos de falha. Caso apareça algum código de falha, procure os serviços de um Distribuidor Ford Caminhões

Exemplos de códigos de falha: 01-1234 02-5555 etc

- Os primeiros dois dígitos mostram a sequência em que os códigos estão armazenados.
- Os quatro últimos dígitos indicam o código de falha propriamente dito. Para sair do modo de acesso aos códigos de falha, pressione o botão do visor de informações e mantenha-o pressionado até que o visor volte a mostrar o hodômetro total. Outra maneira é desligar a chave de ignição ou dar partida no motor.

## **Tacógrafo**

## **INFORMAÇÕES GERAIS**




O tacógrafo digital – BVDR – está localizado atrás do banco do motorista e é acessado rebatendo-se o mesmo. É uma unidade que grava as informações relacionadas às atividades do veículo e de seu motorista. Contém uma impressora que, por meio de papel apropriado pré-impresso fornecido pelo fabricante, pode imprimir um relatório dos dados das últimas 24 horas.

Possui uma porta USB para captação de dados que pode alimentar o software do fabricante, pois os dados são protegidos por criptografia. A gestão destas informações pode ser utilizada para o controle do veículo pelo usuário final ou frotista. Para saber mais sobre este serviço acesse o site do fabricante. Este tacógrafo digital está em conformidade com as portarias 201 de 2004 do Inmetro e a resolução 92 de 1999 do CONTRAN, e portaria 145/12 do DENATRAN.


Nota: Em caso de impressões consecutivas, poderá ocorrer o aquecimento do cabeçote de impressão. Espere alguns segundos antes do seu manuseio.

#### **PAINEL FRONTAL**



- Interface de calibração e programação.
- 2. Display LCD.
- 3. Botão voltar (<-).
- 4. Botões direcionais.
- 5. Botão OK.
- 6. Botão de abertura da impressora.
- 7. Interface USB.
- 8. Identificação Etiqueta de aprovação de produto.
- 9. Selo de abertura do tacógrafo digital.

## **Tacógrafo**



#### Tela principal

- 1. Velocidade, a cada 1 Km/h.
- 2. Data.
- 3. Hora.
- 4. Hodômetro total.
- 5. Status do veículo: h, em repouso/ parado e 0, em viagem.
- 6. Código do motorista.

#### Menu

- 1. Seleciona o código do motorista.
- 2. Adiciona o código do motorista.
- 3. Impressão na fita nas últimas 24 h.
- 4. Últimos 10 erros.
- 5 Frros ativos
- 6. Entrar no modo workshop.
- 7. Informações do veículo.
- 8. Informações dos condutores.
- 9. Data.
- 10. Sobre velocidade configurada.
- 11. Registros sobre velocidade.
- 12. Grava no disco USB.
- 13. Ajuste do horário de verão.
- 14. Ajuste do fuso horário.
- 15. Leitura de dados do cliente.
- 16. Remove o código do motorista.

SELECIONA CÓDIGO DO MOTORISTA ⊙■←

O motorista antes de iniciar a viagem deve colocar seu login e caso ainda não o tenha, deve fazê-lo através da tela do display e dos botões no painel frontal.

> ADICIONA CÓDIGO DO MOTORISTA ⊙∏+

O motorista deve inserir um código e o número da CNH, seguindo as orientações do display.

> ENTRE LICENÇA DO MOTORISTA \*

Se o motorista não fizer seu login aparecerá "?????" na tela e em caso de condução, um alarme sonoro será ativado.

Nota: Se nenhum motorista estiver identificado, o código do motorista, na tela principal, ficará com "?????" e em uma fiscalização, o motorista poderá ser penalizado com multa de acordo com o CTB.

# FUNÇÃO "IMPRESSÃO NA FITA"

IMPRESSÃO NA FITA ÚLTIMAS 24h


A impressão é feita se o veículo estiver parado, a ignição ligada, a gaveta fechada e com o rolo de papel pré-impresso inserido. Através da seleção do menu, pressione a tecla "OK" para imprimir e durante a impressão a tela ficará informando que está imprimindo.




Após o término, pressione o botão "voltar" por 2 segundos, onde retornará à tela principal. A impressão contém as informações da condução das últimas 24 horas.

O papel sempre deve ser trocado quando a tarja vermelha, no verso da impressão, for evidenciada. O veículo deve possuir um rolo de papel pré-impresso adicional disponível no ato da fiscalização, sendo passível de multa caso não possua.

Para efetuar a troca, remova o filme plástico e a etiqueta adesiva de proteção da nova bobina.



Pressione o botão para abrir a gaveta, onde irá ejetar automaticamente



Remova o remanescente do rolo anterior e coloque um novo com a saída do papel em cima.

**Nota:** *Mantenha a gaveta da impressora sempre fechada.* 


Tenha certeza de que o papel está devidamente colocado com a pré-impressão para cima e não está preso.

#### Como o papel é pré-impresso, sua formatação de informações é padrão:



#### No cabeçalho consta:

- · Fabricante do Tacógrafo BVDR;
- · Modelo do Tacógrafo;
- · Número de série;
- · Placa do veículo;
- · Chassi:
- · Impressão número;
- · Início de operação;
- · Final da operação;
- · Distância percorrida;
- · Identificação do condutor.



#### No meio consta:

- · Velocidade de pico no minuto:
- Distância:
- · Hora impressa;
- · Falha de energia;
- Identificação do condutor de acordo com a hora impressa.



#### O rodapé contém:

- · Data e hora da impressão;
- Impressão número;
- Velocidade máxima autorizada;
- · Velocidade máxima período;
- Assinatura;
- Portaria de aprovação do DENATRAN e INMETRO.

## **Tacógrafo**

## FUNÇÃO "GRAVA NO DISCO USB"

Para a captação dos dados do BVDR que estão na memória, use a porta USB no painel frontal.

Nota: A utilização do USB só pode ser destinada para a função de extração de dados. Não é permitida a utilização para outras funções como a recarga de dispositivos eletrônicos. Isso pode danificar e/ou causar um mau funcionamento.

GRAVA NO

USB<sup>♠</sup>

Através da seleção do menu "GRAVA NO DISCO USB", inicia-se o processo de gravação dos dados. Insira um pen drive na interface USB e pressione a tecla "OK".

> GRAVANDO DISCO...

> > **X**1

Durante a gravação, a tela ficará informando que está gravando disco. Após o fim da gravação, a tela informará: "concluída". A memória tem capacidade de, no máximo, 7 dias de operação do veículo, contados segundo a segundo e, portanto, os dados mais antigos serão reescritos pelos dados mais recentes quando os registros atingirem a capacidade total.

**Nota:** É recomendável a extração dos dados em periodicidade menor que 7 dias para evitar perda de dados.

## **FUNÇÃO "ERROS ATIVOS"**

Quando acontecer uma falha grave ou erro momentâneo, será gravado na memória do tacógrafo digital e aparecerá na tela o código da falha, a data e hora de início da mesma. Para visualizar basta navegar pelo menu e acessar "ERROS ATIVOS".

ERROS ATIVOS

! X

Se os erros não existirem mais, serão considerados como "últimos erros". Verifique no manual do Tacógrafo digital o guia de solução de falhas, pois lá encontrará o erro, possíveis causas, soluções e comentários. Caso não consiga resolver, procure um posto de serviço autorizado do fabricante. Consulte o manual do **Tacógrafo digital.** 

## **Tacógrafo**

## **MANUTENÇÃO**

Somente um posto autorizado do fabricante está capacitado para realizar instalações ou reparos. Use somente papel pré-impresso da marca do fabricante.

Para limpeza não utilize produtos abrasivos ou solventes, recomenda--se o uso de uma flanela e álcool isopropílico. Não utilize objetos pontiagudos ou elementos cortantes nos botões. O tacógrafo digital deve ser inspecionado pelo Inmetro quando:

- Adquirido em um veículo zero--auilômetro:
- A cada 24 meses após a primeira inspeção;
- Substituído devido a um reparo ou troca do equipamento;
- · Violado o lacre do Inmetro:
- Alterado as características físicas do veículo, como: eixo, roda, pneu, etc

## PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

#### Ar externo

Mantenha as entradas de ar em frente ao para-brisa livres de obstrução (como neve ou folhas) para que o sistema de controle de climatização possa funcionar efetivamente

#### Recirculador de ar



#### CUIDADO



O uso prolongado do recirculador de ar pode embacar os vidros. Se os vidros ficarem embacados, siga as configurações para desembaçar o para-brisa.

O ar presente atualmente no compartimento de passageiros é recirculado. O ar externo não entra no veículo.

#### **Aquecedor**

O desempenho do aquecedor depende da temperatura do líquido de arrefecimento do motor.

#### Ar-condicionado

Nota: O ar-condicionado só opera quando a temperatura estiver acima de 10°C.

Nota: Se você usar o ar-condicionado. o consumo de combustível do veículo será maior.

O ar é direcionado para passar através do evaporador, onde ele é resfriado. A umidade é extraída do ar para ajudar a manter os vidros livres. de condensação. A condensação resultante é direcionada para fora. do veículo e, portanto, é normal encontrar uma pequena poca de água sob o veículo.

#### Informações gerais sobre o controle da climatização interna

Feche completamente todos os vidros


#### Aquecendo o Interior

Direcione o ar para os pés. Em condições de tempo frio ou úmido. direcione parte do ar para o para--brisa e os vidros das portas.

#### Resfriando o Interior


Direcione o ar para o seu rosto.

## **DIFUSOR DE AR** Ventilação de ar



O difusor de ar pode ser aberto ou fechado pela roldana lateral e ser direcionado pelo botão central.

## CONTROLE DE CLIMATIZAÇÃO COM AR-CONDICIONADO



- A Controle de velocidade do ventilador: Regula o volume de ar circulado dentro da cabine. Ajuste para selecionar a velocidade desejada do ventilador.
- B Controle de temperatura: Controla a temperatura do ar no interior da cabine. Ajuste para selecionar a temperatura deseiada.
- C Controle de distribuição de ar: Controla a direção do fluxo de ar no interior da cabine. O compressor do ar-condicionado funciona em todos os modos, exceto nas posições de la compressión de ar-condicionado somente funcionará se a temperatura externa estiver acima de 10° C.

Uma vez que o ar-condicionado remove uma quantidade considerável de umidade do ar durante o funcionamento, é normal que haja gotas de água no chão, sob o dreno do ar-condicionado, enquanto o sistema estiver funcionando ou mesmo após ter parado o veículo.

Em condições normais, o botão de controle de direção do fluxo de ar no interior da cabine deve ser deixado em qualquer posição, exceto ou OFF, quando o veículo estiver parado. Isto permite que o veículo "respire" através do duto de entrada do ar externo.

Utiliza o ar recirculado para esfriar o interior do veículo.

é mais ruidoso do que A/C, porém, é mais econômico e esfria a parte interna do veículo mais rapidamente. O fluxo de ar flui pelos difusores de ar centrais e laterais. Este modo pode também ser utilizado para evitar odores indesejáveis no interior do veículo.

A/C utiliza o ar externo para esfriar o veículo. É menos ruidoso do que o . . .

O fluxo de ar será dirigido aos difusores de ar centrais e laterais.

Distribui o fluxo de ar externo para os difusores do painel. porém o ar não será esfriado abaixo da temperatura externa, pois o ar-condicionado não funciona nesse modo: sendo assim, node haver aquecimento do ar.

**OFF** (DESLIGADO) - O ar externo será cortado e o ventilador não irá funcionar

Distribui o fluxo de ar para os difusores centrais laterais e assoalho Para conforto adicional, guando o botão de controle de temperatura estiver em qualquer posição entre quente e frio. o ar distribuído através dos difusores. do assoalho será ligeiramente mais quente que o ar dos difusores centrais e laterais

 Permite o aquecimento máximo, distribuindo o fluxo de ar para os difusores do assoalho. O ar não será esfriado abaixo da temperatura externa, pois o ar-condicionado não funciona nesse modo: sendo assim, pode haver aquecimento do ar.

Distribui o fluxo de ar para o para-brisa e o assoalho. Os fluxos do aquecedor e do ar-condicionado são misturados neste modo. Para major conforto, o ar distribuído através dos difusores do assoalho estará ligeiramente mais aquecido do que o ar enviado aos difusores centrais e laterais. Se a temperatura estiver acima de 10°C, o ar-condicionado retira a umidade do ar para evitar embaçamento.

Distribui o ar externo através dos difusores do para-brisa.

Pode ser utilizado para desembacar o para-brisa. Se a temperatura estiver acima de 10°C, o ar-condicionado retira a umidade do ar para evitar embacamento. O ar-condicionado resfriará mais rapidamente o interior do veículo se este for conduzido por dois ou três minutos com os vidros abertos. Isto forcará a saída do ar auente.

## SUGESTÕES SOBRE O CONTROLE DA **CLIMATIZAÇÃO DO** VEÍCULO

#### Sugestões de utilização

- Em clima úmido, selecione a posição W antes de dirigir. Isto evitará o embacamento do para-brisa. Após alguns minutos de condução do veículo, selecione qualquer posição desejada.
- Para evitar o acúmulo de umidade no interior do veículo não diriia com o sistema e controle climático na posição OFF (Desligado).
- Remova as folhas das árvores da área de admissão de ar (na parte inferior do para-brisa, sob o capuz).
- Se o veículo foi estacionado com todos os vidros fechados em clima. quente, o ar-condicionado será. mais eficiente e rápido se o veículo for conduzido por dois ou três minutos com os vidros abertos. Isto forçará a saída da maior parte do ar quente e viciado. Em seguida, feche os vidros e funcione o ar-condicionado na posição de costume.

- Quando colocar objetos sobre o painel, tome cuidado para não colocá-los sobre as saídas do desembaçador. Esses objetos podem obstruir o fluxo de ar e reduzir a visibilidade pelo para-brisa. Além disso, esses objetos podem cair através das saídas do desembaçador e obstruir o fluxo de ar, possivelmente danificando o sistema de ventilação e ar-condicionado.
- Habitue-se a desligar a refrigeração e deixar apenas a ventilação ligada alguns minutos antes de desligar o motor do veículo. Isto evitará o acúmulo de umidade no sistema de ar-condicionado e consequentemente odores desagradáveis.

#### Aquecendo o interior com rapidez

- 1 Ajuste a velocidade do ventilador para a posição mais alta.
- 2 Ajuste o controle de temperatura para a posição de aquecimento máximo.
- 3 Ajuste o controle de distribuição de ar para a posição de ventilação da área do assoalho.

## Configurações de aquecimento recomendadas

- Ajuste a velocidade do ventilador para a segunda posição.
- 2 Ajuste o controle de temperatura para a posição desejada.
- 3 Ajuste o controle de distribuição de ar para a posição de ventilação do assoalho e do para-brisa.

#### Resfriando o interior com rapidez

- 1 Ajuste a velocidade do ventilador para a posição mais alta.
- 2 Ajuste o controle de temperatura para a posição mais fria.
- 3 Ajuste o controle de distribuição de ar para a posição A/C.

## Configurações de refrigeração recomendadas

- 1 Ajuste a velocidade do ventilador para a segunda posição.
- 2 Ajuste o controle de temperatura para a posição desejada.
- 3 Ajuste o controle de distribuição de ar para a posição ( ).

## SENTANDO-SE NA **POSICÃO CORRETA**

#### **CUIDADOS**

Sempre sente com o dorso ereto apoiado no encosto do banco, com os pés no assoalho



Não recline o encosto do banco porque isto pode fazer com que o ocupante deslize

por baixo do cinto de segurança. resultando em ferimentos graves em caso de colisão



Não coloque obietos acima do encosto do banco, para reduzir o risco de ferimentos graves em caso de colisão ou durante frenagens. fortes



A utilização correta destes componentes protege melhor os ocupantes em caso de acidente.

#### CUIDADO



Nunca aiuste os bancos com o veículo em movimento

Posição correta de dirigir

- Sente-se na posição mais vertical possível e com o encosto do banco inclinado não mais que 30 graus.
- Aiuste os encostos de cabeca.
- Não coloque o banco dianteiro demasiadamente perto do painel de instrumentos.
- O motorista deve segurar o volante com os bracos ligeiramente dobrados, bem como as pernas, de forma que os pedais possam ser pressionados até o final
- Posicione corretamente o cinto de seguranca sobre o ombro e o abdome


Certifique-se de que sua posição de condução esteja confortável, e que você possa manter controle total sobre seu veículo.

## **APOIOS DE CABEÇA**

#### CUIDADO

Aiuste totalmente o apoio de cabeça antes de se sentar ou operar o veículo. Isto irá ajudar a minimizar o risco de lesões no pescoco em caso de uma colisão. Não ajuste o apojo de cabeca quando o veículo estiver em movimento

#### Aiuste dos apoios de cabeca




Aiuste o apoio de cabeca de forma que o topo dele figue nivelado com o topo de sua cabeça.

## **BANCOS DE REGULAGEM** MANUAL 1/3 E 2/3

#### **CUIDADO**

Não aiuste o banco do motorista enguanto seu veículo estiver em movimento. Isso pode causar a perda de controle do veículo, ferimentos graves ou morte

#### Aiuste longitudinal



A regulagem de avanco e recuo pode ser feita deslocando a alavanca para a esquerda, e deslizando o assento para frente e para trás. O assento estará travado na posição quando um clique for ouvido na liberação da alavanca.

#### **Bancos**

# Regulagem da inclinação do encosto do banco do motorista




Gire a manopla, localizada na lateral do banco, para encontrar a melhor posição de encosto. Alivie o peso do corpo sobre o encosto ao efetuar o ajuste.

## Rebatimento do encosto dos bancos Motorista



#### Passageiro



Levante a alavanca de liberação, para rebater rapidamente o encosto do banco para frente. Desse modo, pode-se acessar o cabo do macaco, o triângulo de segurança e a chave de roda pelo banco do passageiro, e no do motorista, o tacógrafo (se equipado).

### Tomadas auxiliares

## ACENDEDOR DE CIGARROS



O acendedor de cigarros está localizado no painel central. Para acioná-lo pressione-o de encontro ao painel. Ele voltará à posição original quando sua resistência estiver incandescente, pronto para USO.

Nota: Não mantenha o elemento do acendedor de cigarros pressionado.

Nota: Se você usar o soquete quando o motor não estiver funcionando, a bateria pode se descarregar.

#### **CUIDADOS**



O acendedor, quando pronto para ser utilizado, apresenta temperaturas elevadas. podendo causar queimaduras se utilizado de forma incorreta.



Nunca segure o acendedor pressionado, pois isto causará danos.

## COMPARTIMENTO DO PÁDIO



O veículo vem com preparação para a instalação de rádio, possui antena e cabo da antena.

O ramal do chicote elétrico está no painel de instrumentos para alimentação do rádio e alto-falantes nas portas.

Antes de instalar qualquer aparelho de rádio, observe a potência nominal do alto-falante, que é de 25 W limitada ao máximo de 30 W. Tome cuidado também com a polarização dos mesmos. Ultrapassar este limite pode causar danos irreversíveis aos alto-falantes.


## Compartimentos de armazenagem

#### **PORTA-LUVAS**



Localizado na região inferior direita do painel de instrumentos.


#### **PORTA-DOCUMENTOS**



Localizado em ambas as portas.

Na parte interna da porta existe uma região para acomodar documentos, flanelas ou outro material de pequena espessura.

# PORTA-OBJETOS NO PAINEL



Localizado no painel próximo ao controle de climatização, permite acomodar pequenos objetos.

#### **GANCHO**



Localizado na região central do painel, junto ao acendedor de cigarros, serve para pendurar objetos leves.

#### **CABIDE**



Estão localizados no teto, um em cada lado da luz de cortesia.

## Ativação e desativação do motor

## **INFORMAÇÕES GERAIS**

#### CUIDADOS

Manter o motor em marcha lenta durante períodos prolongados e em regimes de giro elevados pode produzir temperaturas muito altas no motor e no sistema de escapamento, com risco de incêndio ou outros danos



Não estacione ou dirija o veículo sobre grama seca ou outro tipo de folhagem seca.

O sistema de emissão aquece o compartimento do motor e o sistema de escapamento, gerando risco de incêndio



Não dê a partida no motor dentro de garagens ou outros recintos fechados. A fumaça do escapamento pode ser tóxica. Sempre abra a porta da garagem antes de dar a partida no motor.




Se você sentir cheiro de fumaça !\ do escapamento dentro do veículo, leve-o imediatamente a um Distribuidor Ford para inspeção. Não diriia o veículo se você sentir cheiro de fumaça do escapamento.

Se você desconectar a bateria. o veículo pode exibir algumas características incomuns de condução durante aproximadamente 8 km depois dela ser reconectada. Isto acontece porque o sistema de gerenciamento do motor precisa se realinhar com o motor.

Você pode desconsiderar qualquer característica incomum de condução durante este período

An dar a partida no motor evite pressionar o pedal do acelerador antes e durante a operação. Só use o pedal do acelerador guando você tiver dificuldade para dar a partida no motor

## INTERRUPTOR DE IGNICÃO




 Acessórios: permite que os acessórios. elétricos, tais como o rádio, funcionem enquanto o motor não estiver funcionando

Nota: Não deixe a chave de ignicão nesta posição por muito tempo. Isto pode fazer com que a bateria do veículo perca carga.

- Destravamento: permite o destravamento do volante, quando estiver travado. Movimente o volante e gire a chave para esta posição.
- 3. Desligado: desliga o motor e todos os acessórios
- 4. Ligado: todos os circuitos elétricos estão em funcionamento e as luzes indicadoras e de advertência se acendem.
- 5. Partida: motor de partida ativado. Quando o motor funcionar, solte a chave para que ela volte para a posição ligado.

## Ativação e desativação do motor

## **REMOÇÃO DA CHAVE**



- · Gire a chave de ignição até a posição 3.
- Empurre a alavanca na direcão do painel para a liberação, gire a chave para a posição 2 e remova-a.

#### **PARTIDA DO MOTOR**

Com a alavanca de mudanças em ponto morto, o freio de estacionamento acionado e o pedal de embreagem pressionado:

- · Gire a chave de ignicão para a posição 5 (partida):
- Aos primeiros sinais de funcionamento, solte a chave.

Não acione o motor de partida por mais de sete segundos consecutivos. pois sendo ele um grande consumidor de corrente, poderá descarregar a bateria. Se o motor não pegar, espere dez segundos antes de tentar novamente.

Nota: Não use altas rotações do motor nem exiia dele sua potência máxima enquanto frio.

#### CUIDADOS

Para proteger os mancais do turbocompressor durante a partida do motor, não acelere ou movimente o veículo até que a luz de aviso da pressão de óleo se anague.



Uma vez em funcionamento. mantenha o motor em marcha lenta por aproximadamente 15

segundos, após a luz de advertência. da pressão do óleo apagar.

## **DESATIVAÇÃO DO MOTOR**

Veículos com turbocompressor

#### CUIDADO



Não desligue o motor quando ele está funcionando em alta rotação. Se você fizer isso.

o turbocompressor continuará funcionando após a pressão de óleo do motor cair para zero. Isto levará a um desgaste prematuro dos rolamentos do turbocompressor.

Solte o pedal do acelerador. Espere até que o motor atinja a rotação de marcha lenta e. em seguida. desligue-o.

## PRECAUCÕES DE **SEGURANCA**

#### CUIDADOS



O derramamento de combustível node ser perigoso nara outros usuários da

estrada. Não use qualquer tipo de chama ou calor nas proximidades do sistema de combustível. O sistema de combustível é pressurizado.

Há risco de ferimentos se o sistema de combustível estiver com vazamento



Ao lavar seu veículo com iatos d'água em alta pressão, evite direcionar o iato diretamente na tampa do tanque de combustível. caso contrário, pulverize a tampa rapidamente a uma distância mínima de 20 cm entre o início do jato e a tampa.



Os componentes do sistema de combustível devem ser protegidos, ou mesmo removidos temporariamente, ao executar procedimentos de reparo que envolvam equipamentos tais como, macaricos de corte. equipamentos de solda e esmeril.

## **OUALIDADE DO** COMBUSTÍVEL - DIESEL

#### **CUIDADOS**



Não misture diesel com óleo gasolina, guerosene, ARLA 32 ou outros líquidos. A mistura pode causar uma reação química.



Não adicione querosene. parafina ou gasolina ao diesel. Fazer isso pode danificar o sistema de combustível



Para o correto funcionamento. este veículo deve ser abastecido apenas com Diesel S10. A utilização de diesel inadequado acarretará danos ao sistema do catalisador, que não serão cobertos em garantia.


Nota: Recomendamos somente o uso de Diesel S10 de alta qualidade.

Nota: Não recomendamos o uso de aditivos destinados a evitar enceramento do combustível.

Nota: Combustíveis de qualidade inferior, adulterados ou contaminados causarão danos ao motor que não serão cobertos em garantia.

### Combustível e reabastecimento

Este veículo está anto ao uso de Riodiesel R20 (mistura de até 20% de hindiesel com diesel) conforme especificado pelas normas brasileiras vigentes.



Antes de chegar ao motor, o combustível passa pelo filtro de combustível separador de água. que está localizado no lado externo direito do chassi atrás da cabine



Ouando o volume de água retida atingir seu limite máximo, a luz de advertência do nainel

de instrumentos acende, indicando que o sistema deve ser drenado. Consulte Verificação do sistema de alimentação de combustível (página 109).

Mantenha o reservatório de combustível cheio durante a noite.

À medida que o óleo diesel do reservatório de combustível vai sendo consumido, pode ocorrer a entrada de ar contendo umidade. Como durante a noite a temperatura ambiente diminui. a umidade do ar se condensa nas paredes do reservatório e na superfície do diesel, facilitando a contaminação do combustível por água e bactérias.

#### Armazenamento de longo prazo

A majoria dos combustíveis diesel contém biodiesel que se deteriora Caso o veículo tenha que ficar narado nor mais de dois meses recomendamos que você encha o tanque de combustível com combustível que não contenha biodiesel. Em caso de dúvida consulte a seu Distribuidar Ford Caminhões

#### **REABASTECIMENTO**

#### **CUIDADOS**



Não tente ligar o motor caso tenha abastecido o reservatório com combustível errado. Isso pode danificar o motor. Procure imediatamente um Distribuidor Ford Caminhões



Ao abastecer, não estacione o veículo sobre folhas secas ou grama seca. Após desligar o motor, o escapamento continuará a irradiar uma quantidade considerável de calor Isso. representa um potencial perigo de incêndio.



Ao abastecer, tome cuidado para evitar o derramamento de combustível residual do

bico do tubo de abastecimento. É recomendável aguardar no mínimo 10 segundos antes de remover o bico do tubo de abastecimento para que o combustível possa escoar para dentro do tanque.

### Combustível e reabastecimento

## Tampa do bocal de abastecimento de combustível

Para abrir:

- Remova a tampa de proteção (se equipado);
- 2. Introduza a chave e gire-a no sentido anti-horário:
- 3. Gire a tampa até destravá-la.

**Nota:** Ao retirar a tampa do tanque de combustível é normal ouvir-se um ruído característico

Mantenha a tampa do bocal de abastecimento sempre bem fechada. A substituição por outra de diferente modelo poderá comprometer a eficácia do controle de emissões, visto que a tampa é dotada de válvulas especiais.

# CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

Nota: A quantidade de combustível utilizável na reserva varia e não deve ser levada em conta para aumentar o percurso de condução. Ao reabastecer o seu veículo após o indicador de combustível indicar que está vazio, você pode não ser capaz de reabastecer a quantidade completa da capacidade anunciada do tanque de combustível, porque a reserva ainda está presente no tanque.

Os níveis de consumo de combustível e CO<sub>2</sub> são derivados de testes de laboratório de acordo com a Diretiva EEC 80/1268/E EC e emendas subsequentes e são realizados por todos os fabricantes de veículos

Esses níveis servem como uma comparação entre as marcas e modelos de veículos e não têm o objetivo de representar o consumo de combustível em um ambiente real que você possa obter do seu veículo.

O consumo de combustível no ambiente real é regido por inúmeros fatores, incluindo: estilo de condução, condução em alta velocidade, paradas/partidas frequentes, utilização do ar-condicionado, acessórios instalados, reboque e etc.

O seu Distribuidor Ford Caminhões pode aconselhá-lo sobre como melhorar o consumo de combustível. A maneira de condução do motorista é uma das variáveis que mais influencia no consumo de combustível do veículo. Um motorista bem treinado que conheça todos os comandos, equipamentos e as características do veículo, pode contribuir para uma redução significativa do consumo de combustível.

Além disso, a topografia da região por onde o veículo trafega aliada às condições de carregamento, também influenciam no consumo de combustível. É importante obedecer às capacidades máximas de carga e de tração homologadas para cada veículo e obedecer a distribuição de peso em cada eixo.

#### Combustível e reabastecimento

A manutenção periódica é de fundamental importância para a correta operação do veículo e permite manter o funcionamento do motor e o consumo de combustível muito próximo do ideal.

#### Abastecendo o tanque

Para obter resultados consistentes ao reabastecer:

- Desligue a ignição;
- Não permita mais que dois desligamentos automáticos ao reabastecer

Os resultados são mais exatos quando o método de reabastecimento é consistente.

#### Calculando o Consumo de Combustível

Não meça o consumo de combustível durante os primeiros 1600 km de condução (este é o período inicial de amaciamento de seu motor). Uma medida mais exata é obtida após 3000 km. Além disso, os gastos com combustível, a frequência de abastecimentos ou as leituras do indicador de combustível não são maneiras precisas de medir o consumo de combustível.

- Abasteça o tanque de combustível completamente e registre a leitura inicial do hodômetro.
- Cada vez que abastecer o
   tanque, registre a quantidade de
   combustível adicionado.

- Após pelo menos três abastecimentos do tanque, abasteça o tanque e registre a leitura atual do hodômetro.
- 4. Subtraia a leitura inicial do hodômetro da leitura.
- 5. Divida o valor obtido da quilometragem percorrida, pela quantidade total de litros de combustivel utilizados. O valor encontrado será o Consumo de Combustivel em Km/litro.

Mantenha um registro de pelo menos um mês e anote o tipo de direção (cidade ou rodovia). Isso fornecerá uma estimativa precisa do consumo de combustível do veículo sob certas condições de condução.

Além disso, manter os registros durante o verão e o inverno mostra o impacto da temperatura no consumo de combustível.

Em geral, temperaturas mais baixas significam maior consumo de combustível.

## **INFORMAÇÕES GERAIS**

De acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE) fase P7 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), o veículo está equipado com um sistema. Selective Catalyst Reduction (SCR) que controla a emissão de poluentes e atende aos índices exigidos. É também equipado com um Sistema de Autodiagnóstico de Bordo (OBD) que detecta qualquer deterioração e falha nos equipamentos de controle de emissões O OBD está de acordo. com a Legislação Brasileira do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instrução Normativa nº 4. de 12 de maio de 2010.



O fluido do sistema atende à norma ABNT NBRISO 22241-1 que definiu o nome como sendo ARLA 32 - Agente Redutor Líquido Automotivo. O Proconve P7 estabelece reduções significativas nos limites de emissão de poluentes para veículos a diesel, determinando que o nível máximo de emissão de NOx deve ser de 2,0 g/kWh e o não cumprimento dos níveis de emissões resultará em redução do torque do motor. Para ser atendida, exige veículos com tecnologias e diesel com teor reduzido de enxofre.

Reduzindo 60% de óxido de nitrogênio (NOx) e 80% das emissões de material particulado (MP) em relação à fase anterior P5.



As informações são fornecidas ao motorista através da LIM – Luz de

advertência de mau funcionamento do sistema, e de um indicador de nível, tipo LED, no centro do painel de instrumentos.



Nota: O IBAMA alerta os proprietários de veículos movidos a óleo diesel fabricados a partir de 2012, que atendem a fase Pronconve-P7, de controle de emissões com a tecnologia SCR, que modificações como a instalação de botões, chaves, sensores, software ou qualquer outro dispositivo que vise a enganar o sistema de controle de emissões para a não utilização do ARLA 32 certamente causarão problemas técnicos aos veículos, que, por sua vez, trarão preiuízos financeiros futuros, além de configurarem ilícito ambiental. tanto para quem vende/executa a instalação quanto para o proprietário do veículo, passível de multa que pode chegar a R\$ 50 milhões.

Na Redução Catalítica Seletiva que no âmbito mundial atende pela sigla Selective Catalyst Reduction (SCR), utiliza o fluido ARLA 32, que ao entrar em contato com os gases de escape e adentrar ao catalisador, através de reações químicas, converte os óxidos de nitrogênio (NOx), produzidos pelo motor (escape), em nitrogênio ( $N_2$ ) e água ( $H_2$ O).

O fluido ARLA 32 é injetado antes do catalisador no sistema de escape pela unidade dosadora. A quantidade de fluido que será injetado pela unidade dosadora é controlada pelo Módulo de Controle Eletrônico do Motor, denominado ECM (Engine Control Module) que analisa e determina a melhor condição de injeção (quantidade de fluido que será injetado) a partir de diversos sensores que monitoram o sistema.

# **Nota:** É ilegal alterar ou remover qualquer componente do sistema.

Para que a injeção de fluido se inicie, o motor deve estar funcionando em uma condição onde a temperatura do catalisador deve ser superior a 210°C.

Devido ao sistema, seu veículo apresentará algumas características de dirigibilidade diferentes dos caminhões convencionais.

Sob certas condições, como por exemplo, em climas frios ou muito secos, a condensação da água, na forma de vapor, pode ser vista saindo do ponto de descarga do escape. Isso é considerado uma característica normal e não é motivo para preocupação.

Esse vapor de água é eliminado após alguns minutos de operação normal do veículo.

Até 30 segundos depois de desligado o motor, pode ser ouvido um som de um pequeno motor elétrico seguido de um "clique" ou "estalo". Isso é perfeitamente normal. É apenas o sistema realizando sua autopurga.

Quanto ao material particulado (MP), é reduzido no próprio motor durante a combustão

# REDUÇÃO DO TORQUE DO MOTOR



Para níveis de emissões de NOx acima de 3.5 g/kWh. o sistema de autodiagnóstico de bordo – OBD irá acender a LIM, após 48 horas consecutivas de funcionamento do motor. Se a falha que ocasionou o aumento de NOx não for resolvida. o veículo entrará em um modo de redução do torque do motor. Níveis de emissões de NOx acima de 70 g/kWh ou se o fluido ARLA 32 do sistema acabar, irá acender a LIM e o veículo entrará imediatamente em um modo de redução do torque do motor, assim que a velocidade do caminhão for igual a zero.

Em ambos os casos acima, o módulo de controle eletrônico do motor irá registrar a falha e a mesma não poderá ser apagada, mesmo após ser solucionada e a LIM ser apagada. Esta falha inativa estará disponível à fiscalização dos órgãos públicos pelo período de 400 dias ou 9600 horas de funcionamento do motor e ficará sujeita às penalidades da legislação vigente.

Nota: Caso o motor entre no modo de redução de torque, o que só ocorre com o veículo em velocidade igual a zero, por motivos de segurança, procure imediatamente os serviços de um Distribuidor Ford Caminhões.

Quando o limitador de torque for ativado, o torque do motor será reduzido em até 25% do torque máximo para veículos com até 16 t (inclusive).

#### **FLUIDO DO SISTEMA**

Independentemente do nome comercial empregado pelos diversos fabricantes no mercado, o fluido do sistema SCR deve atender às especificações da norma ABNT NBRISO 22241-1.

Nota: É ilegal utilizar um fluido que não atenda às especificações fornecidas ou operar o veículo sem o fluido do sistema. Nota: Em hipótese alguma o reservatório de ARLA 32 deverá ser abastecido com combustível. Esta prática danificará permanentemente o sistema, acarretando altos custos, não cobertos na garantia.

**Nota:** Não tente ligar o motor caso tenha abastecido o tanque com fluido inadequado.

A utilização de um fluido que não atenda às especificações resultará em danos ao sistema que não serão cobertos em garantia. Tanto o fluido que não atenda às especificações quanto à ausência do ARLA 32 farão com que o veículo não atenda os níveis de emissões de poluentes exigidos por lei. Neste caso, ocorrerá perda de torque do motor nos termos da lei. Essa perda de torque ocorrerá assim que o veículo parar, mesmo com o motor ligado.

Nota: Jamais tente criar um fluido misturando ureia para uso agrícola com água. A ureia para uso agrícola não atende às especificações necessárias e o sistema será danificado, além de não atender os limites de emissões de poluentes.

O fluido ARLA 32 tem um prazo de validade limitado, tanto no reservatório do veículo quanto nos contêineres de armazenamento / reservatório / transporte. Deve-se respeitar rigorosamente o prazo de validade que se encontra nas embalagens, desde que estocadas de forma adequada, de acordo com a recomendação do fabricante.

#### CUIDADOS



O fluido ARLA 32 contém ureia. Não permita que essa substância entre em contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos

Nunca ingerir essa substância. No caso de ingestão, não provoque vômitos, lave a boca e beba água em abundância e procure um médico imediatamente.




Em caso de contato com a pele, lave com água em abundância e sabão neutro Evite contato prolongado.

#### **BAIXAS TEMPERATURAS**

Baixas temperaturas podem causar mau funcionamento do sistema. e possíveis danos permanentes à unidade dosadora de fluido ARLA 32. Desta forma, para utilização do veículo em ambientes com baixas temperaturas, isto é, abaixo de -5°C (5 graus Celsius negativo). deve-se utilizar um sistema de aquecimento do fluido vendido separadamente. Esse sistema de aquecimento, composto por novas tubulações e válvulas, fará com que o fluido ARLA 32 não congele e funcione perfeitamente. Para mais informações sobre esse sistema de aquecimento procure um Distribuidor Ford Caminhões.

Não adicione produto químico/ aditivo no fluido ARLA 32 com o intuito de evitar o congelamento do mesmo. Se for adicionado produto guímico/aditivo no fluido ARLA 32. o sistema poderá ser danificado. acarretando altos custos não cobertos na garantia

## RESERVATÓRIO DE EL UIDO DO SISTEMA



Seu veículo está equipado com um reservatório de Fluido do Sistema e possui uma capacidade de abastecimento conforme **Tabela de** volumes de abastecimento

#### **REARASTECIMENTO**



Para que o sistema funcione adequadamente, o reservatório do fluido nunca deverá estar vazio. com o veículo em funcionamento. Essa prática acarretará em perda de torque do veículo, nos termos da lei.

Portanto, sempre verifique o indicador de nível de fluido localizado no centro do painel de instrumentos. do veículo. O reabastecimento deve ser feito em locais ventilados pois os vapores de amônia podem ser irritantes para a pele, olhos e membranas mucosas

#### CUIDADO



A inalação de vapores de amônia pode causar queimadura aos olhos. garganta e nariz, causando tosse e olhos lacrimeiantes.

Ao reabastecer, tome cuidado para evitar derramamento de fluido ARLA 32. Em casos de derramamento. limpe as superfícies com água e um pano úmido para evitar danos à pintura. O fluido derramado, ao secar naturalmente ou limpo apenas com pano seco, deixará um resíduo esbranquicado e quebradico na superfície onde entrou em contato.

Nunca adicione água ou qualquer outro tipo de líquido no reservatório de fluido do sistema além do produto. especificado ARLA 32.

Caso isso ocorra, para evitar que o sistema seia danificado, entre em contato imediato com um Distribuidor Ford Caminhões

Se após o reabastecimento total do reservatório, o indicador de nível. no painel ainda apresentar o LED vermelho aceso, ou mesmo algum LED apagado, contate e encaminhe seu veículo a um Distribuidor Ford Caminhões

#### Tampa do reservatório do fluido **ΔRI Δ 32**

#### **CUIDADO**



Limpe a tampa por fora com um pano úmido, retirando toda e qualquer suieira que possa adentrar ao reservatório


- 1 Abra a tampa de proteção.
- 2 Retire a tampa com cuidado. destrançando-a com sua respectiva chave e girando-a no sentido anti-horário.
- 3 Reabasteca o reservatório com o fluido correto.
- 4 Com um pano limpo, retire possíveis sujeiras da vedação da tampa (essa vedação encontra-se na parte inferior da tampa e tratase de um anel em borracha na cor preta).
- 5 Recologue a tampa no reservatório e tranque-a com sua respectiva chave.

### TRANSMISSÃO MANUAL

O veículo é equipado com transmissão manual com cinco velocidades à frente e uma ré, todas sincronizadas. A 5ª marcha é chamada de *overdrive* (D), recomendada para reduzir o consumo de combustível quando estiver em velocidade compatível.

Para realizar trocas de marcha, deve-se acionar a embreagem. Para acioná-la, deve-se pressionar o pedal da embreagem completamente (até o seu fim de curso). Com o pedal totalmente acionado, realize o engate da marcha desejada.

**Nota:** Dirigir com o pé apoiado sobre o pedal da embreagem ou utilizá-lo para manter o veículo parado em aclives reduz a vida útil da embreagem.



Nota: Mudanças de marchas com rotações extremamente baixas podem resultar em ruído momentâneo que desaparecerá quando a rotação do motor aumentar. Essa situação deve ser evitada.

#### Marcha a ré

Nota: Certifique-se de que o veículo esteja completamente parado antes de mudar a alavanca seletora da transmissão para a marcha a ré (R). O não cumprimento desse procedimento poderá causar danos à transmissão

**Nota:** Para segurança, a marcha a ré só pode ser engatada a partir da posição neutro (posição central). Isso protege a transmissão contra um engate acidental a partir da 5ª marcha.

#### Procedimento de engate:

- Pressione completamente o pedal da embreagem, para que a embreagem desacople;
- Mova a alavanca seletora para a posição neutro, aguarde pelo menos três segundos e em seguida, mova a alavanca para a marcha a ré (R).

Se a marcha a ré (R) não for completamente engrenada, pressione completamente o pedal da embreagem e mova a alavanca para a posição neutro. Solte o pedal de embreagem e pressione novamente. Aguarde pelo menos três segundos e mova a alavanca para a posição da marcha a ré (R).

### Transmissão

#### Estacionando o veículo

#### CUIDADO



Não estacione o veículo com a alavanca seletora da transmissão na posição neutro.

Seu veículo pode se movimentar inesperadamente e ferir alguém. Mova a alavanca seletora da transmissão para a primeira marcha e pressione o pedal do freio de estacionamento até o fim.

#### Para estacionar o veículo:

- Pressione o pedal do freio e mova a alavanca seletora da transmissão até a posição neutro;
- 2. Acione completamente o freio de estacionamento;
- Mantenha o pedal da embreagem pressionado, e, então, mova a alavanca seletora da transmissão para a primeira marcha;
- 4. Desligue a ignição.

## Tração nas quatro rodas 4X4

## **INFORMAÇÕES GERAIS**

Quando a tração nas quatro rodas 4X4 for engatada, a força de tração também será fornecida às rodas dianteiras através da caixa de transferência

Todos os veículos do tipo utilitário com tração nas quatro rodas dispõem de equipamentos especiais que possibilitam aplicações fora de estrada. Estes veículos apresentam centros de gravidade mais altos que automóveis ou pickups leves com tração em duas rodas.

Nota: Os veículos do tipo utilitário com tração nas quatro rodas não são projetados para realizar esterçamentos ou manobras em altas velocidades, diferentemente de veículos de passageiros ou esportivos. Evite esterçamento ou manobras bruscas com o veículo.

A operação 4x4 não é recomendada em pavimentos secos. Se isto ocorrer, poderá haver desgaste anormal da caixa de transferência, aumentando o desgaste dos pneus e o consumo de combustível.

# POSIÇÕES DO INTERRUPTOR



2WD - tração somente no eixo traseiro.

4x4 HIGH – a tração é fornecida aos eixos dianteiro e traseiro.

4x4 LOW (reduzida) – maior força de tração aos eixos dianteiro e traseiro do que na condição 4x4 high.

## LUZES DE ADVERTÊNCIA DO SISTEMA 4X4

Se as luzes acenderem durante a condução normal 2WD, procure os serviços de um Distribuidor Ford Caminhões para a verificação do sistema.

As luzes indicadoras do sistema 4x4 acendem somente sob as seguintes condições:

## Tração nas quatro rodas 4X4

4 x 4 acende quando a estiver ligada e o 4x4 HIGH for engatado

4 x 4 acende se o veículo estiver parado a chi estiver parado, a chave de ignicão ligada e o 4x4 LOW (4x4 reduzida) engatado.

Se o interruptor for colocado na posição 4x4 LOW com o veículo em movimento, a luz de indicação permanecerá piscando, indicando que o 4x4 I OW ainda não está engatado.

Nota: Para engatar é mandatório parar o veículo.

#### **MUDANÇAS DE 2WD PARA 4X4 HIGH**

Mova o interruptor de 2WD para 4x4 HIGH (4x4 alta) em velocidades de até 80 km/h. Em temperaturas abaixo de 0°C, a mudanca de 2WD para 4x4 HIGH não deve ser executada em velocidade acima de 70 km/h

Nota: Não mude para 4x4 com as rodas traseiras patinando.

## **MUDANCAS DE 4X4 PARA** 2WD

Mova o interruptor de 4x4 para 2WD em qualquer marcha para frente Pode ocorrer um retardo no desacoplamento da caixa de transferência e dos cubos de roda. dianteiros, devido a carga aplicada ao conjunto, causado por dirigir em superfície seca com alta aderência. ou em curvas fechadas durante a utilização do sistema 4x4.

## MUDANDO DE 2WD OU **4X4 PARA 4X4 I OW** (REDUZIDA) E VICE-VERSA

Nota: Para aplicação do uso 4x4 LOW (reduzido) o veículo deve estar necessariamente parado.


Proceda conforme a seguir:

- Pare o veículo:
- 2. Mova o interruptor para 4x4 LOW (reduzida).

Se o veículo for posicionado na condição 4x4 LOW com o veículo em movimento, o sistema não será acoplado, evitando danos ao sistema. A luz de indicação de 4x4 LOW permanecerá piscando até que o veículo figue parado e só então a reduzida será engatada.

## Tração nas quatro rodas 4X4

#### **RODA LIVRE**



Visando a economia de combustível e evitar o desgaste desnecessário de componentes internos, as rodas dianteiras podem ser desconectadas do eixo dianteiro enquanto o veículo operar na condição 2WD.

A roda livre pode ser engatada ou desengatada automaticamente acionando-se a trava localizada no centro das rodas dianteiras. Sempre que travar ou destravar uma roda livre, deve-se imediatamente executar na outra roda dianteira.

#### Modo automático (Auto)

Nesta condição, enquanto o interruptor do painel estiver na posição 2WD, as rodas dianteiras estarão desacopladas do eixo dianteiro, podendo rodar livremente. Ao serem acionadas as opções 4x4 ou 4x4 LOW, no painel de instrumentos, ocorrerá o acoplamento das rodas dianteiras e o tracionamento destas pelo eixo dianteiro. Ao retornar o interruptor para a posição 2 WD, as rodas são liberadas e passam a virar livremente, sem contato com o sistema de transmissão.

#### Modo lock

Nesta condição, as rodas estarão permanentemente acopladas ao eixo dianteiro, independentemente da posição do interruptor do painel (2WD 4x4 QU4x4 QW)

#### SE O VEÍCULO ATOLAR

#### Veículos 2WD

Se o veículo atolar, o mesmo pode ser removido mudando as marchas para frente e para trás, parando entre as mudanças de marchas numa ordem estável. Pressione levemente o acelerador em cada marcha. Não vá para frente e para trás por mais que alguns minutos. A transmissão e os pneus podem danificar-se ou poderá haver superaquecimento do motor.

#### Veículos 4x4

Neste caso, estando o veículo parado, acione o interruptor no painel de comando para acionar a tração 4x4. Se estiver numa ladeira, utilize a opção LOW.

Não patine as rodas a mais de 50 km/h. Poderá haver danos aos pneus.

## CONDUÇÃO FORA DE ESTRADA COM TRAÇÃO 4X4

O veículo tem capacidade de trafegar em terrenos arenosos, neve, barro e terrenos irregulares, e possui características operacionais ligeiramente diferentes dos veículos de tração simples, tanto em estrada como fora de estrada

Mantenha sempre o controle do volante da direção, especialmente em terrenos irregulares.

Mudanças repentinas em terrenos irregulares podem provocar movimentos bruscos no volante da direção. Segure o volante apenas pela parte externa do mesmo e nunca pelos raios. Dirija com cuidado para evitar danos ao veículo por pedras e tocos.

Informe-se previamente sobre o terreno ou examine os mapas da área antes da condução. Familiarize-se antes de dirigir em locais desconhecidos.

## OBSERVAÇÕES IMPORTANTES AO DIRIGIR Areia

Quando dirigir em terrenos arenosos, mantenha as quatro rodas na área mais sólida do percurso. Não reduza as pressões dos pneus e posicione a alavanca de mudanças em uma marcha inferior. Pressione o acelerador vagarosamente e evite patinar as rodas.

#### Barro e água

Se for necessário dirigir em terreno com alto nível de água, dirija vagarosamente. A capacidade de tração ou frenagem pode ficar limitada. Quando dirigir em poças de água, procure determinar a profundidade; evite o nível de água mais alto de que a parte inferior dos cubos (se possível) e prossiga vagarosamente. Uma vez fora da água, experimente sempre os freios. Freios molhados não seguram o veículo tão eficientemente quanto freios secos.

A secagem pode ser melhorada movimentando-se o veículo vagarosamente enquanto se aplica uma leve pressão no pedal do freio. Se for necessário o uso de correntes. ao utilizar o veículo (F-4000) em regiões de terrenos enlameados. colocá-las apenas nos pneus externos da rodagem dupla, para evitar possível interferência com os flexíveis de freio. Após a condução em terrenos barrentos, limpe os resíduos depositados nos eixos de acionamento e nos pneus. O excesso de barro nos pneus e nos eixos de acionamento causa deseguilíbrio. que pode danificar os componentes de transmissão. Se a caixa de câmbio ou o eixo traseiro forem submersos em água, os seus fluidos devem ser verificados e se necessário. trocados. A penetração de água na transmissão pode danificar a mesma. Substitua os lubrificantes dos eixos dianteiro e traseiro sempre que os eixos forem submersos em água.

## Tração nas quatro rodas 4X4

#### Condução em aclives ou declives

Quando dirigir em aclives evite fazê-lo transversalmente ou estercar. a direção em declives íngremes. Pode haver perda da tração e patinação lateral. Dirija em linha reta para cima ou para baixo, ou evite completamente o aclive. Ouando subir uma colina íngreme, inicie nor uma marcha haixa. Isto reduz o esforco do motor e a possibilidade de parada do mesmo. Quando descer de uma colina íngreme, evite frenagem súbita. Pequenos toques no pedal do freio auxiliação a redução da velocidade do veículo e facilitarão o controle do volante da direção.

## **FIXO TRASFIRO ANTIDERRAPANTE (SE EOUIPADO)**

Este eixo oferece tração adicional em superfícies escorregadias. particularmente quando uma das rodas estiver em superfície de pouca tração. Sob condições normais, o eixo antiderrapante funciona como um eixo traseiro normal. O uso por longo período de tempo de pneus cuia medida não seia a especificada num eixo traseiro antiderrapante. poderá causar redução permanente da eficiência. Esta perda de eficiência não afeta a condução normal e não é percebida pelo motorista.

#### CUIDADO

Para evitar ferimentos, nunca funcione o motor com uma das rodas longe do solo, tal como quando da troca de um pneu.

## **INFORMAÇÕES GERAIS**

Os freios dianteiros são a disco e os traseiros a tambor, com sistema de freios antitravamento (ABS). Para obter o melhor desempenho dos freios, não altere suas características originais nem instale pneus com dimensões ou modelos diferentes dos originais. Os freios de serviço são autoajustáveis, mediante procedimento detalhado neste capítulo. Um ruído ocasional do freio é normal e geralmente não indica um problema de desempenho com o sistema de freios do veículo.

Em funcionamento normal, o sistema de freios pode emitir chiados ou roncos ocasionais quando aplicados. Tais ruídos são normalmente ouvidos durante as primeiras aplicações dos freios pela manhã: todavia. os mesmos podem ser ouvidos a qualquer tempo quando da frenagem e podem ser agravados pelas condições ambientais tais como: frio, calor, umidade, poeira de estrada ou barro. Se houver ruídos. tais como "metal com metal". "ruído de raspagem contínuo" ou "chiado contínuo" presentes durante a frenagem, as lonas e/ou pastilhas de freio podem estar gastas e devem ser inspecionadas num Distribuidor Ford Caminhões

**Nota:** O pó do freio pode acumular-se sobre as rodas, mesmo sob condições normais de condução. Um pouco de poeira é inevitável à medida que os freios são gastos.

## Sistema de freios antitravamento (ABS)



O sistema de freios antitravamento (ABS), ajuda a manter o controle total da direcão

e a estabilidade direcional do veículo, ao frear bruscamente em situações de emergência, evitando o bloqueamento das rodas. O seu funcionamento é indicado por uma pulsação leve do pedal do freio, e ocasional ruído de vibração originado do compartimento do motor.

O ABS não funciona durante frenagens normais, monitora a velocidade de cada roda e começa a atuar somente quando detecta diferenças significativas nas velocidades das rodas, variando a pressão para cada freio, otimizando a aderência entre os pneus e o piso.

O sistema de frenagem antitravamento/antibloqueio (ABS) não eliminará os riscos quando:

- conduzir muito próximo ao veículo da frente:
- · o veículo aquaplanar;
- fizer curvas muito rapidamente;
- a superfície da via for irregular.

#### Freios de serviço

De circuito duplo independente, os freios dianteiros a disco e traseiros a tambor, atuados hidraulicamente pelo cilindro mestre do sistema.

### **Freios**



Em caso de falha, uma luz de advertência acenderá no painel de instrumentos

advertindo o condutor. Pare imediatamente o veículo em local seguro e procure um Distribuidor Ford Caminhões. Consulte **Manutenção** (página 103).

#### **CUIDADO**



O fato de o veículo estar equipado com sistema ABS não significa que o motorista possa

assumir riscos, colocando a sua vida, do passageiro e demais condutores da via em perigo. Deve-se conduzir o veículo dentro de margens de segurança normais.

#### Frenagem com ABS

Numa emergência, aplique toda força no pedal de freio e pressione o pedal da embreagem. O sistema ABS será ativado imediatamente, permitindo assim manter o controle total do veículo e, havendo espaço suficiente, evitará colisão com obstáculos.

Recomendamos que se familiarize bem com esta técnica de frenagem. Evite riscos desnecessários. Duas regras importantes quando frear em emergências com ABS:

- Aplique toda a força em ambos os pedais, freio e embreagem;
- Dirija em volta do obstáculo, desviando, se necessário. Não importa quão forte você freie, a direção será controlável.

Nota: Embora o sistema ABS proporcione uma ótima eficiência de frenagem, as distâncias de parada podem variar muito, dependendo das condições das vias, do piso e dos pneus. O ABS não pode eliminar os perigos inerentes como, por exemplo, quando se dirige muito próximo do veículo que vai à frente, aquaplanagens, velocidades muito elevadas em curvas e em vias com pavimento deteriorado, ou com pneus em mau estado e descalibrados.

Nota: Não dirija com o pé apoiado sobre o pedal do freio: as sapatas e pastilhas de freio desgastarão desnecessariamente devido ao aumento da temperatura, aumentando a distância de frenagem do veículo. Os discos e tambores de freio também poderão ser danificados.

#### **CUIDADO**



Freios molhados têm coeficiente de atrito mais baixo, resultando em frenagens menos eficientes.


Após lavar o veículo ou dirigir sob chuva forte, ou ainda, em estradas lamacentas, pressione levemente o pedal do freio, repetidas vezes, enquanto trafega, para eliminar qualquer vestígio de umidade dos discos e pastilhas de freio.

Nota: Se precisar frear nestas condições, será necessário aplicar maior força no pedal de freio. Por isso, mantenha maior distância do veículo que vai à frente, para obter maior seguranca nas frenagens.

#### **Freios**

# FREIOS DE ESTACIONAMENTO

O freio de estacionamento não deve ser usado para parar o veículo em movimento. Todavia, caso haja falha nos freios de serviço, o freio de estacionamento poderá ser utilizado para frear o veículo numa emergência. Devido ao fato do freio de estacionamento atuar somente nas rodas traseiras, as distâncias de parada do veículo aumentam consideravelmente




#### **Acionamento**

Aplique o freio de estacionamento sempre que estacionar o veículo. Para aplicá-lo, pressione o pedal do mesmo até o fim do curso.



A luz de advertência no painel deverá acender se a ignição estiver na posição 4 (ligada).

Ela se apaga assim que o freio de estacionamento for liberado



#### Liberação

Puxe a alavanca de liberação para soltar o freio. A condução com o freio de estacionamento acionado causará rápido desgaste do mesmo e aumento de consumo de combustível.

## PROCEDIMENTO DE AUTOAJUSTE DO FREIO TRASEIRO

Os freios traseiros precisam de ajuste periódico para assegurar seu desempenho ao longo do seu uso. Para executar este ajuste, conduza o veículo em marcha a ré a uma velocidade aproximada de 10 km/h e aplique os freios até a parada total do veículo. Repita esta operação por 10 a 15 vezes. Se o pedal do freio "baixa" frequentemente durante a operação normal do veículo, é sinal que o sistema de freios precisa ser verificado e/ou reparado.

Este procedimento deve ser realizado sempre que houver a troca/substituição das lonas de freio, imediatamente após sua instalação.

### **Freios**

#### "SE O FREIO PUXA"

Verifique a pressão dos pneus. Efetue o ajuste das lonas do freio traseiro, conforme procedimento descrito acima.

Se tal ocorrência se fizer presente nos primeiros 800 km do veículo, efetue 10 frenagens moderadas a partir de 60 km/h e, a seguir, efetue o procedimento de autoajuste descrito para permitir o correto assentamento das sapatas do freio.

## Capacidade de carga

## **INFORMAÇÕES GERAIS**

#### CUIDADOS



Use correias de fixação de carga aprovadas.



Certifique-se de fixar corretamente todos os itens soltos



Coloque a bagagem e outras cargas no nível mais baixo e o mais para frente possível dentro do compartimento de bagagem ou carga.



Não dirija com a porta traseira aberta. Emissões de escapamento podem penetrar no veículo



Não ultrapasse o limite máximo de carga sobre os eixos dianteiro e traseiro do veículo. Consulte

Capacidades e especificações (página 145).



Não deixe itens em contato com os vidros traseiros.

A utilização de cargas acima do especificado poderá acarretar desgaste prematuro e/ou falhas estruturais nos componentes do conjunto do motor, embreagem. transmissão e eixo traseiro. Os danos decorrentes de sobrecarga. uma vez comprovados, não serão cobertos pela garantia. A prática de sobrecarga pode também comprometer o funcionamento e a durabilidade de componentes dos sistemas de freio e direção, podendo colocar em risco a seguranca do motorista, passageiros e terceiros.

Nota: A sobrecarga e a má distribuição de carga também comprometem a operação segura do veículo

Nota: Sempre respeite os limites de carga especificados para o seu veículo

Antes de carregar o veículo. familiarize-se com os seguintes termos:

#### Peso do Veículo em Ordem de Marcha (PVOM):

Peso do veículo incluindo os equipamentos padrão, fluidos, lubrificantes etc. Não inclui passageiros nem equipamentos instalados após a venda.

#### Carga Útil:

Combinação do peso máximo permissível para carga, passageiros e equipamento opcional. A carga útil é igual ao peso bruto total do veículo menos o peso do veículo em ordem de marcha.

#### Peso Bruto do Veículo:

Peso básico do veículo em ordem de marcha mais a carga útil. O peso bruto do veículo não é um limite nem uma especificação.

#### Peso Bruto Total do Veículo (PBT):

Peso total máximo do veículo básico. passageiros, equipamento opcional e carga. O PBT é especificado para cada veículo.

## Capacidade de carga

## Peso Bruto Máximo por Eixo (PBME):

Capacidade de carga de cada sistema de eixo. O PBME é específico para cada veículo.

## Peso Bruto Total Combinado (PBTC):

Peso máximo combinado do veículo com reboque (incluindo passageiros e carga) e o reboque.

Nota: Não exceda o PBT ou o PBME.

Não utilize pneus de reposição com capacidade de peso menor que os originais, pois eles podem reduzir os limites do PBT e do PBME do veículo.

## RECOMENDAÇÕES NA INSTALAÇÃO DE IMPLEMENTOS

#### CUIDADO




O alongamento do chassi, através de emendas nas longarinas, pode comprometer


a dirigibilidade do veículo, afetando a geometria de direção e o sistema de freio. Verifique com o implementador do seu veículo se as modificações foram realizadas conforme especificado no Manual.

## Reboque

### TRANSPORTE DO VEÍCULO







Se você precisar rebocar o veículo contate um serviço de reboque profissional, ou se você participar de um programa de socorro, contate seu prestador deste tipo de serviço.

Recomendamos que o veículo seja rebocado com um elevador de rodas e lanças, ou com um equipamento de plataforma.

Não reboque com correias. A Ford Motor Company não aprovou o procedimento de reboque com correias. Se o veículo for rebocado incorretamente ou por qualquer outro meio, isto pode causar danos ao veículo. Caso seja necessário, o seu veículo pode ser rebocado com as rodas dianteiras no chão e as rodas traseiras levantadas. Nos veículos 4x4, a roda livre deve estar obrigatoriamente na posição automático para evitar danos na transmissão do veículo.

Se for necessário rebocar o veículo levantando as rodas dianteiras e deixando as traseiras rodando, é necessário remover antes a árvore longitudinal (cardan) para evitar danos à transmissão do veículo.

#### **CUIDADOS**



Você deve ligar a ignição quando o veículo estiver sendo rebocado.



A assistência de freio e direção não opera a menos que o motor esteja funcionando.

Pressione o pedal do freio com mais força e deixe uma distância de frenagem maior; o volante também fica mais pesado.

Sempre que for necessário rebocar o veículo por uma distância superior a 10 km, descarregue-o antes da operação. Se o veículo estiver atolado, deve necessariamente ser descarregado antes de ser rebocado. Coloque o veículo em movimento lentamente e com suavidade, sem dar trancos no veículo rebocado.

## Reboque

## **REBOOUE DE UM TRAILER**

#### **CUIDADOS**



Não exceda o peso máximo do veículo e reboque indicado na plaqueta de identificação do veículo.

O reboque de trailer coloca uma carga adicional ao motor do veículo. à transmissão, ao eixo, aos freios. aos pneus e à suspensão. Inspecione esses componentes com cuidado. após cada operação de reboque.

Utilize equipamento adequado para o reboque do trailer e certifique-se de que esse equipamento esteja corretamente preso ao veículo.

Não utilize engates fixados no para-choque do veículo ou no eixo. Deve-se distribuir o peso do trailer, de modo que 10 a 15% do peso total do trailer esteja no engate.

Utilize sempre correntes de segurança entre o trailer e o veículo. Para fixar as correntes de seguranca do trailer, cruze as correntes por baixo do gancho do reboque e deixe uma folga para permitir livre movimentação em curvas.

Nota: Não dirija a velocidade superior a 80 km/h quando rebocar um trailer.

#### Durante o reboque:

 Utilize uma marcha mais baixa em aclives ou declives ingremes. Isto eliminará excesso de mudancas para marchas mais altas e mais baixas, resultando assim em melhor economia de combustível e arrefecimento da transmissão:

- Antecipe as paradas e aplique os freios gradualmente:
- Os veículos com trailers não devem ser estacionados em ladeiras. Se for realmente preciso calce as rodas do trailer.
- Ouando entrar em curvas, abra um espaco major, de modo que as rodas do trailer figuem afastadas dos meios-fios e de outros obstáculos

## **INFORMAÇÕES GERAIS**

Este veículo está de acordo com a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). tem a classificação "caminhão", na espécie veículo de carga, estando sujeito a todas as restrições legais. de circulação e estacionamento impostas a tais veículos, inclusive em relação a obrigatoriedade de pesagem em balanças e à exigência de que o seu condutor possua a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria específica.

#### CUIDADO



Veículos utilitários possuem centro de gravidade mais elevado do que a majoria dos automóveis. Devido a essa característica, esses veículos apresentam comportamento diferenciado dos automóveis. Assim, especialmente nas curvas ou mudanças de faixa de rolamento, o risco de capotagem. é major, devendo o condutor ter maior atenção e prudência nessas situações.

#### **RODAGEM**

#### **Pneus**

#### **CUIDADO**

Os pneus novos precisam ser amaciados por aproximadamente 500 km. Durante esse tempo, você poderá perceber características diferentes de condução.

Use somente rodas e pneus de medidas aprovadas. O uso de outras medidas pode danificar o veículo.

#### Freios e embreagem

### CUIDADO



Se possível, evite o uso intenso dos freios e da embreagem durante os primeiros 150 km na cidade e nos primeiros 1500 km em rodovias

#### Motor

Não é necessário amaciamento. prévio, podendo-se operar o veículo normalmente a partir dos primeiros auilômetros.

#### **CUIDADOS**



Evite velocidades altas por períodos prolongados e acelerações fortes.



Evite altas rotações do motor e acelerações desnecessárias. poupando-o, economizando combustível, baixando o nível de ruídos e ajudando a proteger o meio ambiente.

## **ACELERADOR ELETRÔNICO**

No caso de o pedal do acelerador ficar preso ou enroscado, aplique pressão constante e firme no pedal do freio para retardar o veículo e reduzir a potência do motor. A luz de advertência do motor acenderá no painel de instrumentos.

Se você estiver nesta condição, pare o veículo em um local seguro. Desligue o motor, coloque a transmissão em neutro e aplique o freio de estacionamento e, então, inspecione o pedal do acelerador.

Se nenhuma anomalia for encontrada e a condição persistir, procure um Distribuidor Ford Caminhões o mais breve possível.

Não é recomendado descansar o pé sobre o pedal do freio. Ao manter o pé levemente sobre o pedal do freio (descansar o pé) sem frear o veículo efetivamente, a luz de advertência do motor pode se acender, sem que isto represente uma falha.

## OPERAÇÃO EM BAIXAS TEMPERATURAS

Quando o veículo trafegar por períodos prolongados a baixas temperaturas, deve-se usar um filtro separador de água especial (de inverno) e um kit de aquecimento de ARLA 32 - temperatura ambiente inferior a 5° C.

## **CONDUÇÃO ECONÔMICA**

Existe uma série de fatores que afetam diretamente e indiretamente o consumo de combustível de um veículo movido a diesel. 1. Velocidade do veículo e seleção de marcha:

O consumo de combustível diminui quando se conduzir o veículo com a rotação do motor dentro da faixa econômica (verde).

2. Distância da jornada e temperatura ambiente:

Partidas a frio frequentemente e pequenos percursos, durante os quais o motor não chega a alcançar a temperatura normal de serviço, resultam em elevado consumo de combustível.

Condições de trânsito de estrada:

Trânsito lento, dirigir em aclive, muitas curvas e estrada em más condições aumentam o consumo de combustível.

4. Hábitos de dirigir:

Seu veículo foi projetado para proporcionar transporte seguro, confortável e econômico por milhares de quilômetros. Entretanto, nada substitui o cuidado e uso de boas práticas de direcão.

Dirija com prudência, antecipando eventuais situações de perigo, e mantenha distância de segurança suficiente em relação ao veículo à sua frente.

Se for necessária uma espera longa em passagem de nível ou semáforos, aconselha-se desligar o motor, três minutos de espera com o motor funcionando em ponto morto equivalem a um percurso de aproximadamente 1 quilômetro.

#### 5. Manutenção:

- Mantenha a pressão correta dos pneus e utilize somente as medidas recomendadas;
- A operação de veículo com as rodas desalinhadas aumenta o consumo de combustível e desgaste dos pneus.

#### 6. Condições:

- Veículo sobrecarregado terá a economia de combustível prejudicada em qualquer velocidade:
- Transporte de peso desnecessário reduz a economia de combustível;
- O consumo de combustível aumenta em baixas temperaturas durante os primeiros 15 km de condução;
- Terrenos planos melhoram a economia de combustível em comparação com os montanhosos:
- Conduza o maior tempo possível com velocidade constante e pressão estável sobre o pedal do acelerador;
- Feche os vidros durante condução em velocidades elevadas.

Segue abaixo algumas recomendações para que o seu veículo atinja a faixa ideal de consumo de combustível.

#### Tipo de veículo

A preocupação com o consumo de combustível deve existir desde a hora da compra do seu veículo. A utilização do modelo mais adequado para cada aplicação é fundamental para que o consumo de combustível esteja o mais próximo possível do ideal.

#### Fatores mais relevantes:

- Identifique as necessidades da operação com as capacidades máximas de carga e de tracão:
- Verifique o peso e requisitos de distribuição de carga para cada eixo:
- A qualidade do combustível utilizado é um dos fatores mais importantes para o bom funcionamento do veículo e para o mejo ambiente.

### Condução

A maneira de condução do motorista é também uma das variáveis que mais influencia no consumo de combustível do seu veículo. A melhor condição de operação acontece com a rotação do motor dentro da faixa econômica, onde o torque do motor é máximo e o consumo de combustível é menor.

Outra recomendação muito importante é não trafegar com o veículo desengrenado (popularmente conhecido como "banguela"), pois esta condição aumenta o consumo de combustível, tornando-o igual àquele quando o veículo opera em marcha lenta.

Quando se opera o veículo engrenado, sem pressionar o pedal do acelerador, o consumo de combustível tende a zero, devido à programação eletrônica do motor.


Para participar do Treinamento de Operação oferecido pela Ford, entre em contato com o seu Distribuidor Ford Caminhões.

#### Oualidade do combustível

A utilização de combustível adulterado, contaminado e/ou de má qualidade, danifica os componentes internos do motor, tendo como consequência:

- · Ruído anormal do motor:
- · Falha do motor em aceleração;
- · Perda de torque do motor:
- Consumo elevado de combustível:
- Consumo excessivo de óleo lubrificante do motor;
- Carbonização dos pistões;
- Travamento dos anéis:
- Emissão excessiva de fumaça pelo escapamento, aumentando a poluição atmosférica.

## **TACÔMETRO**



O tacômetro é dividido em faixas operacionais, que identificam o regime em que o motor está operando, indicando as rotações por minuto (rpm) do motor.

Visando atingir a faixa ideal de consumo de combustível, deve-se operar o veículo na rotação do motor dentro da faixa econômica (verde), adequando a marcha utilizada à velocidade, carga transportada e às condições da estrada.

#### Faixa 1 - Verde

Faixa de trabalho onde o motor está operando dentro das condições normais de regime de torque e potência. O consumo ideal de combustível será obtido mantendo-se a rotação do motor o maior tempo possível dentro da faixa verde contínua, onde o motor opera nos valores de torque máximo.

#### Faixa 2 - Tolerância

É uma faixa de operação e funcionamento normal do motor, que oferece maior desempenho ao caminhão, porém, é uma faixa de rotação que não oferece um consumo ideal como na Faixa 1 - Verde Contínua.

#### Faixa 3 - Advertência

Indica que o motor está entrando em rotação excessiva durante acelerações. Quando a rotação do motor se aproximar da faixa vermelha, entrará em ação o sistema de proteção do motor, cortando a alimentação do motor com queda da rotação.

Em algumas situações de redução de velocidade, o ponteiro pode entrar na faixa de advertência, não causando danos ao motor.

#### Faixa 4 - Vermelha

Indica rotação excessiva. Em desacelerações e ao trafegar em declives engrene uma marcha compatível e use o freio-motor e/ou freio de serviço para controlar a velocidade e rotação do motor.

#### Manutenção

A manutenção periódica dos itens listados na "Tabela de manutenção" é de fundamental importância para a correta operação do veículo e permite manter o funcionamento do motor e o consumo de combustível muito próximo do ideal. A troca de filtros de combustível e óleos lubrificantes, a regulagem dos freios, o correto alinhamento e balanceamento das rodas e a utilização da pressão correta nos pneus também são fatores que influenciam diretamente na economia de combustível

# ATRAVESSANDO ALAGAMENTOS


#### CUIDADOS



Só dirija na água em uma emergência e não como parte da condução normal.



Pode haver danos no motor se a água penetrar no filtro de ar.



Em uma emergência, você pode dirigir seu veículo na água até esta atingir o ponto inferior do cubo da roda, se mantiver uma velocidade constante de até 10 km/h durante a travessia. Não pare o veículo na água. Você deve tomar cuidado extra ao dirigir em água corrente.

Durante a travessia da água, deve--se evitar as ondas que se formam à frente do veículo. Elas podem subir e entrar pela grade dianteira.


Sempre analise o terreno. Nunca siga em frente para um local desconhecido. Poderão existir obstáculos ocultos tais como valas ou fossas abertas.

Depois de sair da água, e assim que for seguro fazê-lo:

- Pise no pedal do freio levemente para verificar se os freios estão funcionando corretamente;
- · Verifique se a buzina funciona:
- Verifique se as luzes do veículo estão totalmente operacionais:
- Verifique a assistência do sistema de direção.

## Emergência na estrada

#### **PISCA-ALERTA**




O interruptor das luzes de advertência está localizado na parte superior da coluna de direção. Pressione o interruptor para ligar/ desligar as luzes intermitentes de advertência.

Nota: Utilize somente em caso de emergência para avisar o tráfego quanto a veículo avariado, aproximação de perigo, etc. O interruptor pode ser acionado com a ignição desligada. Deve-se fazer inspeção visual mensalmente, verificando se o indicador e a carcaça não estão danificados, se o gatilho está em condições de operação e se não há qualquer obstrução na saída do extintor.

As instruções para seu uso são encontradas no próprio extintor. Sua manutenção é de responsabilidade do proprietário, portanto, deverá ser feita seguindo as instruções do fabricante impressas no equipamento.

Deve-se respeitar o prazo de validade que se encontra no extintor, observando as recomendações de verificação no mesmo. Se o plástico transparente que envolve o extintor para o transporte ainda estiver colocado, remova-o para que não cause obstrução em caso de eventual utilização do extintor. Ao substituí-lo, certifique-se que seja por um extintor de incêndio com carga de pó ABC.

## **EXTINTOR DE INCÊNDIO**



Está localizado na frente do banco do motorista, fixado à estrutura do banco. Sua remoção se dá puxando a alça da presilha de fixação.

## TRIÂNGULO DE SEGURANÇA



Está localizado atrás do banco do passageiro. Para acessá-lo, rebata o banco.

## Emergência na estrada

## PARTIDA DO VEÍCULO COM ΒΔΤΕΡΙΔ ΔΙΙΧΙΙΙΔΡ

#### CUIDADOS



Não utilize tubos de combustível tampas das válvulas ou coletor de admissão como pontos de aterramento



Utilize exclusivamente baterias com a mesma tensão nominal




Utilize cabos auxiliares de partida com garras metálicas de polo isolado e cabo de bitola apropriado.



Certifique-se de que os cabos esteiam afastados de pecas móveis do motor

Nota: Não desligue a bateria do sistema elétrico do veículo

#### Conectando os cabos da bateria



- A Veículo com bateria descarregada.
- B Veículo com bateria auxiliar.
- 1 Cabo de ligação positivo.
- 2 Cabo de ligação negativo.

- Posicione os veículos de modo. que não entrem em contato.
- 2. Desligue o motor e todos os equipamentos elétricos.
- 3. Conecte o terminal positivo (+) do veículo A ao terminal positivo (+) do veículo B (cabo 1).
- 4. Conecte o terminal negativo (-) do veículo B ao bloco do motor ou a uma parte metálica do motor do veículo A (cabo 2).

Nota: Não conecte o cabo negativo (-) a linhas de combustível, tampas do cabecote do motor, coletor de admissão ou componentes elétricos como pontos de aterramento.

#### CUIDADO



Não conecte ao terminal negativo (-) da bateria descarregada.



Certifique-se de que os cabos auxiliares esteiam afastados de lâminas de ventoinhas

correias, pecas móveis de ambos os motores ou de qualquer peca do sistema de combustível

#### Partida com bateria auxiliar

- Dê partida no veículo B e funcione o motor numa rotação razoavelmente alta.
- 2. Ligue o veículo A.
- Funcione ambos os motores. por mais três minutos antes de desconectar os cabos auxiliares das baterias.

## Emergência na estrada

## **CUIDADO**



Não ligue os faróis ao desligar os cabos. O pico de tensão pode queimar as lâmpadas.

#### Removendo os cabos da bateria

Remova os cabos auxiliares na ordem inversa.

É um servico de assistência gratuita. que pode ser acionado 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana, sempre que o veículo estiver fora do domicílio (endereco do proprietário ou da sede da empresa). Utilizado em situações emergenciais, quando o veículo apresentar pane (defeito de origem mecânica ou elétrica, que impeca o veículo assistido de rodar por meios próprios), seia no Brasil ou em outros países da América do Sul: Argentina, Uruguai, Paraguai, e Chile. Se necessário, o S.O.S. Ford Caminhões poderá solicitar ao usuário um comprovante de domicílio. Entre as facilidades, estão: reparo por telefone ou local, remoção do veículo assistido, retorno ao domicílio ou continuação da viagem. hospedagem, chaveiro, entre outros. Veia a seguir todos os detalhes que compõem o servico S.O.S. Ford Caminhões

#### Período de validade

O servico de assistência 24 (vinte e quatro) horas é válido durante o período da garantia do veículo. Alguns modelos possuem garantia estendida para determinados componentes, caso algum destes. componentes apresente alguma pane durante o período da garantia. o veículo estará coberto pelo servico de assistência gratuita. Para isso, não deixe de cumprir o plano de manutenção do veículo, observando os devidos prazos e quilometragens de revisão. Este período é contado a partir da data da compra do veículo. pelo primeiro proprietário.

## COMO SOLICITAR OS SERVIÇOS DO S.O.S. FORD CAMINHÕES

No Brasil, ligue gratuitamente para 0800 703 3673. Nos demais países integrantes do Mercosul, ligue a cobrar para 55 11 4331 5072, solicitando auxílio da companhia telefônica local. Durante a ligação tenha em mãos os seguintes dados:

- a) Número do chassi (identificado no documento de licenciamento):
- b) placa do veículo:
- c) nome do proprietário ou condutor;
- d) telefone para contato:
- e) o motivo da chamada;
- f) endereço onde se encontra o veículo.

Todas as ligações serão gravadas, com todas as garantias de proteção e sigilo exigidas por lei. O usuário será informado no início da ligação.

#### **CUIDADO**

<u>^</u>

Os pagamentos ou reembolsos de despesas serão complementares aos

que forem pagos ao Usuário por serviços similares ao do S.O.S. Ford Caminhões, por terceiros responsáveis ou por seguradoras, vedada a duplicidade dos benefícios previstos neste folheto.

### S.O.S. Caminhões

#### Serviços disponíveis

#### Sem franquia de quilometragem

#### 1. Reparo por telefone

Caso o veículo apresente alguma pane que impeça sua locomoção por meios próprios, o S.O.S. Ford Caminhões buscará, sempre que possível, esgotar as alternativas existentes para solucionar a pane através do telefone, orientando o Usuário sobre como proceder. As orientações transmitidas levarão em consideração a segurança do Usuário, do veículo e a integridade da garantia de fábrica.

#### 2. Reparo no local

Caso seia tecnicamente viável, será enviado um técnico para realizar o reparo no local. Esta alternativa será utilizada na impossibilidade de solucionar a pane através do telefone. Esse servico será realizado pelo Distribuidor Ford Caminhões disponível mais próximo. Cabe única e exclusivamente ao S.O.S. Ford Caminhões determinar, de acordo com cada situação, quais são os reparos tecnicamente viáveis de se realizar no local, levando sempre em consideração a segurança do Usuário, do veículo e a integridade da garantia de fábrica.

#### 3. Remoção do veículo

O veículo será removido até o Distribuidor Ford Caminhões mais próximo quando não for possível a realização do reparo no local. Existindo mais de um Distribuidor Ford Caminhões dentro de um raio de 50 km (cinquenta quilômetros) do local da pane, o Usuário poderá escolher o Distribuidor Ford Caminhões de sua preferência.

Em caso de acidente de trânsito, o veículo somente poderá ser removido após a liberação pelas autoridades de trânsito competentes.

O limite máximo de custo por evento é de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

#### 4. Guarda do veículo

Em função do horário da assistência, o veículo assistido poderá ser removido pelo S.O.S. Ford Caminhões para guardá-lo em um local seguro para posterior ingresso no Distribuidor Ford Caminhões, no primeiro dia útil após a assistência.

O custo deste serviço está incluso no limite máximo previsto no item Remocão do veículo.

#### 5. Transmissão de mensagens urgentes

Caso haja a utilização efetiva de qualquer um dos serviços descritos anteriormente, você poderá solicitar a transmissão de uma mensagem, através do telefone, de caráter pessoal ou profissional.

#### Informações sobre telefones úteis

O S.O.S. Ford Caminhões informará ao Usuário os endereços e telefones da Rede de Distribuidores Ford Caminhões, hotéis, hospitais e delegacias de polícia.

### SOS Caminhões

#### CUIDADOS



Sendo necessária a substituição de uma ou mais pecas, o Distribuidor Ford Caminhões fará uma análise no momento do atendimento e se as falhas encontradas não estiverem relacionadas à qualidade e/ou defeito de fabricação, o reparo deverá ser pago pelo Usuário. diretamente ao Distribuidor Ford Caminhões no momento do atendimento



Veículos com carga devem ser descarregados antes que seia efetuada a remoção do veículo. O S.O.S. Ford Caminhões não se responsabiliza pela retirada, guarda ou danos à carga transportada pelo Usuário e/ou por objetos deixados no interior do veículo



Veículos atrelados a reboque ou semirreboque devem ser desatrelados antes que seia feita a remoção do veículo. O S.O.S. Ford Caminhões não se responsabiliza pela retirada. guarda ou danos à carga transportada pelo Usuário e/ou por objetos deixados no interior do veículo

#### Serviços disponíveis em caso de pane a partir de 50 km do domicílio

#### 1. Retorno ao domicílio ou continuação da viagem

Constatada a impossibilidade de reparar o veículo assistido no prazo de 1 (um) dia útil, desde que previamente atendido pelo S.O.S. Ford Caminhões, será disponibilizado aos beneficiários (Usuário mais dois ocupantes do veículo assistido) o meio de transporte mais adequado para o retorno ao domicílio.

O custo deste servico está incluso no limite máximo previsto no item Remoção do veículo. Caso não seia possível disponibilizar o transporte dos beneficiários (Usuário mais dois ocupantes do veículo assistido) no mesmo dia em que ocorrer a pane, o S.O.S. Ford Caminhões poderá disponibilizar um pernoite em hotel para os mesmos, em valor equivalente a R\$ 75.00 (setenta e cinco reais) por beneficiário.

#### 2. Hospedagem

Constatada a impossibilidade de reparar o veículo assistido no prazo de 1 (um) dia útil. desde que previamente atendido pelo S.O.S. Ford Caminhões, e o Usuário opte por não utilizar o servico de retorno ao domicílio ou continuação da viagem, poderão ser disponibilizadas até 2 (duas) diárias em hotel para os beneficiários (Usuário mais dois ocupantes do veículo assistido) em valor equivalente a R\$ 75.00 (setenta e cinco reais) por dia, por beneficiário

Os itens retorno ao domicílio ou continuação da viagem dos beneficiários e hospedagem não são cumulativos. Não estão cobertas despesas extras de hospedagem. tais como: refeições, bebidas e todas aquelas que não estejam inclusas no custo da diária do hotel

## 3. Transporte do Usuário para a recuperação do veículo

Caso o usuário tenha optado pelo serviço de retorno ao domicílio ou continuação da viagem, o S.O.S. Ford Caminhões colocará à disposição do usuário, ou de uma pessoa por ele indicada, o meio de transporte mais adequado para a recuperação do veículo. Este serviço está limitado a uma distância entre o local da pane e o domicílio

#### 4. Envio de chaveiro

Em caso de quebra ou abandono da chave no interior do veículo, o S.O.S. Ford Caminhões poderá providenciar o envio de um chaveiro até o local da assistência. A confecção da chave e/ou das fechaduras são de responsabilidade do usuário.

# Serviços disponíveis em caso de acidente de trânsito a partir de 50 km do domicílio

## 1. Transporte inter-hospitalar ou remoção médica

Em decorrência de acidente de trânsito com o veículo assistido e depois de prestados os primeiros socorros, quando o centro hospitalar da localidade não dispuser de recursos adequados para o tratamento do quadro clínico apresentado, o S.O.S. Ford Caminhões fará o transporte do usuário em ambulância ou no meio recomendado pelo médico responsável, até o centro hospitalar mais adequado ou até o domicílio. O limite máximo de custo por evento é de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

## 2. Transporte do usuário falecido e envio de familiar

No caso de falecimento do usuário em decorrência de acidente de trânsito com o veículo assistido o SOS Ford Caminhões tratará das formalidades para o repatriamento do corpo, garantindo o pagamento das despesas: transporte até o local de inumação no Brasil e gastos para o fornecimento da urna funerária. necessária para este transporte. O limite máximo de custo deste servico. é de R\$ 1.500.00 (mil e quinhentos reais), O.S.O.S. Ford Caminhões cobrirá também as despesas de transporte de 1 (um) familiar para o local onde se encontra o corpo. Esse servico está limitado a 1 (uma) passagem aérea de ida e volta, em linha regular, classe econômica, abrangendo a distância entre o local do acidente de trânsito e o domicílio.

#### Disposições gerais

- Para cada assistência prestada pelo S.O.S. Ford Caminhões, o custo total dos serviços acima descritos, inclusive custos referentes a pedágios, balsas e outras taxas, estão cobertos até o limite financeiro.
- O S.O.S. Ford Caminhões se responsabilizará por eventuais danos que venham a ocorrer no veículo assistido durante sua remoção até o Distribuidor Ford Caminhões, desde que esse serviço tenha sido organizado pelo S.O.S. Ford Caminhões e que o usuário comunique o dano provocado em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da realização do serviço. Em qualquer situação, estão excluídas as indenizações por lucros cessantes.

## S.O.S. Caminhões

- O S.O.S. Ford Caminhões prestará os serviços sempre de acordo com as disponibilidades locais.
- Os eventuais reembolsos de despesas previamente analisados e autorizados deverão obedecer aos procedimentos informados pelo S.O.S. Ford Caminhões.
- Ficarão sob responsabilidade do usuário as taxas de liberação do veículo a serem pagas aos órgãos oficiais, como polícia, DETRAN, prefeitura, entre outros.

#### Exclusões

Não serão reembolsadas despesas provenientes de:

- Serviços providenciados diretamente pelo Usuário, sem prévia aprovação do S.O.S.
   Ford Caminhões e cobrança de qualquer indenização ou reparação;
- Aquisição de próteses e óculos, bem como despesas de assistência por gravidez ou parto;
- Assistências médicas, farmacêuticas, hospitalares e odontológicas despendidas pelo Usuário no Brasil ou no exterior:
- Tratamento de doenças nervosas, neuroses, psicoses, inclusive traumática ou puerperal, bem como as causadas por epilepsia traumática ou essencial, que exijam internação, psiquiatria, psicanálise, psicoterapia ou sonoterapia;
- Tratamento de doenças ou lesões que se produzam como consequência de doença crônica;

- Serviços especiais para resgate do veículo, em casos de acidentes de trânsito em locais de difícil acesso;
- Reparos, após a entrada do veículo assistido no Distribuidor Ford Caminhões.

#### Perda de assistência em casos de:

- Participação do veículo em competições de qualquer espécie ou natureza:
- Toda e qualquer falha que caracterize falta de manutenção do veículo:
- Morte por suicídio ou lesões e consequências decorrentes de tentativas do mesmo;
- Tráfego por estradas ou caminhos de difícil acesso aos veículos comuns ou não abertos ao tráfego;
- Acidente causado pelo usuário, devido ao consumo de álcool, drogas, produtos tóxicos, entre outros;
- Atos intencionais, atividades criminosas ou dolosas do usuário.

## Caso fortuito ou de força maior, entre eles:

- Atos de terrorismo e vandalismo, greves, guerras e quaisquer perturbações de ordem pública;
- Atos ou atividades das Forças Armadas ou de Forças de Segurança em tempos de paz;
- Eventos causados por efeito nuclear ou radioativo:
- Eventos decorrentes de fenômenos da natureza, tais como: inundações, terremotos, etc.

### SOS Caminhões

#### Poderá ocorrer o cancelamento do servico de assistência quando:

- O Usuário omitir informações ou fornecer falsas informações intencionalmente:
- O Usuário causar ou provocar. intencionalmente um fato que dê origem à necessidade de prestação dos servicos aqui descritos

#### CUIDADO



O S.O.S. Ford Caminhões é um servico de atendimento para casos de emergência, portanto. não atenderá veículos que estejam. aptos a rodar por meios próprios e que tenham condições de se dirigir

#### Domicílio

Endereco do proprietário (no caso de pessoa física) ou da sede da empresa (no caso de pessoa. jurídica) constantes na base de dados do S.O.S. Ford Caminhões.

#### Dane

Todo defeito de origem mecânica ou elétrica, reconhecido pela Ford Motor. Company Brasil Ltda, que impeça o veículo assistido de rodar por meios próprios.

#### Heuário

Proprietário ou condutor do veículo no momento da Assistência, desde que tenha residência no Brasil.

#### Veículo assistido

Veículo que consta na base de dados. do S.O.S. Ford Caminhões.

## **DEFINIÇÕES DOS TERMOS** UTII IZADOS

até um Distribuidor Ford Caminhões

#### Acidente de trânsito

Colisão ou capotagem envolvendo direta ou indiretamente o veículo assistido e que o impeça de rodar por meios próprios.

#### **Assistência**


Todos os servicos prestados aos beneficiários e ao veículo assistido. gerados por pane ou acidente de trânsito.

#### **Beneficiários**


Usuário mais 2 (dois) ocupantes do veículo assistido, desde que afetado por problemas mecânicos e/ou elétricos ou acidente de trânsito.

## LOCALIZAÇÃO DA CAIXA DE FUSÍVEIS

#### Caixa de fusíveis




Localizada abaixo e à esquerda da coluna de direção, próxima ao pedal de freio. Remova a cobertura da caixa para acessar os fusíveis.




Os fusíveis e relés estão identificados por símbolos alfanuméricos na tampa plástica. A capacidade de corrente de cada fusível é identificada pela cor.

### Central de distribuição elétrica



A central de distribuição elétrica e conjuntos de relés estão localizados no compartimento do motor, próximo ao cilindro-mestre de freio. A central de distribuição elétrica contém fusíveis de alta corrente, que protegem os sistemas elétricos principais do veículo de sobrecargas.


## TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DOS FUSÍVEIS Caixa de fusíveis



Localização do fusível/ relé	Capacidade de corrente do fusível	Descrição	
F1	7,5 A	Buzina	
F2	20 A	Luz de freio	
F3	5 A	Indicadores de combustível e temperatura do motor (painel de instrumentos)	
F4	15 A	Conector de diagnóstico	
F5	20 A	Luzes de direção / emergência (seta / pisca-alerta)	
F6	-	Não utilizado	
F7	15 A	Módulo do controle do 4x4	
F8	10 A	Tacógrafo	
F9	10 A	Módulo de controle do 4x4, módulo de conforto (GEM), relé do sistema de ventilação	
F10	30 A	Circuito de acessórios	
FII	5 A	Módulo de controle do motor	
F12	10 A	Módulo de rastreamento e bloqueio, painel de instrumentos, módulo de expansão	
F13	10 A	Interruptor do ar-condicionado, controle da distribuição de ar, controle de temperatura	
F14	10 A	Tacógrafo, módulo de ABS, luzes indicadoras de direção / emergência (seta/pisca-alerta), relé de ignição	
F15	-	Não utilizado	
F16	15 A	Relé do motor de partida, painel de instrumentos	
F17	5 A	Iluminação do rádio, luz indicadora de porta aberta (painel de instrumentos), módulo de conforto GEM, módulo de controle do 4x4	
F18	3 A	Limpador do para-brisa	
F19	15 A	Luz de ré	
F20	15 A	Motor da bomba de vácuo, solenoide do sistema 4x4	
F21	-	Não utilizado	

Localização do fusível/ relé	Capacidade de corrente do fusível	Descrição	
F22	15 A	Lanternas, iluminação do painel de instrumentos, função "alarme de farol aceso" do módulo de conforto GEM	
F23	-	Não utilizado	
F24	20 A	Rádio	
F25	25 A	Funções do módulo de conforto (GEM): relé da buzina, luz de cortesia e iluminação da caçamba	
F26	15 A	Funções do módulo de conforto (GEM) e buzina	
F27	-	Não utilizado	
F28	10 A	Reservado para módulo de expansão	
F29	5 A	Módulo de rastreamento e bloqueio	
F30	15 A	Farol alto e luz indicadora de farol (painel de instrumentos)	
F31 a F37	-	Não utilizados	
CB1	-	Não utilizado	
R1	-	Não utilizado	
R2	-	Relé das luzes indicadoras de direção / emergência (setas / pisca-alerta)	
R3 e R4	-	Não utilizados	

### Central de distribuição elétrica



Localização do fusível/ relé	Capacidade de corrente do fusível	Descrição	
F1	30 A	Farol alto e baixo	
F2	50 A	Módulo do sistema de antitravamento das rodas ABS	
F3	40 A	Motor do ventilador do A/C	
F4	40 A	Rádio, lanternas, iluminação do painel de instrumentos, função "alarme de farol aceso", do módulo de conforto GEM	
F5	40 A	Módulo de conforto GEM, módulo de rastreamento e bloqueio	
F6	40 A	Módulo de controle do 4x4, luz de freio, conector de diagnóstico, relé das luzes de indicação de direção, painel de instrumentos, tacógrafo	
F7	40 A	Limpador de para-brisa, módulo de controle do motor	
F8	-	Não utilizado	
F9	30 A	Relé 4x4	
F10	40 A	Chave de ignição	
FII	40 A	Chave de ignição	
F12	60 A	Módulo do ABS, sistema de aquecimento de ARLA 32, sensor de Nox	
F13	-	Não utilizado	
F14	20 A	Acendedor de cigarros	
F15	10 A	Farol baixo esquerdo	
F16	10 A	Farol baixo direito	
F17	15 A	Sensor de Nox	
F18 a F25	-	Não utilizados	
F26	20 A	Sistema de freio ABS	
F27	15 A	Sistema de aquecimento de ARLA 32	

Localização do fusível/ relé	Capacidade de corrente do fusível	Descrição	
F28	15 A	Relé de aquecimento de ARLA 32	
F29	-	Não utilizado	
F30	25 A	Limpador do para-brisa	
F31	30 A	Módulo de controle do motor	
F32	-	Não utilizado	

Localização do fusível/ relé	Capacidade de corrente do fusível	Descrição	
DI	Diodo	Diodo da embreagem do A/C	
D2 e D3	-	Não utilizados	
R1	-	Não utilizado	
R2	40 A	Relé do motor do ventilador do A/C	
R3	40 A	Relé 4x4 Low	
R4	40 A	Relé 4x4 High	
R5	40 A	Aquecedores de ARLA 32	
R6	40 A	Relé do ABS, Luz de freio	
R7	-	Não utilizado	
R8	40 A	Sistema de aquecimento de ARLA 32	
R9	40 A	Relé pós-ignição, sensor de NOx	
R10	40 A	Relé do freio de serviço	

## SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEIS

Fusível tipo ATO Eusível tipo Icase





Um fusível queimado é identificado visualmente pelo elemento interno rompido. Na substituição do fusível, utilize sempre outro da mesma. capacidade de corrente (mesma cor). Se um fusível se rompe com frequência, procure localizar a falha. antes da substituição.

Os fusíveis tipo Icase estão localizados somente no compartimento do motor.



Para a remoção do fusível, utilize o sacador na cor larania que está fixado dentro da caixa de fusíveis.

### CUIDADOS



Qualquer alteração não autorizada na parte elétrica do veículo pode ocasionar efeitos adversos no desempenho ou provocar incêndio, não cobertos pela garantia. Qualquer desses reparos deve ser realizado por um Distribuidor Ford Caminhões



Desligue a ignicão e todos os equipamentos elétricos antes de trocar ou tentar substituir um fusível ou relé



Sempre substitua um fusível queimado por outro de mesma capacidade de corrente (amperagem).

Nota: Jamais utilize um fusível de capacidade de corrente major do que a especificada para tentar sanar um problema.

Identificação dos Fusíveis			
	Tipo ATO	Tipo JCASE	
Cor	Capacidade (A)	Capacidade (A)	
Violeta	3	-	
Castanho- -claro	5	-	
Marrom	7,5	-	
Vermelho	10	50	
Azul	15	20	
Amarelo	20	60	
Incolor	25	-	
Verde	30	40	
Branco	-	25	
Rosa	-	30	

## **INFORMAÇÕES GERAIS**

Faca a manutenção regular do veículo para ajudar a mantê-lo em boas condições de rodagem e preservar seu valor de revenda. Há uma rede de Distribuidores Ford Caminhões que está lá para ajudar. você com seus conhecimentos especializados em reparos profissionais. Os Distribuidores Ford Caminhões são os melhores para dar manutenção em seu veículo da maneira correta e precisa, com uma ampla gama de ferramentas altamente especializadas. Além da manutenção regular, nós recomendamos que você faca as seguintes verificações adicionais.

**CUIDADOS** 



Desligue a ignição antes de tocar ou tentar fazer qualquer aiuste.



Não toque nas peças do sistema de ignicão eletrônica depois de ligar a ignicão ou enquanto o motor estiver funcionando. O sistema opera com alta voltagem.



Certifique-se de instalar as tampas dos reservatórios de abastecimento com firmeza depois das verificações de

manutenção.

Quaisquer condições adversas detectadas deverão ser levadas ao conhecimento do seu Distribuidor. Ford Caminhões o mais rapidamente possível, para que sejam efetuadas as devidas correções.

As verificações de responsabilidade do Cliente não são normalmente cobertas pela garantia, ficando por conta do proprietário os custos relativos à mão de obra, pecas, filtros, e lubrificantes utilizados

## **VERIFICAÇÕES AO** CONDUZIR O VEÍCULO

#### Com o veículo parado verifique:

- O alinhamento dos faróis:
- As luzes de advertência e indicadores no painel de instrumentos:
- O funcionamento da buzina:
- O funcionamento do ar--condicionado (eficiência, odores):
- O funcionamento dos freios de estacionamento (eficiência, ruído, esforco para acionamento):
- Vazamentos sob o veículo (exceto água limpa proveniente do sistema de ar-condicionado):
- As rodas e pneus (desgaste. pressão, aperto das porcas de fixação).

#### Com o veículo em movimento verifique:

- O funcionamento do motor (eficiência, ruído):
- O funcionamento da transmissão e embreagem (eficiência, ruído, esforco para acionamento);
- O funcionamento dos freios de serviço (eficiência, ruído, vibração, esforco para acionamento);

## Manutenção

- O funcionamento do sistema de direção (eficiência, ruído, vibração, esforço para acionamento);
- . Ruídos e odores anormais.

## **VERIFICAÇÕES SEMANAIS**

#### Motor

- Verificar o nível de óleo lubrificante do motor:
- Verificar o nível do líquido de arrefecimento:
- Drenar a água do filtro separador de combustível.

#### Direção

 Verificar o nível do fluido de direção hidráulica.

#### Freio

· Verificar o nível do fluido de freio;

#### Roda livre

• Engatar e desengatar a roda livre para não travar.

#### Cabine

- Verificar o nível do fluido do lavador do para-brisa;
- . Inspecionar visualmente o funcionamento das luzes

# VERIFICAÇÕES MENSAIS

- Inspecionar visualmente o sistema de controle de emissões (coletor de escape, tubo de escapamento, EGP, injetor de ureia, mangueiras e reservatório);
- Inspecionar visualmente o sistema de admissão de ar (tubulação, filtro e abraçadeiras);

 Inspecionar visualmente o sistema de arrefecimento (radiador, mangueiras e ventilador).

#### Transmissão

 Lubrificar as juntas universais e os estriados da árvore de transmissão.

#### Suspensão

 Inspecionar visualmente as fixações dos grampos "U" dos feixes de mola dianteiros e traseiros.

#### Freio

 Realizar procedimento de autoajuste do freio traseiro. Consulte Freios (página 72).

#### Cabine

- Inspecionar visualmente a parte externa da cabine (pintura, ferrugem, guarnições, vidros trincados e dreno das portas);
- Inspecionar visualmente a parte interna da cabine (limpeza, tapetes, cintos de segurança, trava e encosto dos bancos).


#### Outros

 Verificar o funcionamento da fechadura das portas, capuz, reservatório de combustível e ARLA 32.

## Revisões periódicas de manutenção

O veículo deverá ser submetido às revisões periódicas de manutenção, nos Distribuidores Ford Caminhões, nos intervalos, conforme indicado na Tabela de manutenção.


## ABERTURA E FECHAMENTO DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



#### **Abertura**

Do interior do veículo, puxe a manopla de liberação do capuz, localizada sob o canto esquerdo inferior do painel de instrumentos.

**Nota:** Nunca abra o capuz se perceber a saída de vapores ou líquidos. Desligue o motor e espere seu total resfriamento para evitar lesões ou queimaduras.



Pela frente do veículo, solte a trava de segurança localizada sob o centro do capuz.

Deslize a manopla para liberar a trava


Levante o capuz até que os cilindros de levantamento mantenham-no aberto.

### **Fechamento**

Para fechá-lo, puxe o capuz e solte quando estiver a uma altura razoável para travar sozinho. Não force manualmente para travar, pois isto poderá danificá-lo.


**Nota:** Verifique sempre se o capuz está bem fechado.

## VISTA GERAL DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



- O1 Vareta de nível de óleo do motor: Consulte Verificação do óleo do motor (página 107).
- 02 Reservatório de fluido da embreagem: Consulte Verificação do fluido da embreagem (página 115).
- 03 Reservatório de fluido do freio: Consulte **Verificação do fluido de freio** (página 114).
- 04 Central de distribuição elétrica: Consulte **Fusíveis** (página 99).
- 05 Reservatório do fluido da direção hidráulica: Consulte Verficação do fluido da direção hidráulica (página 116).
- 06 Filtro de ar: Consulte **Substituição do filtro de ar do motor** (página 121).
- 07 Indicador de restrição do filtro de ar: Consulte **Indicador de restrição do filtro de ar do motor** (página 121).
- 08 Reservatório do fluido de arrefecimento do motor. Consulte: **Verificação do líquido de arrefecimento do motor** (página 111).
- 09 Reservatório de fluido de lavagem do para-brisa: Consulte **Verificação do fluido do lavador do para-brisa** (página 116).
- 10 Bateria: Consulte **Substituição da bateria de 12 V** (página 119).
- 11 Tampa de abastecimento de óleo do motor: Consulte Verificação do óleo do motor (página 107).

## VARETA MEDIDORA DO NÍVEL DO ÓLEO DO MOTOR



## VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DO ÓLEO DO MOTOR

### **CUIDADOS**



Não use aditivos de óleo ou outros tratamentos do motor. Sob certas condições eles

podem danificar o motor, e isto não é coberto pela garantia.



Recipientes de óleo de motor vazios não devem ser iogados no lixo doméstico. Só use recipientes apropriados para descartar este tipo de resíduo.



Ao trocar o óleo, certifique-se de que o óleo usado seia igual ao especificado e na quanti-

dade correta. Não use óleo de tipos desconhecidos ou de recipientes já abertos.

### Verificando o nível do óleo

Nota: Verifique o nível antes de dar a partida no motor

Nota: Certifique-se de que o nível esteja entre as marcas MÍN e MÁX

Nota: A medicão do nível não será precisa se este procedimento não for seguido.

- 1. Certifique-se de que o veículo. esteja sobre uma superfície nivelada
- 2. Se o motor estiver funcionando. desligue-o e aguarde 15 minutos para que o óleo escoe para o cárter.
- 3. Remova a vareta e limpe-a com um pano limpo e livre de fiapos. Insira a vareta e remova-a novamente para verificar o nível do óleo.

Se o nível de óleo estiver abaixo da marca MÍN., acrescente óleo suficiente para elevar o nível entre a escala MÍN-MÁX.

## Completando o nível

### **CUIDADOS**



Só complete o nível guando o motor estiver frio. Se o motor estiver quente, espere 15 minutos até o motor esfriar.



Não remova a tampa de abastecimento quando o motor estiver funcionando Remova a tampa de abastecimento.

### CUIDADO



Não complete o nível acima da marca MΔX

Nota: O óleo se expande quando quente. Se verificar o nível ainda com o motor quente, o mesmo poderá estar acima da marca MÁX

Nota: I impe imediatamente qualquer óleo derramado com um nano absorvente

Complete o nível com óleo de motor que atenda as especificações da Ford. Consulte Tabela de volume de abastecimento (página 128).

Reinstale a tampa de abastecimento. Gire-a até sentir uma resistência.

## SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO DO **MOTOR**




Todo óleo usado deve ser recolhido e armazenado adequadamente para posterior reciclagem. Não descarte o óleo no solo, sistema de esgoto ou qualquer local que possa de alguma forma prejudicar o mejo ambiente.

### CUIDADO



Proteia sempre as mãos e o rosto contra eventuais queimaduras resultantes do contato com o óleo quente.



Em condições normais de utilização, o óleo e o filtro devem ser substituídos de acordo com as quilometragens indicadas.

O veículo deve estar parado em superfície plana e o motor em temperatura normal de funcionamento.

- Retire a tampa de abastecimento. girando no sentido anti-horário.
- Coloque um recipiente embaixo do motor com capacidade suficiente. para recolher o óleo usado.
- Remova o buião de escoamento. deixando que o óleo escoe completamente.
- Remova o filtro utilizando a cinta para remoção e limpe a superfície de vedação no cabecote do filtro com um pano sem fiapos.
- · Lubrifique sua junta, com o próprio óleo lubrificante do motor.
- Instale o novo filtro até que encoste no bloco, continue apertando mais 3/4 de volta.

- Instale o bujão de escoamento do óleo do cárter, apertando-o com o torque de 24 Nm.
- Abasteça o cárter com o óleo recomendado, e certifique-se que o nível esteja dentro da faixa de operação (MÍN e MÁX) da vareta de nível de óleo do motor.
- Aperte a tampa de enchimento de óleo girando no sentido horário.
- Ponha o motor em funcionamento, deixando-o em rotação de marcha lenta até que as luzes de advertência no painel se apaguem.
- Pare o motor e aguarde alguns minutos para que o óleo escoe para o cárter. Verifique novamente o nível de óleo; onde deve situar-se entre as marcas MÍN e MÁX da vareta. Ajuste, se necessário.

Nota: O motor do seu veículo é obrigatoriamente abastecido com óleo de última geração. A utilização de outro tipo de óleo ou filtro de óleo não original pode comprometer a vida útil do motor. Consulte Tabela de volume de abastecimento (página 128).

**Nota:** Não adicione qualquer aditivo no óleo do motor, as suas qualidades antiatrito retardam o assentamento das partes móveis, especialmente os anéis

## VERIFICAÇÃO DA CORREIA DE ACIONAMENTO

Examine cuidadosamente a correia quanto a qualquer sinal de trincas, perfurações, rasgos e presença de perfurantes; caso sejam detectados, a correia deverá ser substituída. Contate e encaminhe seu veículo a um Distribuidor Ford Caminhões.

## VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEI

### Drenagem do filtro de combustível separador de água

Quando o filtro de combustível separador de água estiver com seu reservatório saturado de água, a luz de advertência de água no combustível acenderá e ele deve ser drenado.

Para drenar o filtro, solte o bujão (7) até que as impurezas sejam eliminadas por completo.

**Nota:** Deixar a água no sistema pode resultar em sérios danos ou falha no sistema de injeção de combustível.

Não drene a água do filtro de combustível separador de água com o motor em funcionamento. O combustível pode inflamar.

## **CUIDADO**




Não descarte o óleo no solo, sistema de esgoto ou qualquer local que possa de alguma

forma prejudicar o meio ambiente. Todo o óleo usado deve ser recolhido e armazenado adequadamente para posterior reciclagem.

# Substituindo o elemento do filtro de combustível separador de água

O elemento do filtro de combustível separador de água requer substituição, conforme a Tabela de manutenção ou toda vez que a luz indicadora de restrição do filtro de combustível separador de água se tornar piscante.



O filtro de combustível separador de água possui os seguintes componentes:

- · Parafuso de sangria (1);
- Bomba para escorva (2);

- · Cabeçote (3);
- · Elemento filtrante (4);
- Anel de vedação do elemento (4A):
- · Cuba (5);
- · Anel de vedação da cuba (5A);
- · Sensor de água (6);
- Bujão (7);
- · Sensor de restrição (8);
- · Colar (9).

### Passos para troca do filtro:

- Desconecte o chicote do sensor de água (6);
- Descarte o óleo diesel da cuba através do bujão de dreno (7);
- Desrosqueie o colar de fixação da cuba (9):
- Remova o elemento filtrante sujo (4);
- Lave a cuba (5) com óleo diesel limpo, e substitua o anel de vedação da cuba (5A);
- Coloque o elemento filtrante novo na cuba, e lubrifique os anéis (4A) e (5A) com óleo diesel limpo. Rosqueie o colar de fixação da cuba com as mãos, até que encoste no batente do cabeçote do filtro:
- Certifique-se que o encaixe entre a cuba e o batente do cabeçote foi realizado corretamente através do torque no colar;
- Conecte o chicote do sensor de água.

**Nota:** O aperto do colar com o uso de ferramentas pode causar danos na rosca, ou o esmagamento do anel de vedação.

### **CUIDADOS**



Na substituição do elemento filtrante, lubrifique os anéis de vedação do elemento (4A) e da cuba (5Å) com óleo diesel



Não abasteca o filtro novo com diesel para evitar a contaminação de combustível



Execute o procedimento de sangria do sistema de combustível

### Sangria do sistema de alimentação de combustível

Após substituir o elemento ou caso o motor interrompa o funcionamento. por falta de combustível, efetue a sangria no sistema.

- Verifique se há combustível no tanque.
- · Solte o parafuso de sangria (1) que fica na parte superior do filtro.
- Coloque um recipiente sob o filtro para coletar o combustível do processo de sangria.
- · Bombeie, pressionando e soltando o êmbolo da bomba de escorva. (2) até que o combustível saia sem bolhas pelo parafuso de sangria.
- Feche o parafuso de sangria e bombeie novamente o êmbolo até que o mesmo apresente resistência.
- Dê a partida novamente segurando a ignição por, no máximo, 7 segundos, em intervalos de 10 segundos até o motor entrar em funcionamento.

- Aguarde a marcha lenta estabilizar sem acionar o pedal do acelerador
- O veículo estará disponível para utilização normal, após a estabilização da marcha lenta.
- Deixe-o funcionando por 1 minuto para eliminar todo ar do sistema.

## VERIFICAÇÃO DO LÍOUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR



### **CUIDADO**

Não permita que o fluido entre em contato com a pele ou os olhos. Se isto acontecer. enxágue as áreas afetadas imediatamente com bastante água e procure um médico.

Nota: Certifique-se de que o nível esteja entre as marcas MÍN e MÁX. Nota: O líquido de arrefecimento se expande quando quente. O nível pode então ultrapassar a marca MÁX Se o nível estiver na marca MÍN acrescente líquido de arrefecimento imediatamente

A alta temperatura do líquido de arrefecimento é indicada por um alarme sonoro intermitente e uma luz de advertência que acende no conjunto de luzes do painel de instrumentos, indicando que a temperatura do motor está acima. da especificada. Pare o veículo imediatamente e desligue a ignicão. Verifique se há vazamentos de água.

Aguarde até o motor esfriar e. se necessário, complete o nível do líquido de arrefecimento. Se o motor voltar a superaquecer, procure um Distribuidor Ford Caminhões

#### Válvula termostática

Controla a temperatura do fluido no sistema de arrefecimento. Assim com o motor frio, ela se mantém fechada, impedindo a passagem de água do bloco para o radiador: somente quando a temperatura especificada para o regime de trabalho for atingida é que a válvula se abre, permitindo que o fluido de arrefecimento circule por todo o sistema Não a retire ou inutilize

### Acrescentando o líquido de arrefecimento do motor

### CUIDADO



Só acrescente líquido de arrefecimento quando o motor estiver frio. Se o motor estiver quente, espere até o motor esfriar.

### **CUIDADOS**



Não remova a tampa do reservatório quando o motor estiver funcionando



Não remova a tampa do reservatório quando o motor estiver quente. Espere o motor esfriar



O líquido de arrefecimento não diluído é inflamável e pode se incendiar se vazar sobre qualquer peca quente do motor.



Não adicione líquido de arrefecimento diretamente no radiador

Nota: Ao fazer a inspecão, adicão do líquido ou a substituição da tampa, deve-se fazer com o carro desligado e frio, para evitar lesões ou queimaduras

Em uma emergência, você pode acrescentar só água ao sistema de arrefecimento para chegar até um Distribuidor Ford Caminhões.

Nota: O uso prolongado de uma diluicão incorreta do líquido de arrefecimento pode causar danos ao motor por corrosão. superaquecimento ou congelamento.

Nota: Não acrescente líquido de arrefecimento acima da marca MÁX.

Se os níveis do líquido de arrefecimento estiverem fora da faixa. operacional padrão, o desempenho do sistema pode ser comprometido: procure um Distribuidor Ford Caminhões imediatamente.

A tampa do reservatório de expansão do sistema de arrefecimento deve ser inspecionada. e limpa a cada intervalo de 3 anos aproximadamente. Caso haia evidências de deterioração do anel de vedação, a tampa deverá ser suhstituída

- 1. Remova a tampa do reservatório. A pressão vai escapar lentamente na medida em que você solta a tampa. Envolva a tampa com um pano grosso.
- 2 Acrescente uma mistura de 60% de água e 40% de líquido de arrefecimento, usando um fluido que atenda às especificações da Ford, Consulte Tabela de volume de abastecimento (página 128).
- 3. Reinstale a tampa do reservatório. Gire-a até sentir uma resistência forte

### **CUIDADO**

Não utilize aditivos suplementares para líquido de arrefecimento Esses aditivos

podem danificar o sistema de arrefecimento do motor. O uso de um líquido de arrefecimento inadequado pode cancelar a validade da garantia que cobre o sistema de arrefecimento do motor do veículo.

### Substituindo o líquido de arrefecimento do motor



Todo fluido usado deve ser recolhido e armazenado adequadamente para posterior reciclagem. Não descarte o fluido no solo, sistema de esgoto ou qualquer local que possa de alguma forma prejudicar o mejo ambiente.

O fluido de arrefecimento deve ser substituído nos períodos indicados na Tabela de manutenção, ou consulte um Distribuidor Ford Caminhões

- Estacione o veículo em local plano.
- Abra o compartimento do motor.
- Remova a tampa do reservatório. de expansão.
- Coloque um recipiente sob o radiador com capacidade adequada, garantindo o volume total de líquido de arrefecimento.
- Desconecte a mangueira do radiador.



- Examine o estado das mangueiras e as abracadeiras quanto a danos. Substitua-as, se necessário.
- Examine o radiador quanto a vazamentos, danos e acúmulos de sujeira. Limpe e repare o que for necessário.
- · Examine também o aftercooler. quanto ao acúmulo de sujeira.
- · Conecte a mangueira do radiador e instale a abracadeira.
- Abasteca o sistema pelo reservatório de expansão com a quantidade e o fluido indicados. na tabela de abastecimento e volume

## **VERIFICAÇÃO DOS** FLUIDOS DE FREIO E DA **EMBREAGEM**

## **CUIDADO**

O uso de qualquer fluido diferente do fluido de freio recomendado pode reduzir a eficiência de frenagem e não atender os padrões de desempenho da Ford.

### CUIDADOS



Não permita que o fluido entre em contato com a pele ou os alhos. Se ista

acontecer, enxágue as áreas afetadas. imediatamente com bastante água e nrocure um médico



Limpe a tampa do reservatório antes de removê-la, para evitar a penetração de sujeira ou água.




A modificação de qualquer tubulação de freio ou desmontagem dos conectores

node acarretar vazamentos e/ou contaminar o sistema Procure sempre um Distribuidor Ford Caminhões para qualquer intervenção no sistema de freio.

### Reservatório do fluido de freio

Nota: Mantenha o reservatório do fluido de freio limpo e seco. A contaminação por sujeira, água. produtos derivados de petróleo ou outros materiais pode resultar em danos e possível falha do sistema de freio.




O nível do fluido cai lentamente conforme o desgaste dos freios e aumenta quando os componentes do freio são substituídos

O nível de fluido deve estar na marca MÁX, sendo a faixa operacional normal, não havendo a necessidade de completar o fluido

Se o nível do fluido cair abaixo da marca MÍN a luz de advertência de freio no painel e o aviso sonoro serão acionados.

Se o nível de fluido estiver fora da faixa operacional normal o desempenho do sistema de freio pode ser comprometido, procure um Distribuidor Ford Caminhões o mais breve possível. Complete o nível com um fluido que atenda à especificação da Ford. Consulte **Tabela de volume** de abastecimento (página 129).

## Reservatório do fluido da embreagem



Nota: Certifique-se de que o nível esteja na marca indicada.

O fluido da embreagem durante a operação normal se elevará. vagarosamente. Se o nível de fluido abaixar, complete o nível até a linha indicada no reservatório com um fluido que atenda à especificação da Ford. Consulte Tabela de volume de abastecimento (nágina 129)

### **CUIDADOS**



O fluido de freio e da embreagem danifica a pintura do veículo. Caso isto ocorra. limpe imediatamente a superfície afetada com uma esponia molhada.

Caso ocorra a contaminação do fluido por água, será necessário substituir todo o



Se ocorrer contaminação por óleo mineral, todas as borrachas que compõem o sistema de freio devem ser substituídas



Embalagens de fluido abertas não devem ser armazenadas. para uso posterior. O

produto é extremamente higroscópico (absorve umidade do ar) e rapidamente perde suas características

# **VERIFICAÇÃO DO FLUIDO** DA DIRECÃO HIDRÁULICA


### **CUIDADOS**

Não permita que o fluido entre em contato com a nele ou os olhos. Se isto acontecer. enxágue as áreas afetadas imediatamente com bastante água e procure um médico.



Limpe a tampa do reservatório antes de removê-la, para evitar a penetração de sujeira

ou água.



Nota: Certifique-se de que o nível esteia entre as marcas MÍN e MÁX das linhas HOT ou COLD da vareta da tampa do reservatório, conforme sua indicação.

### Procedimento


### CUIDADO

Se o motor estiver frio, até 20°C. sua verificação deve ser pela linha COLD da vareta da tampa. caso o motor esteia em temperatura de funcionamento, verifique o nível do fluido pela linha HOT.

- Verifique o nível de fluido na vareta da tampa no reservatório
- Se o nível estiver abaixo da linha. MÍN da marca HOT ou COLD adicione fluido em pequenas quantidades verificando continuamente o nível, até alcancar a faixa entre as linhas MÍN e MÁX da referida marca Certifique-se de que tenha instalado corretamente a tampa do reservatório, alinhando a marca. da tampa com a do reservatório.

Nota: Complete o nível com um fluido que atenda à especificação da Ford, Consulte Tabela de volume de abastecimento (página 129).

## **VERIFICAÇÃO DO FLUIDO** DO LAVADOR DO PARA--BRISA



Se o nível estiver abaixo, adicione água e um pouco de detergente neutro suficiente para encher o reservatório. Em climas muito frios. não encha o reservatório totalmente.

Nota: Não coloque líquido de arrefecimento do motor no reservatório de fluido para lavador de para-brisa.

## SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASFIRA

Importante: Os grampos "U" das molas devem ser reapertados nos períodos indicados na Tabela de manutenção, ou com mais frequência em operações mais severas.

## VERIFICAÇÃO DO ÓLEO DO DIFFRENCIAL

### CUIDADOS




O baixo nível de óleo pode causar danos à transmissão.



O óleo quente pode causar queimaduras na pele. Proteia-

-se convenientemente

Nota: Faça a verificação somente guando a transmissão estiver abaixo de 40°C. O veículo deverá estar em superfície plana e horizontal.




Com o veículo nivelado.

Limpe o bujão de inspeção e enchimento e remova-o, verifique o nível.

O nível estará correto quando atingir a borda inferior da sede do bujão.

Se necessário, acrescente óleo do mesmo tipo existente na transmissão. Consulte Tabela de volume de abastecimento (página 128).

Instale e aperte firmemente o buião de inspeção e enchimento



Para a substituição do óleo, remova o buião de inspecão e enchimento (1) e o de drenagem (2), deixando o óleo escoar completamente.

Limpe o buião de drenagem e recoloque-o no lugar com um torque de 34 Nm. Reabasteca o diferencial com o óleo recomendado na tabela de volume de abastecimento até a borda. inferior da sede do buião de inspeção


e enchimento, recolocando-o a seguir. Todo óleo usado deve ser reco-



lhido e armazenado adequadamente para posterior reciclagem. Não descarte o

óleo no solo, sistema de esgoto ou qualquer local que possa de alguma forma prejudicar o mejo ambiente.

# LIMPEZA DO BUJÃO DE DRENAGEM




O bujão de drenagem é do tipo magnético e tem a finalidade de reter as pequenas partículas (limalhas) que se soltam devido ao desgaste de assentamento que ocorre durante o período inicial de funcionamento.

Para garantir uma retenção satisfatória, limpe o bujão de drenagem nas trocas do óleo indicadas na Tabela de manutenção ou sempre que notar qualquer irregularidade no eixo.

Para evitar escoamento excessivo de óleo durante a limpeza do bujão, tampe o furo de drenagem com o bujão de inspeção e enchimento e complete o nível.

## **RESPIRO DO EIXO**



O respiro do eixo é do tipo remoto, ou seja, montado a distância. A finalidade principal desse tipo de montagem é prevenir a entrada de água no eixo em eventuais atolamentos do veículo (que provoca a contaminação do óleo e a obstrução do respiro). Frequentemente, o respiro deve ser verificado e desobstruído, se necessário, principalmente quando o veículo funcionar em terrenos alagados ou enlameados.

## JUNTAS UNIVERSAIS DOS EIXOS DE TRANSMISSÃO

O veículo pode estar equipado com juntas universais que necessitem lubrificação.

Caso as juntas universais originais sejam substituídas por juntas universais equipadas com graxeiras, haverá necessidade de lubrificação.

## CRUZETAS DO CARDAN DA F-4000 4X4

As cruzetas devem ser lubrificadas com graxa especificada e conforme período de manutenção.

## SUBSTITUINDO A BATERIA **DF 12 V**

### CUIDADOS



Você deve substituir a bateria por outra exatamente da mesma especificação.



A bateria do seu veículo foi dimensionada de acordo com os itens/acessórios originais


Ford



Não é recomendada a adicão de equipamentos elétricos que sobrecarreguem o sistema elétrico do veículo

Nota: O alternador faz parte do sistema de carga da bateria e da alimentação elétrica do veículo.

Evite avarias no alternador impedindo que o motor do veículo funcione com os cabos da bateria ou conexões do alternador desligados. Evite que ocorram inversões nos cabos do alternador, motor. de partida e bateria. A falta de aterramento nos terminais pode causar sérios danos. Não reboque o veículo com a bateria removida ou desligada, deixando o motor girar o alternador, e não faca o motor funcionar com o alternador desligado do circuito (conexões removidas).



A bateria é livre de manutenção (não requer adicão de água). Para a operação adequada da bateria. mantenha a parte superior limpa e seca e assegure-se de que os cabos esteiam firmemente conectados aos terminais da hateria

**Nota:** O contato com componentes químicos internos da bateria pode causar danos severos à saúde.

Se houver algum sinal de corrosão sobre a bateria ou os terminais. remova os cabos dos terminais e limpe-os com uma escova de aco. O ácido pode ser neutralizado com uma solução de bicarbonato de sódio e água.

Instale-os novamente e aplique uma pequena quantidade de graxa na parte superior de cada terminal da bateria para evitar novo processo de corrosão.

Nota: Antes de executar serviços de solda no veículo, siga os seguintes passos:

- Desligue o cabo positivo (+) da bateria:
- Desligue o cabo positivo (+) do alternador:
- Conecte o cabo terra do equipamento próximo do ponto de execução da solda.

### Para remover e instalar a bateria

**Nota:** Não solte e nem desconecte o Módulo de Controle Eletrônico do Motor

- 1. Desconecte o cabo negativo (-).
- 2. Desconecte o cabo positivo (+) da hateria
- 3. Remova o parafuso e o suporte de fixação.
- Levante a bateria com as mãos nos cantos opostos e utilize luvas apropriadas.
- 5. Instale na ordem inversa.




## Reciclagem obrigatória da bateria

Devolva a bateria usada ao Distribuidor Ford Caminhões no ato da troca (resolução CONAMA 257/99 de 30/06/99).

- Todo consumidor / usuário final é obrigado a devolver a sua bateria usada num ponto de venda. Não a descarte no lixo doméstico.
- Os pontos de venda são obrigados a aceitar a devolução da bateria usada e a devolvê-la ao fabricante para reciclagem.


# VERIFICAÇÃO DAS PALHETAS DOS LIMPADORES DOS VIDROS



Passe a ponta de seu dedo sobre a extremidade da palheta para verificar se há rugosidades. Limpe as palhetas do limpador com fluido de lavagem ou água aplicados com uma esponja ou pano macio.

# SUBSTITUIÇÃO DAS PALHETAS DOS LIMPADORES DOS VIDROS

Troca das palhetas dos limpadores



- Afaste o braco do limpador do para-brisa e trave-o na posição de manutenção.
- · Incline a palheta em um ângulo do braco do limpador. Empurre o pino de trava manualmente para liberar a palheta e puxe esta para baixo em direção ao para-brisa para removê-la do braco.
- · Instale a nova palheta no braço do limpador e pressione-a no lugar até ouvir o ruído de encaixe

## SISTEMA DE **RESFRIAMENTO DO AR-AFTERCOOLER**


O ar admitido pelo motor. através do turbocompressor é resfriado, reduzindo o consumo de combustível, a emissão de gases e proporcionando major potência.

O sistema é composto pelo resfriador de ar montado na frente do radiador. de água, dutos de saída do ar do turbocompressor e de entrada do ar no coletor de admissão e mangueiras especiais para conectar os dutos ao sistema. Essas mangueiras são conectadas aos dutos através de abracadeiras, as quais devem estar sempre apertadas com os torques especificados, a fim de garantir a perfeita vedação do sistema. A falta de observação a estas recomendações implica em prejuízo no desempenho do motor, podendo danificar o turbocompressor.

Ao fazer a manutenção do sistema, utilize sempre novas abraçadeiras, peças originais e efetue o torque de aperto recomendado a seguir:

Torque das abraçadeiras: 8,0 Nm.

# INDICADOR DE RESTRIÇÃO DO FILTRO DE AR DO MOTOR



O filtro de ar requer substituição toda vez que a faixa amarela do indicador. de restrição atingir a marça de 25"(IN) de H<sub>2</sub>O / 635 mm de H<sub>2</sub>O na escala indicada pela linha larania ou conforme Tabela de manutenção.

### CUIDADO



Após a manutenção do filtro de ar. pressione o indicador de restrição na sua parte traseira. até que a faixa amarela desca ao início da escala

## SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE AR DO MOTOR

#### CUIDADO




Para reduzir o risco de danos ao veículo e de queimaduras pessoais, não ligue o motor com o filtro de ar removido e não o remova enquanto o motor estiver funcionando.

Substitua o elemento do filtro de ar sempre que a faixa amarela do indicador de restrição atingir 25"(IN) de  $H_2O$  / 635 mm de  $H_2O$  na escala indicada pela linha laranja ou conforme a Tabela de manutenção. Consulte **Realização de serviços no seu veículo** (página 153).

Deve ser substituído em períodos mais curtos se o veículo funcionar em ambientes com muita poeira, caso isso ocorra, fale com seu Distribuidor Ford Caminhões.

Nota: Deixar de usar o elemento de filtro de ar correto pode resultar em danos graves ao motor. A garantia poderá ser anulada por qualquer dano ao motor se o elemento de filtro de ar correto não for usado.

#### Trocando o elemento do filtro de ar




**Nota:** Recomenda-se que a substituição do elemento filtrante seja realizada em um ambiente limpo.

- Solte as presilhas que fixam o conjunto do filtro de ar no suporte.
- Solte a abraçadeira e desconecte a mangueira do conjunto do filtro de ar.

Nota: Antes de soltar a abraçadeira e desconectar a mangueira do conjunto do filtro de ar, limpe-os externamente para que não ocorra a infiltração de poeira no interior da mangueira.

**Nota:** Tampe o bocal da mangueira enquanto troca o elemento do filtro de ar para não entrar impurezas no motor

- Puxe o conjunto do filtro de ar para cima, desencaixando os pinos inferiores e o duto de entrada de ar
- · Retire o conjunto do filtro de ar.
- Solte os parafusos que fixam a tampa do conjunto do filtro.
- Remova a tampa com o elemento filtrante.
- · Solte o elemento da tampa.



### **CUIDADO**



Nunca lave, bata ou limpe o elemento filtrante com o auxílio de ar comprimido.

- Troque o elemento principal.
- Limpe a carcaca e a tampa com um pano levemente úmido.
- Limpe a válvula retentora de poeira.
- Zere o indicador de restrição.

### CUIDADOS




Na instalação do elemento. aplique uma fina camada de vaselina nas regiões de vedação.



Instale a tampa observando a posição correta e aperte os 3 parafusos. O não travamento

da tampa pode ocasionar a entrada de sujeiras e líquidos.

- Instale o conjunto do filtro de ar. encaixando os pinos inferiores e o duto de entrada de ar.
- Conecte a mangueira no conjunto do filtro de ar. Reaperte a abracadeira com o torque de 7 Nm e. se necessário, troque a abraçadeira.




Fixe o conjunto do filtro de ar com as presilhas no suporte.

## REMOVENDO UM FAROL

 Abra o capuz, Consulte Abertura e fechamento do capuz (página 105)



- 2. Remova a grade frontal. Retire os parafusos de fixação e desençaixe as presilhas pelo interior.
- 3. Solte o conector elétrico do farol, aperte a trava e remova. o conector da lâmpada da luz indicadora direcional dianteira
- 4. Remova o soquete da luz de posição, girando no sentido horário (lado motorista), sentido anti-horário (lado passageiro).



- 5. Remova os parafusos.
- 6. Remova o conjunto do farol.

**Nota:** Ao instalar o conjunto do farol, certifique-se de reconectar corretamente os conectores elétricos. e instalar o soquete da luz de posição.

Nota: Ao instalar o farol, verifique se ele encaixou totalmente nos clipes de retenção.

### ALINHAMENTO DO FAROL

Procure os servicos de um Distribuidor Ford Caminhões para executar o procedimento.

## SUBSTITUIÇÃO DE Ι ÂΜΡΔΠΔς

### CUIDADOS



Antes de substituir uma lâmpada, certifique-se de que o fusível correspondente não está queimado



Desligue as luzes e a ignição, antes de efetuar qualquer substituição de lâmpada.



Deixe a lâmpada incandescente esfriar antes de removê-la



Não toque no vidro da lâmpada incandescente, pois poderá haver diminuição da


intensidade de luz e a oleosidade da pele depositada no vidro pode causar quebra da lâmpada ao acender os faróis. Neste caso, limpe o bulbo com álcool

Nota: Só instale lâmpadas incandescentes da especificação correta.

Nota: As instruções a seguir descrevem como remover as lâmpadas incandescentes. Instale as peças de reposição na ordem inversa, salvo especificação em contrário.

### Lâmpada do farol

Remova o conjunto do farol.




- 2. Remova o guarda-pó (1).
- 3. Solte a presilha de fixação (2) e retire a lâmpada do conjunto (3).
- 4. Instale a lâmpada nova. observando o correto alinhamento e fixação da presilha.

## Lâmpada da luz de posição

**Nota:** A lâmpada da luz de posicão pode ser removida sem a remoção do farol.


1. Gire o soquete para removê-lo do conjunto do farol.



- Cuidadosamente, puxe a lâmpada queimada para fora do soquete e instale a nova
- Instale o soquete pela ordem inversa à descrita, observando o correto alinhamento das travas de fixação.


# Lâmpada indicadora direcional dianteira

- 1. Remova o conjunto do farol.
- 2. Gire o soquete no sentido anti-horário, para removê-lo do conjunto.




- Pressione levemente a lâmpada e gire no sentido anti-horário para removê-la.
- Instale a lâmpada nova pela ordem inversa à descrita, observando o correto alinhamento das travas de fixação.

## Lâmpada delimitadora da cabine



- Remova os parafusos e lentes do conjunto.
- Cuidadosamente, puxe a lâmpada queimada para fora do soquete e instale a nova.
- 3. Instale as lentes no conjunto da lanterna, pressionando as mesmas até fixarem no local.

### Lâmpadas da lanterna traseira



Remova os parafusos de fixação da lente e remova-a. Para remover a lâmpada, pressione-a e gire no sentido anti-horário.

- 1. Luz de ré.
- 2. Luz indicadora de direção.
- 3. Luz de freio/posição.

## Lâmpada da luz de cortesia



- 1. Puxe cuidadosamente a lente para fora.
- 2. Cuidadosamente, puxe a lâmpada queimada para fora do soquete e instale a nova.

# TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LÂMPADAS

Posição	Tipo		
Farol - facho baixo / Farol - facho alto	H4 55/60 W		
Luz indicadora de posição dianteira	5 W		
Luz indicadora de direção dianteira	21 W		
Luz delimitadora da altura do veículo	5 W		
Luz de ré	21 W		
Luz indicadora de direção traseira	21 W		
Luz de freio	21 W		
Luz de posição traseira	5 W		
Luz interna da cabine	5 W		

## TABELA DE VOLUME DE ABASTECIMENTO

Sistema	Informações	F-350	F-4000 4x2	F-4000 4x4	
	Especificação	Motorcraft SAE 15W-40 API CI-4 / WSS-M2C171-D			
Motor	Volume (I) com filtro	5			
	Volume (I) sem filtro	4,5			
Transmissão	Especificação	Motorcraft SAE 80W-90 API GL-4			
	Volume (I)	4,6			
Eixo Dianteiro	Especificação	-	-	SAE 80W-90 / WSP-M2C197-A	
	Volume (I)	-	-	2,8	
Eixo Traseiro	Especificação	SAE 85W-140 API GL-5 / WSS-M2C940-A * Utilizar o aditivo STURACO 7099 / EST-M2C118-A se equipado com eixo antiderrapante			
	Volume (I)	3,2  * (3,0 de óleo + 0,2 de aditivo se equipado com eixo antiderrapante)	4	4 * (3,8 de óleo + 0,2 de aditivo se equipado com eixo antiderrapante)	
Caixa de Transferência	Especificação	-	-	Multivehicle ATF / WSA-M2C195-A	
	Volume (I)	-	-	2	
Arrefecimento	Especificação	Etilenoglicol / WSS-M97854-A (40%) + Água filtrada (60%)			
	Volume (I)	14			

## TABELA DE VOLUME DE ABASTECIMENTO

Sistema	Informações	F-350	F-4000 4x2	F-4000 4x4	
Freio	Especificação	Super DOT4 LV / WSS-M6C65-A2			
Freio	Volume (I)	1,6 ± 0,2			
Embreagem	Especificação	DOT3 SAE J1703			
	Volume (I)	0,1			
Direção Hidráulica	Especificação	MERCON® LV / WSS-M2C938-A			
	Volume (I)	2,5 (com motor frio)			
Combustível	Especificação	Diesel S10			
	Volume (I)	105 135			
SCR - Controle de Emissões	Especificação	ARLA 32			
	Volume (I)	20,5			
Lavador do Para- -brisa	Especificação	Água			
	Volume (I)	4			
Gás Refrigerante do Ar-condicionado	Especificação	R-134a			
	Massa (g)	1220 <sup>+50</sup>			

Não recomendamos pulverizar a parte inferior do veículo com querosene ou óleos minerais, pois esses produtos prejudicam as peças de borracha e as lonas dos freios.

Seu veículo está apto ao uso do Biodiesel até B20 (mistura de até 20% de biodiesel com diesel), conforme especificado pelas normas brasileiras vigentes.

## **MANUTENCÃO**

A manutenção periódica dos itens listados na "Tabela de manutenção" é de fundamental importância para a correta operação do veículo e permite manter o funcionamento do motor. e a consuma de combustível muita próximos do ideal. A troca de filtros de combustível e óleos lubrificantes a regulagem dos freios, o correto alinhamento e balanceamento das rodas e a utilização da pressão correta nos pneus também são fatores que influenciam diretamente na economia de combustível

#### Gestão ambiental

Meio ambiente pode ser definido como o conjunto de condições, leis. influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas (conceito extraído da Lei 6 9 38/8 1, da Política Nacional do Meio Ambiente). A utiliza-cão correta do veículo e a destinação

adequada de produtos de limpeza e lubrificantes usados contribuem para atenuar de forma ativa a poluição do meio ambiente

### Resíduos líquidos

Quando descartados sem prévio tratamento, os resíduos líquidos podem causar um grande impacto ambiental, pois se espalham facilmente, contaminando terrenos. rios, lagos e lencóis freáticos.

Óleos lubrificantes, combustíveis. solventes. líquido de arrefecimento e fluidos de embreagem são altamente contaminantes.

Em resumo, todos os resíduos líquidos citados neste capítulo jamais devem ser descartados no esgoto comum ou no solo. Eles apresentam características que podem danificar a pintura dos veículos além de representar sério risco de contaminação do solo e do lencol freático

#### **Baterias**

As baterias possuem basicamente três componentes: chumbo polipropileno e ácido. Desses três componentes, o ácido é o que apresenta major dificuldade de reciclagem: por isso, iamais deve ser removido da bateria.

A utilização de ácidos é única e exclusiva em baterias e os mesmos não devem ser removidos ou substituídos. Em caso de vazamento. podem causar sérios danos ao meio ambiente e. em contato com a pele. oferecem riscos de queimaduras.

## LIMPEZA EXTERIOR

## **CUIDADOS**



Se usar um lava-rápido com ciclo de cera, certifique-se de remover a cera do para-brisa.



Antes de usar um lava-rápido, verifique se ele é adequado para o seu veículo.



Algumas instalações de lava-🚹 -rápido usam água em alta pressão. Isto pode danificar certas partes do veículo.

### CUIDADOS



Remova a antena antes de usar um lava-rápido automático. Desligue a ventoinha do

aquecedor para evitar contaminação do filtro de ar fresco



Recomendamos que você lave o veículo com água morna e sahão neutro

# CUIDADO



Não use abrasivos, solventes à base de álcool ou produtos químicos para a limpeza pois são prejudiciais à borracha.

Use um pano limpo e sem fiapos ou uma flanela umedecida em água para limpeza.

## Limpando os faróis

## **CUIDADOS**



Não raspe as lentes do farol nem use abrasivos, solventes à base de álcool ou produtos químicos para a limpeza.



Não esfregue os faróis quando eles estiverem secos

### Limpando os vidros

### **CUIDADO**



Não raspe o vidro e nem use abrasivos, solventes à base de álcool ou produtos químicos para a limpeza.

Use um pano limpo e sem fiapos ou uma flanela umedecida em água e sahão neutro

Limpando as guarnições de borracha e palhetas do limpador do para-brisa

# Limpando os espelhos retrovisores CUIDADOS

# aco ou produtos abrasivos para

# Não utilize esponias de fios de



a limpeza. Sempre rebata os espelhos retrovisores antes de entrar

Use um pano limpo e sem fiapos ou uma flanela umedecida em água e sabão neutro

### Limpando os acabamentos cromados

num lava rápido.

## CUIDADOS



Não use abrasivos ou solventes químicos. Use água e sabão neutro.



Não aplique produtos de limpeza em superfícies quentes e não deixe produtos de limpeza em superfícies cromadas durante mais tempo que o recomendado.

### CUIDADO



Produtos de limpeza pesada. (industrial) ou à base de substâncias químicas podem causar danos com o tempo.

### Limpando as rodas

### CUIDADO



Não utilize esponias de fios de aco ou produtos abrasivos para a limpeza.

Lave frequentemente com água e sahão neutro

### Conservação da pintura da carroceria

### CUIDADOS



Não faca polimento do veículo sob sol forte



Não deixe que a cera de polimento entre em contato com superfícies de plástico. Ele pode ser difícil de remover.



Não aplique cera de polir a carroceria no para-brisa ou no vidro traseiro. Isto pode causar ruídos nos limpadores, evitando que eles limpem o vidro corretamente.

Recomendamos encerar a superfície somente quando estiver totalmente seca e de três a quatro vezes por ano, dependendo das condições de utilização do veículo.

Utilize um fluido para limpeza num pano limpo para remover insetos ou suieiras antes de encerar o veículo.

Utilize um removedor para limpar pontos de piche.

### I IMPAR O INTERIOR

Nota: Não permita que aromatizadores de ambiente ou sanitizadores de mãos derramem nas superfícies do interior. Se ocorrer um derrame, limpe-o imediatamente. Os danos podem não ser cobertos pela garantia

### Cintos de segurança

### **CUIDADOS**



Não use abrasivos ou solventes químicos para sua limpeza.



Não deixe umidade penetrar no mecanismo retrator dos cintos de seguranca.

Limpe-os com limpador de interiores ou água aplicada com uma esponia macia. Deixe-os secar naturalmente. longe do calor artificial.

### Telas do painel de instrumentos. telas de LCD e telas de rádio

## **CUIDADO**



Não use abrasivos, solventes à base de álcool ou solventes químicos para sua limpeza.

Use um pano limpo e sem fiapos ou uma flanela umedecida em água e sabão neutro.

#### **Bancos**

Mantenha sua boa aparência, escovando periodicamente com uma escova de pelos macios. Em caso de manchas, limpe com uma esponja umedecida em água e sabão neutro.

# REPARAR PEQUENOS DANOS NA PINTURA

Você deve reparar o quanto antes os danos à pintura causados por pedras da estrada ou pequenos arranhões.

Antes de reparar os danos, remova partículas como fezes de pássaros, resina de árvore, depósitos de insetos, sal das estradas e respingos de partículas industriais.

Sempre leia e siga as instruções do fabricante antes de usar os produtos.

# LIMPEZA DO SISTEMA DO FREIO

A utilização do veículo 4x4 em terrenos fora de estrada, onde a lama, areia ou água salgada estiverem presentes, faz com que certos cuidados especiais devam ser adotados, onde na manutenção periódica, o sistema de freio deve ser cuidadosamente limpo, de forma a remover os contaminantes. dos seus componentes, a fim de evitar desgaste excessivo. O freio a disco dianteiro permite a limpeza com relativa facilidade: o freio a tambor traseiro, no entanto, requer a remoção do tambor a fim de realizar a limpeza do seu mecanismo.

### LIMPEZA DO MOTOR

A eficiência do motor será maior se ele funcionar limpo, pois o acúmulo de graxa e poeira causam elevação da temperatura normal de funcionamento. Porém, quando lavar o motor, tenha cuidado em não utilizar jatos fortes de água, e nem borrife água fria, pois o choque térmico com superfícies aquecidas poderá provocar danos ao motor.

Nunca lave ou enxágue o motor enquanto estiver funcionando: a água no motor em funcionamento node causar danos internos. Devido à diversidade de materiais existentes. no compartimento do motor, deve--se evitar a utilização de produtos químicos de limpeza, que podem ser agressivos a determinados componentes. Deve-se evitar também limpeza por meio de vapor de água. O condensador do ar--condicionado e o radiador possuem aletas de alumínio que podem se deformar quando lavadas com iatos d'água de alta pressão. Para evitar danos, somente lavar com iatos d'água de baixa pressão.

Nota: Ao lavar o motor, nunca direcione jatos d'água em componentes elétricos e eletrônicos. Alguns postos de lavagem utilizam água em alta pressão. Isso pode danificar certos componentes do seu veículo.

# ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

Se estiver planejando armazenar seu veículo durante um período de tempo estendido (30 dias ou mais), leia as recomendações de manutenção a seguir para se certificar de que seu veículo fique em boas condicões de operação.

Todos os veículos motorizados e seus componentes foram projetados e testados para uma condução regular e confiável. O armazenamento por longo tempo e em determinadas condições pode levar à degradação de componentes ou falhas, a menos que precauções específicas sejam tomadas para preservar os componentes.

Nota: O ideal é colocar o motor em funcionamento a cada quinze dias, por pelo menos quinze minutos, desligando em seguida o cabo negativo da bateria. O gás do escapamento é extremamente tóxico. Jamais permaneça em ambiente fechado enquanto o motor estiver funcionando.

#### Geral

- Armazene o veículo em um local seco e ventilado.
- · Proteia-o da luz do sol, se possível.
- Se o veículo for armazenado em local externo, exigirá manutenção regular para protegê-lo contra ferrugem e danos.
- Retoque o metal bruto ou com pintura de fundo para evitar ferrugem.
- Cubra as peças de cromo e de aço inoxidável com uma camada espessa de cera de polir para evitar a descoloração. Passe a cera sempre que necessário quando o veículo for lavado.
- Mantenha os braços do limpador do para-brisa dobrados, afastados do vidro
- Lubrifique todas as dobradiças e travas da porta e do capuz com um óleo de baixa viscosidade.
- Cubra o acabamento interior para evitar descoloração.
- Mantenha todas as peças de borracha livres de óleo e solventes.

### CHASSI

# Freios, rodas, pneus e escapamento

 Os pneus devem permanecer suspensos (sem contato com o solo) para evitar que se deformem permanentemente (fiquem "quadrados").

- A oxidação dos discos ou tambores do freio é altamente prejudicial. Para minimizar seus efeitos negativos, o veículo deve ser guardado em lugar seco e arejado. O veículo deve estar isento de umidade
- Rolamento das rodas: o poder lubrificante não resiste a um longo tempo de inatividade. O único recurso é trocar a graxa imediatamente antes e após o desuso.
- O silencioso está sujeito à corrosão precoce. Protegê-lo internamente é impossível; a única providência possível a tomar é evitar guardar o veículo molhado em lugar úmido e não areiado.

#### **Flétrica**

 Desconecte os cabos da bateria para garantir que a carga da bateria seja mantida para partida rápida.

# Antes de colocar o veículo em movimento

Quando seu veículo estiver pronto para sair do armazenamento, faça o seguinte:

- Lave o veículo para remover a película de sujeira;
- Verifique a existência de deteriorações nos limpadores do para-brisa;
- Verifique embaixo do veículo se existem materiais estranhos que possam ter sido coletados durante o armazenamento (ninhos de animais);

- Verifique se foram coletados materiais estranhos no escape durante o armazenamento:
- Verifique a pressão e o enchimento dos pneus de acordo com a etiqueta do pneu;
- Conecte os cabos da bateria:
- Substitua todos os fluidos e filtro do veículo (freio, embreagem, direção, arrefecimento, motor, transmissão, eixo, combustível e emissões):
- Entre em contato com o Distribuidor Ford Caminhões se tiver problemas.

Nota: Para evitar aborrecimento e problemas com a garantia do veículo, tenha em mente que, apesar de todas as precauções tomadas, um veículo não pode permanecer inativo por um período prolongado. Portanto, você estará melhor protegido se colocar o motor em funcionamento a cada quinze dias, e rodar alguns quilômetros, pelo menos a cada trinta dias

# **INFORMAÇÕES GERAIS**

Verifique as condições gerais dos pneus e calibre com os pneus frios.

**Nota:** Verifique a pressão dos pneus regularmente para otimizar a economia de combustível.

Os pneus fazem parte do projeto da suspensão do veículo e têm influência direta em seu desempenho. Na reposição, utilize apenas pneus de mesma medida e mesma capacidade de carga. Não misture pneus de marca e modelo diferentes em um mesmo eixo. Evite usar pneus de marca/modelo diferentes entre os eixos dianteiro e traseiro. A reparação de pneus pode comprometer a integridade dos mesmos, alterar suas características e o desempenho.

## **CUIDADO COM OS PNEUS**

É essencial para a segurança do veículo que sejam sempre mantidas as pressões recomendadas, especialmente em situações com o veículo totalmente carregado ou altas velocidades.



Sempre que abastecer, verifique a pressão dos pneus a frio (lembre--se de incluir o pneu sobressalente) mantendo-a dentro das especificações, de acordo com o tipo de pneu e modelo do veículo.

As suas válvulas não devem apresentar fugas de ar; substitua caso apresentem problemas. Verifique periodicamente se todas as válvulas possuem tampas.

Remova da banda de rodagem, pedras ou qualquer outro material que possa causar desbalanceamento do conjunto ou danos nos pneus.

Os pneus não devem apresentar cortes, abrasão ou qualquer tipo de dano. No caso de suspeita de problema interno, desmonte-os da roda para uma melhor inspeção e a devida reparação.

Pneus danificados ou gastos são perigosos. Não dirija o veículo se houver pneus excessivamente gastos, danificados ou com pressão incorreta

Para evitar lesões sérias ou fatais devido à perda de controle do veículo, somente substitua os pneus pelos especificados.

**Nota:** Use somente rodas e pneus de medidas aprovadas. O uso de outras medidas pode danificar o veículo.

Boas práticas de direção contribuem para menor desgaste dos pneus. Dessa forma, deve-se evitar freadas bruscas, fortes acelerações partindo da imobilidade, choques contra calçadas, buracos e uso prolongado em ruas ou estradas acidentadas.

Mas o fator mais importante para a vida longa dos pneus é manter a pressão nos valores recomendados.

### Pressão dos pneus



Se durante uma viagem for notado um aumento na pressão dos pneus (que tenham sido previamente calibrados com a pressão correta), nunca esvazie logo após ter parado, pois a pressão estará muito acima do normal

O aumento de pressão é causado pelo calor gerado pelo atrito dos pneus com o solo. Essa condição já foi levada em consideração pelo fabricante do pneu. A pressão dos pneus deve ser verificada diariamente, com um calibrador de precisão e com os pneus frios.

### Bicos de enchimento (válvulas)

Mantenha as tampas dos bicos sempre firmemente rosqueadas, pois elas impedem a penetração de sujeira nas válvulas. Ao calibrar os pneus, verifique se não há vazamentos pelo bico (há um "assobio" característico).

### Verificação da pressão dos pneus

- Use um manômetro de precisão para medir a pressão dos pneus.
- Verifique a pressão com os pneus frios, depois que o veículo tiver permanecido parado pelo menos por uma hora ou tiver rodado menos de 5 km.
- · Ajuste a pressão do pneu.

### Pneu com pressão excessiva



O excesso de pressão prejudica o conforto, pois aumenta, em vez de reduzir, os efeitos de pisos irregulares. Além disso, são mais susceptíveis a danos provocados por impactos em superfícies irregulares de rodagem.

## Pneu com pressão baixa



Pneus com a pressão abaixo daquela especificada reduzem a estabilidade, aumentam a resistência de rolagem, provocam superaquecimento dos pneus, aceleram o desgaste, aumentam o consumo de combustível e podem provocar acidentes.


## **RODÍZIO DOS PNEUS**

Devido aos diferentes esforços exigidos dos pneus do veículo, estes podem se desgastar de maneira diferente. Para garantir que os pneus se desgastem por igual e durem mais, realize o rodízio dos mesmos. Se houver desgaste desigual dos pneus, verifique o alinhamento da direção.


O seguinte procedimento se aplica para veículos equipados com rodagem simples. Se o veículo estiver equipado com rodagem dupla, recomenda-se que o rodízio seja somente nas rodas dianteiras (lado a lado). Para prolongar a durabilidade dos pneus, é necessário que o desgaste dos mesmos seja uniforme.

### F-350

Rodízio de quatro rodas




Rodízio incluindo o pneu sobressalente



Quando da substituição por novos, todos os pneus devem ser substituídos. Sempre que efetuar o rodízio dos pneus, desmonte-os das rodas e remonte-os ao contrário, a fim de manter o sentido de rotação dos mesmos. Durante a regulagem da convergência, é necessário que a caixa de direção permaneça no centro, a fim de evitar que as válvulas de fim de curso sejam desreguladas durante o processo de alinhamento.

**Nota:** Seu veículo está equipado com pneus radiais, jamais faça rodízio cruzado.

#### F-4000



Pneus dianteiros iguais dos pneus traseiros

# SUBSTITUIÇÃO DO PNEU

Se, durante a condução do veículo, houver algum pneu furado, não aplique o freio abruptamente, diminua a velocidade gradualmente. Segure o volante de direção firmemente e, vagarosamente, leve o veículo para o acostamento.

Se for necessário subir no mejo--fio. faca-o devagar e. se possível. em ângulo reto. Evite obstáculos íngremes e pontiagudos. Ao estacionar o veículo, não esfregue a face lateral dos pneus Inspecione regularmente as paredes laterais dos pneus quanto a indícios de deformação ou danos. especialmente bolhas e cortes. Examine a superfície da banda de rodagem periodicamente a fim de verificar a existência de cortes. obietos estranhos ou desgaste não uniforme. Um perfil irregular indica necessidade de alinhamento das rodas

O desempenho e a segurança do pneu tendem a diminuir após aproximadamente 3 mm de redução na profundidade dos sulcos. Maior será o risco de aquaplanagem quanto menor a profundidade do sulco.


#### Roda sobressalente

A roda sobressalente está localizada: F-350 – Na longarina esquerda do veículo:


F-4000 – Na longarina esquerda do veículo.

#### Macaco

O macaco, cabo do macaco e chave de rodas estão fixados no assoalho, atrás do banco do passageiro.




Use o macaco exclusivamente para a troca da roda. Nunca trabalhe embaixo do veículo apoiado apenas pelo macaco.




O macaco terá pleno funcionamento se o nível do fluido estiver na borda inferior da sede do bujão de inspeção e abastecimento.

## Procedimento para utilização




- Encaixe a extremidade com fenda da haste do macaco na válvula de alívio e utilize o cabo para deslizar o macaco sob o veículo. Certifique-se de que a válvula esteja fechada, girando-a em sentido horário.
- 2. Posicione o macaco de acordo com as seguintes orientações:


### Eixo dianteiro:



### Eixo traseiro:

F-350 / F-4000





- 3. Insira o cabo do macaco na articulação da bomba.
- Levante e abaixe o cabo do macaco para levantar totalmente a roda do chão.


**Nota:** Os macacos hidráulicos são equipados com uma válvula de pressão, para evitar cargas de levantamento superiores à capacidade do macaco.


- Abaixe a roda, girando a válvula de alívio vagarosamente em sentido anti-horário. Abrindo a válvula de alívio vagarosamente, haverá uma descida mais controlada.
- Aloje o macaco, o cabo do macaco e a chave de rodas. Certifique-se de que o macaco esteja firmemente preso para não fazer barulho durante a viagem.

#### Substituindo as rodas

 Estacione o veículo sobre uma superfície nivelada, acione o pisca-alerta e aplique o freio de estacionamento.

Nota: Para evitar que o veículo se movimente durante a troca do pneu, certifique-se de que o freio de estacionamento esteja aplicado, depois calce a roda (nas duas direções) diagonalmente oposta ao pneu que está sendo trocado.





- 2. Calce a roda diagonalmente oposta (calco não fornecido).
- Remova o macaco, o cabo do macaco, a chave de rodas e a roda sobressalente de seu local de armazenamento.
- Utilize a ponta da chave de rodas para remover a calota (se instalada).
- Solte as porcas da roda meiavolta em sentido anti-horário, porém sem removê-las, até que a roda seja levantada do chão.




6. Verifique se o solo está firme e plano para instalar o macaco. Não instale em solo arenoso.

**Nota:** Se o veículo deslizar do macaco, poderá haver sérios acidentes.

- Levante o veículo, apoiando o macaco nos pontos indicados nos eixos traseiro e dianteiro.
- 8. Remova as porcas da roda com a chave.

 Substitua a roda com o pneu esvaziado pela sobressalente, certificando-se de que a válvula de enchimento esteja voltada para fora. Instale novamente as porcas até que a roda encoste contra o cubo. Não aperte totalmente as porcas antes de ter abaixado a roda.



**Nota:** Para que as rodas não fiquem empenadas ou desalinhadas, aperte as porcas progressiva e alternadamente.

- 10. Instale a calota (se houver).
- 11. Guarde a roda sobressalente.
- 12. Aloje o macaco, cabo do macaco e a chave de rodas em seu local.
- 13. Remova os calços das rodas.


## Liberação da roda sobressalente



 Solte as porcas de fixação da chapa de retenção da roda.

- Empurre a roda em direção ao chassi, de modo que fique apoiado apenas pelo suporte externo (1).
- Quando o pneu estiver livre, incline-o e remova-o, desencaixando-o do suporte externo

## Instalação da roda sobressalente



- Posicione a roda no suporte externo (1)e incline-o de modo a possibilitar o seu posicionamento nos suportes internos (2).
- Puxe a roda em direção oposta ao chassi, de modo a posicioná-la nos suportes internos.
- Instale e fixe as porcas de fixação da chapa de retenção.

# **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Torque da porca da roda:

F-350: 200 +- 30 Nm.

F-4000: 360+- 36 Nm.

Direção - alinhamento		
Hidráulica, com esferas recirculantes. Geometria tipo Haltenberger.		
F-350		,
Ângulo de câmber	Nominal	Tolerância
Graus decimais	0,62°	<u>+</u> 1º
Graus e minutos	0°37'	<u>+</u> ]0
Convergência total	0 a 0,35°	
Ângulo de cáster - sem carga	Nominal	Tolerância
Graus decimais	5,0°	<u>+</u> 2,0°
Graus e minutos	50	<u>+</u> 2º
F-4000		
Ângulo de câmber	Nominal	Tolerância
Graus decimais	0,25°	<u>+</u> 1,0°
Graus e minutos	0°15'	<u>+</u> 1º
Convergência total	0 a 0,35°	
Ângulo de cáster - sem carga	Nominal	Tolerância
Graus decimais	3,5°	<u>+</u> 2,0°
Graus e minutos	3º30'	+ 20

**Nota:** Para cáster e câmber, a máxima diferença entre as rodas direita e esquerda não deve ser superior a 1,0 º.

## Pressão com carga máxima (psi)

Modelos	Rodas/Pneus	Dianteiros (psi)	Traseiros (psi)
F-350	LT265 / 75R16	40	80
F-4000	215 / 75R17,5	80	80
F-4000 4x4	215 / 75R17,5	80	80

- ø Ligado nos eixos traseiros tracionados.
- As pressões recomendadas são as mínimas necessárias para a condição de carga especificada.
- O pneu sobressalente deve ser do mesmo tipo (direcional) e construção dos pneus dianteiros.
- A pressão recomendada para o pneu sobressalente deve ser a máxima especificada na tabela, para o veículo.

# **ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR**

Motor Cummins - diesel 2,8 L		
Número e disposição dos cilindros	4 em linha	
Localização / disposição	dianteira / longitudinal	
Ciclo / tempo	diesel / 4	
Comando de válvulas	no cabeçote	
Válvulas	4 por cilindro	
Diâmetro dos cilindros	94 mm	
Curso dos êmbolos	100 mm	
Cilindrada total	2776 cm <sup>2</sup>	
Taxa de compressão	16,9:1	
Tipo de combustível	óleo diesel	
Alimentação	injeção direta comandada eletronicamente	
Potência máxima líquida	110 kW (150 cv) a 3200 rpm	
Torque máxima líquido (ABNT-NBR-5484)	360 Nm (36,7 kgf.m) a 1800 rpm	
Máxima rpm	com carga 3230 sem carga 3600	
Ordem de injeção	1-3-4-2	
Início da injeção estático	comandada eletronicamente	
Pressão de injeção no circuito de alta pressão	1600 bars máx	
Rotação de marcha lenta	750 <u>+</u> 50 rpm	
Folga das válvulas (motor frio)		
· Admissão	0,25 mm	
Escapamento	0,51 mm	

Motor Cummins - diesel 2,8 L		
Sistema de lubrificação		
· Tipo	Circulação forçada	
· Bomba de óleo	Engrenagem	
· Pressão máxima da bomba	320 kPa (3,2 bars) a 3.200 rpm	
· Filtro de óleo	Fluxo total	

## **MOTOR CUMMINS ISF-2.8 L (F-350, F-4000)**

## Valores máximos de emissão de fuligem

Limites máximos de emissão de fuligem, conforme resolução CONAMA 08/93. Ensaios conforme NBR 7027.

Ensaios conforme NBR 5478

Rotação	Para altitudes menores ou igual a 350 m			es maiores a O m
(rpm)	Limite de fumaça (UB)	Coef. abs. luz (m-1)	Limite de fumaça (UB)	Coef. abs. luz (m-1)
3200	2,25	4,62	1,73	4,12
3100	2,28	4,5	1,76	4,15
3000	2,32	4,69	1,78	4,19
2900	2,36	4,72	1,81	4,22
2800	2,40	4,75	1,84	4,25
2700	2,44	4,79	1,88	4,29
2600	2,48	4,83	1,91	4,33
2500	2,53	4,86	1,96	4,36
2400	2,58	4,90	1,99	4,40
2300	2,64	4,94	2,03	4,44
2200	2,69	4,99	2,07	4,49
2100	2,75	5,03	2,12	4,53
2000	2,82	5,08	2,17	4,58
1900	2,89	5,12	2,22	4,62
1800	2,96	5,17	2,28	4,67
1700	3,05	5,23	2,34	4,73
1600	3,14	5,28	2,41	4,78
1500	3,24	5,34	2,49	4,84
1400	3,35	5,40	2,57	4,90
1300	3,47	5,47	2,67	4,97
1200	3,60	5,54	2,77	5,04
1100	3,76	5,61	2,89	5,11
1000	3,93	5,69	3,03	5,19

# CAIXA DE MUDANÇAS - RELAÇÕES DAS ENGRENAGENS

Marchas	EATON FSO-4505 C	EATON FSO-4505 D
Marchas	F-350	F-4000 F-4000 4x4
1ª marcha	5,76	6,13
2ª marcha	2,73	2,83
3ª marcha	1,62	1,53
4ª marcha	1,00	1,00
5ª marcha	0,77	0,77
Ré	5,50	5,50


Sistemas elétricos
Alternador
14 V/90 A
Bateria
12 V, 78 Ah, 750 CCA, 140 RC

## **PESOS**

Obs.: Peso do veículo sem opcionais. Sujeito a variação de +/- 2%.

Veículo		F-350	F-4000	F-4000 4x4
Peso do Veículo	Dianteiro	1423	1653	1788
em Ordem de	Traseiro	949	1198	1202
Marcha	Total	2372	2851	2990
Latacãa	Legal	2128	3949	3810
Lotação	Técnico	2388	4319	4180
Peso Bruto por	Dianteiro	1660	2450	2450
eixo	Traseiro	3100	4720	4720
Dago Dwyto Total	Legal	4500	6800	6800
Peso Bruto Total	Técnico	4760	7170	7170
PBTC		5700	10400	10400
СМТ		5700	10400	10400


## IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO



- Gravação principal do VIN (Número de Identificação do Veículo): Na aba inferior da longarina, lado direito, próximo ao suporte dianteiro da mola traseira.
- 2. Placa indicadora de pesos: Porta do lado esquerdo, coluna "B".
- 3. Etiqueta autocolante: Compartimento do motor, lado direito do painel frontal do habitáculo.
- 4. Etiqueta autocolante: Coluna "B", lado direito.
- 5.,6.,7., e 8. Gravação VIS nos vidros: Para-brisa, vidros das portas e vigia traseiro.
- 9. Plaqueta autodestrutiva com o ano de fabricação: Coluna "B", lado direito.

## **NÚMERO DO MOTOR**

O número do motor está gravado no bloco do motor.



## Dimensões mm

Veíd	culo	F-350	F-4000	F-4000 4x4
Distância er	ntre-eixos A	3581	4181	4181
Comprimen	ito	5730	6318	6318
Largura (pa	ra-lamas)	2023	2023	2023
Altura (sem	carga)	1942	2031	2055
Dalance	Dianteiro	947	947	947
Balanço	Traseiro	1202	1190	1190

Eixo traseiro		
2WD		
F-350	4,56:1	
F-4000	5,38:1	
F-4000 4x4		
Dianteiro	4,88:1	
Traseiro	4,88:1	

Suspensão dianteira	
F-350	"Twin-I-Beam", molas helicoidais, barra estabilizadora e amortecedores telescópicos hidráulicos.
F-4000	Eixo rígido com barra estabilizadora, feixe de molas parabólicas, amortecedores telescópicos hidráulicos.

Suspensão traseira	
F-350	Eixo rígido com molas semielípticas, barra estabilizadora e amortecedores telescópicos hidráulicos.
F-4000	Eixo rígido com barra estabilizadora, feixe de molas principal semielípticas, e auxiliar parabólicas e amortecedores telescópicos hidráulicos.


Freios	
De estacionamento	Mecânico, atuado nas rodas traseiras por meio de cabos.
De serviço	Hidráulico, com servo-freio assistido pela bomba de direção, dois circuitos independentes, com ABS e EBD. Disco na dianteira e tambor na traseira.


Sistema de arrefecimento	
Tipo	Circulação forçada
Bomba d'água	Centrífuga
Pressão do sistema	100 KPa (1,0 bar)
Controle de temperatura	Termostato
Início de abertura da válvula termostática	82°C
Término da abertura da válvula termostática	95°C

## ITENS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

Os itens relacionados localizam os pontos do veículo que requerem manutenção periódica.

- 1 Bateria
- 2. Fusíveis e relés.
- 3 Luzes
- 4. Combustível filtro de combustível separador de água.
- Freio reservatório.
- 6. Para-brisa reservatório do lavador.
- Sistema de arrefecimento reservatório.
- 8. Motor filtro de ar.
- 9. Motor vareta medidora de óleo.
- 10 Motor filtro de óleo
- 11. Sistema SCR filtro de ureia.
- 12. Direção hidráulica reservatório.
- 13. Roda/Pneu/Freio dianteiro Dimensão torque/pressão/desgaste.
- 14. Eixo dianteiro lubrificação.
- Roda/Pneu/Freio traseiro Dimensão torque/pressão/desgaste/ autoaiuste.
- 16. Eixo traseiro lubrificação.
- 17. Transmissão.
- 18. Árvore longitudinal junta universal e entalhado.





## TABELA DE MANUTENÇÃO

Nota: A Tabela de manutenção é um item essencial para a operação adequada e segura do seu veículo, garantindo o seu melhor desempenho e durabilidade. Os itens descritos em cada revisão preveem operações específicas, bem como a troca de determinadas pecas em função da quilometragem ou tempo de utilização, prevalecendo o que primeiro ocorrer. As operações deverão ser realizadas conforme os itens descritos em cada revisão Caso haia necessidade de uma substituição ou reparo de pecas que não conste nesta tabela, o Consultor Técnico o comunicará

## **APLICAÇÕES DE SERVIÇOS**

A Ford Motor Company Brasil Ltda., a fim de atender aos diferentes tipos de trabalho em que são utilizados seus caminhões, desenvolveu a Tabela de manutenção para assegurar que todas as revisões sejam feitas de forma segura e confiável de acordo com sua aplicação.

## Serviço rodoviário

São veículos que acumulam quilometragem anual acima de 100.000 km. Trafegam predominantemente em estradas ou rodovias pavimentadas em bom estado, com velocidade média elevada e poucas paradas intermediárias.

Exemplos: Transportadoras que operam em longas distâncias, transporte de produtos perecíveis, cegonheiros, etc.

### Serviço severo

São veículos que acumulam quilometragem anual de até 60.000 km. Operam em condições extremas, utilizados nos limites máximos de esforço ou de carga; tráfego constante em estradas de terra; tráfego de curta distância com alta porcentagem de funcionamento do motor em marcha lenta; tráfego com percurso predominante em regiões de serras com subidas pronunciadas.

Exemplos: Betoneira, compactador de lixo, canavieiro, extração de minério e madeiras. etc.

**Nota:** O uso contínuo de Biodiesel B20 determina a aplicação do caminhão como sendo SEVERO

#### Serviço urbano

São veículos de uso misto - urbano e rodoviário - com quilometragem anual variando entre 30.000 a 100.000 km. Trafegam predominantemente em grandes cidades e vias de tráfego intenso; tráfego com frequentes "para e anda"; serviço regular de entrega.

Exemplos: Caminhões de transportadoras que operam na coleta e distribuição urbana de botijões de gás, bebidas, materiais de construção, etc.

# UTILIZAÇÃO DA TABELA DE MANUTENÇÃO

Todos os modelos devem passar por uma revisão aos 5.000 km.

## Tabela da Revisão dos 5.000 km

Motor	Direção
Nível do óleo lubrificante - verificar	Geometria / alinhamento - verificar e
Nível do líquido de arrefecimento -	ajustar
verificar	Nível do fluido da direção hidráulica -
Admissão de ar do motor - verificar	verificar
Coxins do motor - verificar torque	Suspensão
Transmissão	Porcas das rodas - verificar torque
Óleo lubrificante - substituir	Travessas da longarina / braços /
Óleo lubrificante da caixa de transferência (4x4) - substituir	barra estabilizadora / mola / grampos "U" / porcas das algemas das molas / suporte / jumelo / articulações -
Freios	verificar torque
Discos / pastilhas / lonas - verificar	Freios
Nível do fluido de freio - verificar	Códigos de falha - verificar

Após esta revisão, as demais revisões devem ser efetuadas de acordo com a aplicação, seguindo a Tabela de manutencão:

Severo e urbano: 10.000 km ou 6 meses: o que ocorrer primeiro.

Rodoviário: 20.000 km ou 6 meses; o que ocorrer primeiro.

Após efetuar todas as revisões da Tabela de manutenção, deve-se reiniciar o ciclo a partir da primeira revisão. **Nota:** Ao término de cada revisão, anotar no quadro de revisões deste mesmo capítulo, a quilometragem e data previstas para a próxima revisão.

Nota: A correta manutenção do veículo, de acordo com as recomendações do fabricante, é fator indispensável à redução da poluição do ar ambiente, resolução CONAMA nº 18/86 e 15/95.

Modelos: F-350 / F-4000 / F-4000 4x4 Aplicação: Severo e Urbano	Intervalo 10.000 km
Motor	
Óleo e filtro de óleo - substituir	10.000
Filtro de ar - substituir	10.000
Admissão de ar do motor - verificar	
Líquido de arrefecimento - verificar nível	
Embreagem viscosa - verificar	10.000
Alternador e motor de partida - verificar	
Tampa do reservatório de expansão - verificar	
Filtro de combustível separador de água - substituir	
Tensor da correia - verificar	20.000
Turbocompressor - verificar	
Filtro do sistema SCR - verificar	
Líquido de arrefecimento - substituir	30.000
Coxins do motor - verificar torque	
Folga das válvulas - regular	60.000
Correia do motor e de acessórios - substituir	60.000
Transmissão e embreagem	
Nível de óleo lubrificante e respiro - verificar	10.000
Óleo lubrificante - substituir	20.000
Óleo lubrificante da caixa de transferência (4x4) - substituir	20.000
Árvore de transmissão	
Cruzetas, juntas universais, entalhado e fixações - lubrificar	10.000
Eixo traseiro	
Nível de óleo lubrificante e respiro - verificar	10.000
Óleo lubrificante - substituir	
Cubos de roda e rolamentos - verificar, ajustar e engraxar	20.000

Consulte a Tabela de Revisão dos 5.000 km	Consulte a Tabela de Revisão dos	Consulte a Tabela de Revisão dos	Consulte a Tabela de Revisão dos	ulte a Tabela de Revisão dos	Tabela de Revisão dos	iela de Revisão dos	Revisão dos	00	; 5.000 k	Ε _			5.000	Α
	•	•	_		•	_				•	•	_	10.000	1
•	•	•		•	•				•	•	•		20.000	2
	•	•			•			•		•	•		30.000	3
•	•	•		•	•				•	•	•		40.000	4
	•	•			•					•	•		50.000	5
•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		000.09	6
	•	•			•					•	•		70.000	7
•	•	•		•	•				•	•	•		80.000	8
	•	•			•			•		•	•		90.000	9
•	•	•		•	•				•	•	•		100.000	10
	•	•			•					•	•		110.000	11
•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		120.000	12
	•	•			•					•	•		130.000	13
•	•	•		•	•				•	•	•	_	140.000	14
	•	•			•			•		•	•		150.000	15
•	•	•		•	•				•	•	•		160.000	16
	•	•			•					•	•		170.000	17
•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		180.000	18

Modelo: F-350 / F-4000 / F-4000 4x4 Aplicação: Severo e Urbano	Intervalo 10.000 km
Eixo dianteiro	
Cubos de roda e rolamentos - verificar, ajustar e engraxar	30.000
Rolamento do encosto - verificar e engraxar	30.000
Óleo lubrificante (4x4) - substituir	60.000
Direção	
Nível do fluido de direção hidráulica - verificar	
Direção hidráulica - verificar	
Geometria / alinhamento - verificar e ajustar	10.000
Pneus - efetuar rodízio	
Terminais da direção (F-4000) - lubrificar	
Fluido de direção hidráulica - substituir	20.000
Suspensão	
Porcas das rodas - verificar torque	
Travessas da longarina / braços / barra estabilizadora / mola / grampos "U" / porcas das algemas das molas / suporte / jumelo / articulações - verificar torque	10.000
Freios	
Discos e pastilhas - verificar	
Espessura e folga das lonas - verificar e ajustar	10.000
Mangueiras de freio e freio de estacionamento - verificar	
Fluido de freio - substituir	30.000
Elétrica	
Fusíveis e relés - verificar	
Códigos de falha - verificar	10.000
Bateria e terminais - verificar	
Cabine	
Lavador do para-brisa - verificar	10.000
Coxins - verificar torques	10.000

Α	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000
						9			Ģ.	-						-		_=
			•			•			•			•			•			•
						•						•						•
				_				_										
Ŕ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
000%																		
dos		•		•		•		•		•		•		•		•		•
/isão																		
Consulte a Tabela de Revisão dos 5.000 km	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
abela				Ш														
e a Ta																		
nsulte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S			•						•						•			•
			_				_						_		L			
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Modelos: F-350 / F-4000 Aplicação: Rodoviário	Intervalo 20.000		
Motor			
Óleo e filtro de óleo - substituir			
Filtro de combustível separador de água - substituir	20.000		
Filtro de ar - substituir			
Admissão de ar do motor - verificar			
Líquido de arrefecimento - verificar nível			
Embreagem viscosa - verificar	20.000		
Alternador e motor de partida - verificar			
Tampa do reservatório de expansão - verificar			
Filtro do sistema SCR - verificar			
Coxins do motor - verificar torque	,,,,,,		
Tensor da correia - verificar	40.000		
Turbocompressor - verificar			
Folga das válvulas - regular			
Correia do motor e de acessórios - substituir	80.000		
Líquido de arrefecimento - substituir			
Transmissão e embreagem			
Nível de óleo lubrificante e respiro - verificar	20.000		
Óleo lubrificante - substituir	/0.000		
Óleo lubrificante da caixa de transferência (4x4) - substituir	40.000		
Árvore de transmissão			
Cruzetas, juntas universais, entalhado e fixações - lubrificar	20.000		
Eixo traseiro			
Nível de óleo lubrificante e respiro - verificar	20.000		
Óleo lubrificante - substituir	40.000		
Cubos de roda e rolamentos - verificar, ajustar e engraxar	40.000		

Α	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.000	000.01	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000
Ŋ		72	Ä	4	2(	9	7	8	6	01	Ĕ	12	13	7	15.	16(
		•		•		•		•		•		•		•		•
_				Ľ												
)0 kr																
5.00																
sop c				•				•				•				•
visão																
Je Re																
oela c								•								
Consulte a Tabela de Revisão dos 5.000 km				ш												
ulte		•		•		•		•		•		•		•		•
Cons				•				•				•				•
		•		•		•		•		•		•		•		•
															,	
		•	_	•		•	_	•		•		•		•		•
				•				•				•				•

Modelos: F-350 / F-4000 Aplicação: Rodoviário	Intervalo 20.000 km
Eixo dianteiro	
Cubos de roda e rolamentos - verificar, ajustar e engraxar	40.000
Rolamento do encosto - verificar e engraxar	+0.000
Óleo lubrificante (4x4) - substituir	80.000
Direção	
Nível do fluido de direção hidráulica - verificar	
Direção hidráulica - verificar	
Geometria / alinhamento - verificar e ajustar	20.000
Pneus - efetuar rodízio	
Terminais da direção (F-4000) - lubrificar	
Fluido de direção hidráulica - substituir	40.000
Suspensão	
Porcas das rodas - verificar torque	
Travessas da longarina / braços / barra estabilizadora / mola / grampos "U" / porcas das algemas das molas / suporte / jumelo / articulações - verificar torque	20.000
Freios	
Discos e pastilhas - verificar	
Espessura e folga das lonas - verificar e ajustar	20.000
Mangueiras de freio e freio de estacionamento - verificar	
Fluido de freio - substituir	80.000
Elétrica	
Fusíveis e relés - verificar	
Códigos de falha - verificar	20.000
Bateria e terminais - verificar	
Cabine	
Lavador do para-brisa - verificar	20.000
Coxins - verificar torques	20.000

Α	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000
- 47	_	7	ю	4	2	9	7	ω	6	10	F	17	5	14	띤	16
								•								•
  -		•				•		•		•		•		•		•
00 kr																
5 5.0				•				•				•				•
op o																
Consulte a Tabela de Revisão dos 5.000 km		•		•		•		•		•		•		•		•
de Re																
bela																
a Tał						•										
sulte		Ĭ								Ů						
Cons								•								•
		•		•		•		•		•		•		•		•

# RESPONSABILIDADES DO PROPRIETÁRIO

#### Ao proprietário

As informações aqui contidas incorporam as condições essenciais de manutenção e garantia para a operação adequada e segura de seu veículo.

É de fundamental importância submetê-lo às revisões periódicas, nos intervalos de quilometragem indicados, de acordo com os itens estabelecidos na Tabela de manutenção. Consulte **Realização** de serviços no seu veículo (página 153).

Lembre-se que o não cumprimento do programa regular de revisão, lubrificação e manutenção implica na perda da validade da garantia para os itens de verificação na respectiva revisão.

#### Ford Motor Company Brasil Ltda.

A Ford Motor Company Brasil Ltda., através de sua rede de Distribuidores, garante o seu veículo, no prazo e quilometragem abaixo indicados, contados a partir do mês de aquisição do veículo 0 km ao primeiro proprietário:

- 12 meses\* sem limite de quilometragem;
- 24 meses\* sem limite de quilometragem para motor, transmissão e diferencial.
- \* Neste prazo estão inclusos os 3 meses de garantia legal.

Esta garantia cobre todas as peças do seu veículo que, em serviço e uso normal, apresentarem defeito de fabricação ou de material, devidamente comprovado pelo Distribuidor Ford Caminhões. As exceções estão descritas no item "O que não é coberto pela garantia".

Fica convencionado que a presente garantia não abrange pneus. câmaras de ar. carrocerias especiais. que são equipamentos garantidos diretamente por seus fabricantes. Não cobre também equipamentos instalados por terceiros ou instalados pós-venda. A obrigação do Distribuidor Ford Caminhões. nos termos desta garantia, consiste na substituição gratuita, em seu estabelecimento, de pecas que seiam por ele. Distribuidor Ford Caminhões, reconhecidas como defeituosas. Esta garantia estará automaticamente cancelada se o veículo apresentar algum dos danos ou irregularidades descritos no item "Cancelamento da garantia". Fica o Cliente desde iá ciente que a Ford Motor Company Brasil Ltda. e o Distribuidor Ford Caminhões não se responsabilizam, em hipótese alguma, por despesas relativas a óleo lubrificante, graxa, combustível, similares e outras despesas referentes a deslocamento de pessoal, reboque, socorro. imobilização do veículo, danos materiais ou pessoais do Cliente ou terceiros em geral e despesas de manutenção normal do veículo como reapertos, limpezas, lavagens, lubrificações, verificações. regulagens, etc.

O Cliente fica igualmente ciente de que a Ford Motor Company Brasil Ltda. poderá alterar as condições de garantia, conforme descrito no item "Esclarecimentos adicionais". Exceto as responsabilidades ora assumidas, nenhuma outra é admitida nos termos desta garantia.

#### Início da garantia

A garantia inicia-se a partir do mês de aquisição do veículo 0 km ao primeiro proprietário.

#### O que é coberto

A Ford Motor Company Brasil Ltda., através de sua rede de Distribuidores, garante as peças de seu veículo que, em serviço e uso normal, apresentarem defeitos de fabricação ou de material, devidamente comprovado pelo Distribuidor Ford Caminhões.

As exceções, exclusões ou limitações estão descritas no item "O que não é coberto pela garantia". Algumas peças e componentes são cobertos exclusiva e diretamente pela garantia de seu(s) fabricante(s). Consulte o item "Garantia direta de terceiros".

#### O que não é coberto pela garantia

Operações e itens considerados como manutenção normal.

As operações e itens a seguir são considerados como parte de manutenção normal do veículo e devem, portanto, ser executados por conta do Cliente.

- Regulagens do motor quando ocorrer fora do período determinado pela revisão com mão de obra gratuita.
- Limpeza do sistema de combustível.

- Alinhamento de direção.
- · Balanceamento das rodas.
- Aiustes dos freios.
- Substituição do filtro de óleo do motor
- Substituição ou complemento do óleo lubrificante do motor e da caixa de mudanças e do eixo traseiro.
- Substituição ou complemento do fluido da direção hidráulica e/ou sistema de freios.
- Reapertos, ajustes, verificações em geral, lavagem, graxa, combustível e similares
- Substituição do líquido do sistema de arrefecimento.
- Recarga do gás refrigerante do sistema do ar-condicionado.
- Componentes do motor danificados pela utilização de combustível adulterado, contaminado ou de má qualidade.
- Danos devido a sujeiras aparentemente inofensivas como detritos de origem animal ou vegetal, insetos, marcas de piche e resíduos de poluição industrial, dentre outros.
- Despesas com óleo lubrificante do motor, óleo lubrificante da transmissão, fluido de freio, fluido da caixa de direção hidráulica, graxas, líquido do sistema de arrefecimento do motor e carga de gás refrigerante do sistema de ar-condicionado, são cobertos somente quando consequentes de reparos executados em garantia.

A presente garantia não cobre custos relacionados com lucros cessantes.

#### **Outros reparos decorrentes**

 Sobrecarga, uso abusivo, negligência na manutenção (preventiva ou corretiva), acidentes, operação inadequada e reparo em decorrência da alteração do Plano de Manutenção definido no ato da venda do veículo

#### Peças de desgaste natural

As pecas a seguir são consideradas como de desgaste natural e devem, portanto, ser pagas pelo Cliente. As substituições dessas pecas, necessárias em razão do fim de sua vida útil, são de única responsabilidade do proprietário. O desgaste é visível nas pecas assim caracterizadas, cuia duração está intimamente ligada às condições de rodagem, quilometragem percorrida. tipo de utilização e modo de dirigir: filtros de ar. combustível e óleo. tambores e lonas de freio, sistema de embreagem (platô, disco e rolamento), placas de desgaste da suspensão traseira, amortecedores. palhetas do limpador do para-brisa. fusíveis e lâmpadas, correias e pneus.

Se a substituição de alguma das peças de desgaste natural ocorrer em razão de comprovado defeito de material ou fabricação, esta é normalmente coberta em garantia.

#### **Vidros**

Havendo vestígio de quebra dos vidros em função de influência mecânica externa, a garantia fica automaticamente extinguida.

#### Garantia direta de terceiros

Pneus, câmaras de ar e carrocerias especiais, são equipamentos garantidos diretamente pelo próprio fabricante.

#### Cancelamento da garantia

A garantia do veículo estará automaticamente cancelada:

- Se o veículo for submetido a abusos, sobrecargas ou acidentes;
- Para os itens de verificação na execução da revisão com mão de obra gratuita se o programa regular de revisão, manutenção e lubrificação for negligenciado;
- Se for empregado em competições de qualquer espécie ou natureza;
- Se for reparado fora das oficinas do Distribuidor Ford Caminhões;
- Se os seus componentes originais, acessórios e equipamentos forem substituídos por outros não fornecidos pela Ford Motor Company Brasil Ltda.;
- Se forem utilizados combustíveis, óleos ou fluidos que não os recomendados neste manual;
- Se a estrutura técnica ou mecânica do veículo for modificada com a substituição de componentes, peças, acessórios ou equipamentos originais por outros não instalados originalmente de fábrica no veículo, ou de especificações diferentes, mesmo que essa modificação tenha sido realizada por um Distribuidor Ford Caminhões, tais como alarme, rastreador, rádio cd players, caso em que se subentende-se que a modificação foi realizada a pedido do Cliente, por sua conta e risco;

- Se o veículo for submetido a qualquer modificação que a juízo exclusivo da Ford Motor Company Brasil Ltda., afetem seu funcionamento, estabilidade, segurança e confiabilidade:
- Se for desrespeitada a proporção máxima de 20% de Biodiesel na mistura B20 (Biodiesel + Diesel).

#### Onde obter servicos em garantia

Todo atendimento previsto nos termos desta garantia será executado preferencialmente no Distribuidor Ford Caminhões que efetuou a venda. Não obstante o disposto acima, fica esclarecido que qualquer Distribuidor Ford Caminhões, titular de concessão para a comercialização de veículos Ford e/ou prestação de assistência técnica a veículos Ford, deverá prestar assistência técnica, independentemente de ter comercializado o produto ao qual se destina.

### Revisões com mão de obra gratuita

Todo veículo novo tem direito aos serviços de revisão com mão de obra gratuita dos itens constantes na Tabela de manutenção nas duas primeiras revisões, independente da aplicação.

Nos serviços prestados na revisão com mão de obra gratuita, excluem-se as despesas descritas no item "Operações e itens considerados como manutenção normal", que deverão ser pagas pelo proprietário do veículo.

Excluem-se também, nos serviços com mão de obra gratuita, os solicitados pelo Cliente e os que não façam parte das operações indicadas na Tabela de manutenção. Certifique-se que o Distribuidor Ford Caminhões que executou a revisão, preencheu, carimbou e vistou o quadro respectivo do Plano de Manutenção preventiva referente à revisão efetuada, evitando, assim, problemas quando necessitar de um servico em garantia.

A garantia estará automaticamente cancelada para os itens de verificação na execução das revisões, se o programa regular de revisão for negligenciado.

#### Reparos gratuitos

Os Distribuidores Ford Caminhões têm por obrigação, nos termos desta garantia, substituir gratuitamente, em seu estabelecimento, as peças que sejam por ele, Distribuidor Ford Caminhões, reconhecidas como defeituosas

## Serviço Ford

Os Distribuidores Ford Caminhões dispõem de instalações, experiência e compromisso com a satisfação do Cliente, o que torna a escolha mais inteligente para a manutenção e reparo dos veículos Ford, por toda a sua vida útil.

## Pessoas certas para o serviço

Os técnicos dos Distribuidores Ford Caminhões são treinados na própria fábrica, recebendo informações mais atualizadas sobre a tecnologia dos veículos e procedimentos de servico.

Os Consultores Técnicos são treinados para proporcionar aos Clientes o mais alto grau de cortesia e atenção.

#### Uso de peças originais Ford

Os Distribuidores Ford contam com peças originais Ford, as mais adequadas para o reparo e manutenção dos veículos Ford.

Durante a fase de projeto dos veículos Ford, são efetuados testes exaustivos em todos os componentes, para assegurar que os mesmos atendam aos padrões de durabilidade e níveis de desempenho exigidos.

As peças de reposição originais Ford atendem aos mesmos padrões de qualidade das utilizadas na produção dos veículos Ford, proporcionando confiabilidade e tranquilidade para o Cliente. Por este motivo é que todas as peças adquiridas e/ou instaladas num Distribuidor Ford Caminhões têm garantia de fábrica. Além de contar com toda a qualidade das peças originais, você ainda vai encontrar preços excelentes de peças para a manutenção do seu veículo.

Ao efetuar reparos em Garantia, exige-se que o Distribuidor Ford Caminhões use apenas Peças Originais Ford. Por exemplo, quando se substituem as lonas de freio em operações de reparo ou serviço, o Cliente deve exigir que as peças de reposição atendam aos mais rígidos padrões de desempenho e segurança. Para que isso aconteça, tais peças devem ser originais Ford.

#### Esclarecimentos adicionais

A Ford Motor Company BrasilLtda. poderá a qualquer tempo, sem prévio aviso, revisar, modificar, descontinuar ou alterar qualquer um de seus produtos, bem como alterar as condições padronizadas desta garantia, sem que tal fato origine direito à reclamação.

As obrigações assumidas pela Ford em consequência desta garantia limitam-se às expressamente incluídas no "Certificado de garantia".

### Falta de manutenção regular

Se o programa regular de revisão, manutenção e lubrificação for negligenciado, a validade da garantia estará cancelada para os itens de verificação na execução da revisão.

### **Despesas diversas**

Despesas relativas a deslocamento de pessoal, reboque, socorro, imobilização do veículo, danos materiais ou pessoais do Cliente ou terceiros, lucros cessantes ou danos alegadamente decorrentes de avarias em geral não são cobertos pela garantia.

## Garantia de peças de reposição

Prazo de garantia para as peças adquiridas e instaladas no Distribuidor Ford Caminhões, 12 meses sem limite de km.

O prazo de garantia para peças adquiridas no balcão é de 06 meses, sem limite de km.

#### Garantia contra corrosão da carroceria

O seu veículo foi fabricado com materiais de última geração. que incluem o uso de chanas galvanizadas na carroceria com eletrodeposição de material catódico. sobre essas chapas e materiais de formulação à base de água de alta resistência para proteção contra riscos e lascamentos



Além de protegerem mais a carroceria de seu veículo. esses materiais à hase de água são menos agressivos ao meio ambiente

Desta forma, seu veículo é garantido contra corrosão por um período de 12 meses contados a partir da data de aguisição do veículo 0 km.

Por essa garantia, seu veículo terá direito a reparo gratuito no Distribuidor Ford Caminhões, para todos os componentes da carroceria que, em condições de uso normal. apresentarem defeito decorrente de corrosão, devidamente comprovado pelo Distribuidor Ford Caminhões.

Entende-se por defeito de corrosão todo indício visível de ferrugem que potencialmente possa vir a causar perfuração da chapa da carroceria do veículo.

Não estão inclusos demais componentes que não fazem parte da carroceria, tais como sistema de escapamento e suspensão, bem como equipamentos e acessórios não originais.

Para a validade da cohertura Ford contra corrosão, devem ser observadas as seguintes condições:

- O veículo deve ser submetido ao plano de revisão periódica. no Distribuidor Ford Caminhões, dentro dos prazos e quilometragem constantes no Plano de Manutenção Preventiva:
- · Oualquer dano identificado na carroceria, pintura ou proteção anticorrosão decorrente de acidente, mau uso, negligência ou causas fortuitas, devem ser imediatamente reparados por conta do Cliente no Distribuidor. Ford Caminhões de sua preferência:
- Ouando da constatação de indícios de corrosão, o veículo deve ser encaminhado imediatamente ao Distribuidor Ford Caminhões:
- Eventuais acidentes danosos à carroceria ou pintura do veículo deverão ser reparados sempre por um Distribuidor Ford Caminhões:
- Equipamentos e/ou acessórios originais devem ser instalados na carroceria exclusivamente por um Distribuidor Ford Caminhões:
- Deverão ser observadas as instruções quanto à conservação do veículo, constantes no item "Cuidado com o veículo" (página 130):
- Durante a inspeção da carroceria. as despesas referentes à lavagem. polimento ou cristalização da carroceria para proteção da pintura, são de única responsabilidade do proprietário do veículo.

#### Cancelamento da garantia

A cobertura de seu veículo contra corrosão estará automaticamente cancelada se não forem respeitadas as seguintes condições de uso normal:

- O programa de revisões periódicas, na qual está inclusa a verificação da carroceria, não for cumprido;
- Os componentes da carroceria do veículo forem reparados fora das oficinas do Distribuidor Ford Caminhões:
- Os componentes originais da carroceria, acessórios e equipamentos forem substituídos por outros não fornecidos pela Ford Motor Company Brasil Ltda.;
- O veículo for empregado em competições de qualquer espécie ou natureza;
- O veículo trafegar frequentemente em locais alagados, maresia, areia e água do mar;
- A pintura sofrer danos decorrentes de produtos ou agentes químicos externos:
- Forem instalados equipamentos ou acessórios não originais na carroceria.

# Registro das revisões

# Aplicação do caminhão
Rodoviário
São veículos que acumulam quilometragem anual acima de 100.000 km. Trafegam predominantemente em estradas ou rodovias pavimentadas em bom estado, com velocidade média elevada e poucas paradas intermediárias.  Exemplos: Transportadoras que operam em longas distâncias, transporte de produtos perecíveis, cegonheiros, etc.
☐ Severo
São veículos que acumulam quilometragem anual de até 60.000 km. Operam em condições extremas, utilizados nos limites máximos de esforço ou de carga; tráfego constante em estradas de terra; tráfego de curta distância com alta porcentagem de funcionamento do motor em marcha lenta; tráfego com percurso predominante em regiões de serras com subidas pronunciadas.  Exemplos: Betoneira, compactador de lixo, canavieiro, extração de minério e madeiras, etc.
☐ Urbano
São veículos de uso misto, urbano e rodoviário, com quilometragem anual variando entre 30.000 e 100.000 km. Trafegam predominantemente em grandes cidades e vias de tráfego intenso; tráfego com frequentes "para e anda"; serviço regular de entrega.  Exemplos: Caminhões de transportadoras que operam na coleta e distribuição urbana de botijões de gás, bebidas, materiais de construção, etc.
Para intervalos diferenciados como horas de funcionamento e litros de combustível, consulte um Distribuidor Ford Caminhões.
mão de obra gratuita Revisão A - 5.000 km
km Data// O.S
Próxima Revisão
km Data// Carimbo do Distribuidor

# Registro das revisões

# Consultar os itens verificados em cada Revisão Periódica na Tabela de Manutenção

As revisões deverão ser efetuadas a cada 06 meses ou nos intervalos de quilometragem indicados, o que ocorrer primeiro. O Distribuidor que executou os serviços deverá carimbar, preencher e vistar o quadro correspondente a cada revisão efetuada.

5ª Revisão		Data/	0.S.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão ————————————————————————————————————	Data/
4ª Revisão	km	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão	Data/
3ª Revisão	km	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão ————————————————————————————————————	Data//
2ª Revisão		Data/	0.S.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão	Data//
1ª Revisão	km	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor mão de obra gratuta	Próxima Revisão km	Data//

\* Tolerância máxima de 1 mês ou 1.000 km para mais ou para menos

# Registro das revisões

# verificados em cada Revisão Periódica na Tabela de Manutenção Consultar os itens

As revisões deverão ser efetuadas a cada 06 meses ou nos intervalos de quilometragem indicados, o que ocorrer primeiro. O Distribuidor que executou os serviços deverá carimbar, preencher e vistar o quadro correspondente a cada revisão efetuada.

10ª Revisão	Data/	0.S	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão 	Data/
9ª Revisão	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão ————————————————————————————————————	Data/
8ª Revisão	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão ————————————————————————————————————	Data/
7ª Revisão	Data/	0.S.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão ————————————————————————————————————	Data/
6ª Revisão	Data//	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão ————————————————————————————————————	Data/

<sup>\*</sup> Tolerância máxima de 1 mês ou 1.000 km para mais ou para menos

# Consultar os itens verificados em cada Revisão Periódica na Tabela de Manutenção

As revisões deverão ser efetuadas a cada 06 meses ou nos intervalos de quilometragem indicados, o que ocorrer primeiro. O Distribuidor que executou os servicos deverá carimbar.

o quo ocorror primore. O costructudo que executos es serviços aceras carrindar, preencher e vistar o quadro correspondente a cada revisão efetuada.	15ª Revisão	 	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão ————————————————————————————————————	Data//
	14ª Revisão	km	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão ————————————————————————————————————	Data/
	13 <sup>a</sup> Revisão	= E	Data/	0.S.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão 	Data/
	12ª Revisão	- km	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão km	Data//
	11a Revisão	Km 	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão ————————————————————————————————————	Data/

<sup>\*</sup> Tolerância máxima de 1 mês ou 1.000 km para mais ou para menos

## verificados em cada Revisão Periódica na Tabela de Manutenção Consultar os itens

As revisões deverão ser efetuadas a cada 06 meses ou nos intervalos de quilometragem indicados, o que ocorrer primeiro. O Distribuidor que executou os serviços deverá carimbar, preencher e vistar o guadro correspondente a cada revisão efetuada

	20ª Revisão	Data/	0.S.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão ————————————————————————————————————	Data/
cada levisao eletuada.	19ª Revisão	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão km	Data/
profiloria a vistar o quadro correspondente a cada revisão eretuada.	18 <sup>a</sup> Revisão	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão	Data/
precioner e vistar e	17ª Revisão	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão km	Data//
	16ª Revisão 	Data	0.8.	Carimbo do Distribuídor	Próxima Revisão	Data/

\* Tolerância máxima de 1 mês ou 1.000 km para mais ou para menos

## Consultar os itens verificados em cada Revisão Periódica na Tabela de Manutenção

As revisões deverão ser efetuadas a cada 06 meses ou nos intervalos de quilometragem indicados. o que ocorrer primeiro. O Distribuidor que executou os serviços deverá carimbar, preencher e vistar o quadro correspondente a cada revisão efetuada.

24ª Revisão   25ª Revisão   25mm   25	a/ Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor  Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão Próxima Revisão km km  atakm
23ª Revisão   24	Data/ Data	0.8.	Carimbo do Distribuidor Car	Próxima Revisão Próx    Km
22ª Revisão	Data/	0.S	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão  km  Data
21ª Revisão	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão  km  Data

<sup>\*</sup> Tolerância máxima de 1 mês ou 1.000 km para mais ou para menos

# verificados em cada Revisão Periódica na Tabela de Manutenção Consultar os itens

As revisões deverão ser efetuadas a cada 06 meses ou nos intervalos de quilometragem indicados, o que ocorrer primeiro. O Distribuidor que executou os serviços deverá carimbar, preencher e vistar o quadro correspondente a cada revisão efetuada.

30ª Revisão	Data//	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão ————————————————————————————————————	Data//	
29ª Revisão	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão ————————————————————————————————————	Data/	
28ª Revisão	Data//	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão Km	Data//	
27ª Revisão	Data/	0.S.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão km	Data/	
26ª Revisão	Data//	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão ————————————————————————————————————	Data//	
	27ª Revisão 28ª Revisão 29ª Revisão 30ª Revisão 30ª Revisão	27a Revisão         28a Revisão         29a Revisão         30a Revisão           n         km         km         mm           Data         Lata         Lata         Lata	27a Revisão         28a Revisão         20a Revisão         30a Revisão           n         km         km         km         bata         lata         lata<	27a Revisão         28a Revisão         29a Revisão         30a Revisão           n        km        km        km          km        km        km	27a Revisão         28a Revisão         29a Revisão         30a Revisão           n	27a Revisão         28a Revisão         29a Revisão         30a Revisão           0 Ata         km         km         bata         km           0 S.         0.S.         0.S.         0.S.         0.S.           0 S.         0.S.         0.S.         0.S.         0.S.           Próxima Revisão         Próxima Revisão         Próxima Revisão         Próxima Revisão           0 Data         km         km         Data         Lata

\* Tolerância máxima de 1 mês ou 1.000 km para mais ou para menos

## Consultar os itens verificados em cada Revisão Periódica na Tabela de Manutenção

As revisões deverão ser efetuadas a cada 06 meses ou nos intervalos de quilometragem indicados,

	35ª Revisão	km	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão ————————————————————————————————————	Data//
o que ocorrer primeiro. U Distribuidor que executou os serviços devera carimbar, preencher e vistar o quadro correspondente a cada revisão efetuada.	34ª Revisão	km	Data/	0.S.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão km	Data/
ocorrer primeiro. U Distribuidor que executou os serviços devera car preencher e vistar o quadro correspondente a cada revisão efetuada.	33 <sup>a</sup> Revisão	km	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão km	Data/
o que ocorrer primeiro. C preencher e vistar o	32ª Revisão	km	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão km	Data/
	31ª Revisão	km 	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão km	Data/

<sup>\*</sup> Tolerância máxima de 1 mês ou 1.000 km para mais ou para menos

# verificados em cada Revisão Periódica na Tabela de Manutenção Consultar os itens

As revisões deverão ser efetuadas a cada 06 meses ou nos intervalos de quilometragem indicados, o que ocorrer primeiro. O Distribuidor que executou os serviços deverá carimbar, preencher e vistar o quadro correspondente a cada revisão efetuada.

40ª Revisão	km	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão ————————————————————————————————————	Data/
39ª Revisão		Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão	Data/
38ª Revisão	km	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão ————————————————————————————————————	Data//
37ª Revisão	km	Data/	0.S.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão ——— km	Data/
36ª Revisão	km	Data/	0.8.	Carimbo do Distribuidor	Próxima Revisão	Data/


\* Tolerância máxima de 1 mês ou 1.000 km para mais ou para menos

#### Ā 턀 Carimbo do Distribuidor 45ª Revisão Próxima Revisão As revisões deverão ser efetuadas a cada 06 meses ou nos intervalos de quilometragem indicados. Data Data J.S. verificados em cada Revisão Periódica na Tabela de Manutenção o que ocorrer primeiro. O Distribuidor que executou os serviços deverá carimbar, preencher e vistar o quadro correspondente a cada revisão efetuada. Sarimbo do Distribuidor Æ Ē 44ª Revisão Próxima Revisão Data Data 0.8 Consultar os itens Æ Ē Carimbo do Distribuidor 43ª Revisão Próxima Revisão Data Data 0.8 Carimbo do Distribuidor 표 Ē Próxima Revisão 42ª Revisão Data 0.8. Æ Carimbo do Distribuidor Ē 41<sup>a</sup> Revisão Próxima Revisão Data 0.8.

\* Tolerância máxima de 1 mês ou 1.000 km para mais ou para menos

#### Ē Sarimbo do Distribuidor 50ª Revisão Próxima Revisão As revisões deverão ser efetuadas a cada 06 meses ou nos intervalos de quilometragem indicados, Data Data S.C verificados em cada Revisão Periódica na Tabela de Manutenção o que ocorrer primeiro. O Distribuidor que executou os servicos deverá carimbar, preencher e vistar o quadro correspondente a cada revisão efetuada. Carimbo do Distribuidor 쥰 Ē 49ª Revisão Próxima Revisão Data Data 0.8. Consultar os itens 쥰 Ē Carimbo do Distribuidor 48ª Revisão Próxima Revisão Data Data 0.8. Carimbo do Distribuidor Ē Próxima Revisão 47ª Revisão Data Data 0.8. 쥰 Carimbo do Distribuidor Ē 46<sup>a</sup> Revisão Próxima Revisão Data 0.5

\* Tolerância máxima de 1 mês ou 1.000 km para mais ou para menos



## Índice

A	D
Abertura e fechamento do	Definições dos termos utilizados 94
compartimento do motor105	Desativação do imobilizador do
Acendedor de cigarros52	motor21
Afivelamento dos cintos de	Diferentes chaves operam seu
segurança17	veículo20
Alinhamento do farol124	Disk Ford Caminhões13
Apoios de cabeça50	
Ativação do imobilizador do motor21	E
_	Eixo traseiro antiderrapante (se equipado)71
В	Entre em contato com a Ford13
Baixas temperaturas63	Equipamento de comunicação
Bancos de regulagem manual	móvel11
1/3 e 2/350	Especificações do motor145
Bloqueio autônomo21	Espelho retrovisor externo28
Buzina16	Extintor de incêndio86
	F
C	Fluido do sistema 62
Chassi134	Freios de estacionamento74
Chaves20	Fusíveis95
Como solicitar os serviços do S.O.S. Ford Caminhões89	G
Condução fora de estrada com	•
tração 4x470	Glossário de símbolos8
Consumo de combustível58	Guia prático14
Controle da poluição sonora7	
Controle da poluição6	
Controle de climatização com ar-condicionado46	Identificação do veículo150
Controle de iluminação26	Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento
Cuidado com os pneus136	do liquido de arrefecimento do motor30
20.2222 2011 03 p11000	Indicador do nível de
	combustível31

## Índice

Indicador do nível de fluido do sistema SCR (ARLA 32)30	N
Indicadores e avisos sonoros35	Nossos Distribuidores13
Informações gerais - Visor de informações36	Número do motor150
Informações gerais - Ativação e desativação do motor	Observações importantes ao dirigir70 Operações em baixas temperaturas81
Pneus136	Painel de instrumentos F-350 29
Informações gerais - Tacógrafo 39	Painel de instrumentos F-4000 29
Informações gerais - Tração nas	Painel frontal
quatro rodas 4WD67	Partida do motor55
Interruptor de ignição54	Partida do veículo com bateria auxiliar87
1	Pesos149
La vadar da para brica	Porta-luvas53
Lavador do para-brisa25 Limpador do para-brisa25	Porta-objetos no painel53
Limpeza do sistema do freio 133	Precauções de segurança56
Localização da caixa de fusíveis 95	Princípios de funcionamento 45
Luzes de advertência do sistema 4x4	Procedimento de autoajuste do freio traseiro74
Luz de cortesia	Proteção ambiental6
Luzes indicadoras e de advertência31	Q
М	Qualidade do combustível - Diesel56
Manutenção103	
Mudanças de 2WD para 4x4 high 68	R
Mudanças de 4x4 para 2WD68	Reabastecimento57
Mudando de 2WD ou 4x4 para 4x4 low (reduzida) e vice-versa68	Realização de serviços no seu veículo153

## Índice


Recomendações de peças de reposição11	Tabela de volume de abastecimento128
Recomendações na instalação	Tacômetro30
de implementos77	Tacômetro 83
Redução do torque do motor 61	Transmissão manual65
Registro das revisões173	Transporte do veículo78
Regulagem do volante24	Travamento e destravamento 20
Remoção da chave55	Triângulo de segurança86
Reservatório de fluido do	
sistema 63	V
Responsabilidades do	•
proprietário167	Vareta medidora do nível do óleo do motor107
Rodízio dos pneus138	Verificação da correia de
C	acionamento109
S	Verificação das palhetas dos
Se o veículo atolar69	limpadores dos vidros120
Sentando-se na posição correta 49	Verificação do fluido da direção
Sinalizadores de direção26	hidráulica116
Sobre este manual8	Verificação do fluido do lavador
Substituição das palhetas dos	do para-brisa116
limpadores dos vidros120	Verificação do líquido de arrefecimento do motor111
Substituição de fusíveis102	Verificação do óleo do
Substituição de lâmpadas124	diferencial117
Substituição do filtro de ar do motor121	Verificação do nível do óleo do
Substituição do pneu138	motor107
Substituindo a bateria de 12 V119	Verificação do sistema de
Sugestões sobre o controle da	alimentação de combustível 109
climatização do veículo47	Verificação dos fluidos de freio e da embreagem114
3	Vista geral do compartimento do
<b>ナ</b>	motor106
1	
Tabela de especificações de lâmpadas127	
Tabela de especificações dos fusíveis96	
Tabela de manutenção156	



## FLEET SERVICE - UM SERVIÇO EXCLUSIVO DA FORD CAMINHÕES PARA FROTISTAS

A Ford Caminhões quer que seus frotistas tenham ainda mais tranquilidade, comodidade e qualidade na hora de realizar a manutenção de seus veículos.

Para isso, lançou um serviço exclusivo chamado Fleet Service, que traz diversas vantagens para a sua empresa. No Fleet Service, tudo foi pensado e desenvolvido para que você possa seguir em frente, focando apenas no dia a dia dos seus negócios. São 3 planos de servicos que o cliente pode contratar:



Para mais informações, ligue 0800 703 3673 ou acesse www.fordcaminhoes.com.br

## INFORMAÇÕES ÚTEIS NOS POSTOS DE ABASTECIMENTO

Capacidade do tanque de combustível	
F-350	105L
F-4000	135L
Capacidade do tanque de ARLA 32	20L
Óleo do motor recomendado:	
Usar exclusivamente óleo SAE15W40 API CI-4 e filtro "Stratapore"	
Capacidade do cárter:	
Com filtro - motor	5L
Sistema de freio	
F-350 / F-4000	1,6L
Sistema de embreagem	
F-350 / F-4000	0,1L
Sistema de arrefecimento	1/1
F-350 / F-4000	I4L
Caixa de transmissão F-350 / F-4000	4 AI
	4,0L
Caixa de transferência F-4000 (4x4)	2,0L
Eixo	
Dianteiro F-4000 (4x4)	2,8L
Traseiro F-350	3,2L
Traseiro F-4000 (4x2)	4,0L
Traseiro F-4000 (4x4)	),2)L

Rodas e Pneus – Pressão com carga máxima em PSI						
Modelos	Rodas Pneus	Dianteiros	Traseiros			
F-350	LT 265/75R16-123/120R	40	80			
F-4000	215 / 75R17,5	80	80			
F-4000 4X4	215 / 75R17,5	80	80			